

Séchoir à bottes, chapeaux et gants



Modèle: HBD-200

Le séchoir multi-saisons permet de sécher rapidement 2 paires de bottes, de gants ou de chapeaux tout en réduisant les odeurs causant des bactéries, des champignons et des moisissures. Utilisation idéale pour les vêtements humides ou mouillés.



Utilisation : 4 points de séchage

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de l'air silencieux

- Sèche rapidement 2 paires de bottes, gants ou chapeaux
- Sélection de chaleur et sans chaleur

Configuration ajustable

- 2 tubes d'extension amovibles pour les bottes plus longues
- 4 points de séchage intégrés
- 1 fixation pour le séchage des chapeaux/casques

Élimine les odeurs indésirables

- Aide à réduire les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les moisissures
- Séchage rapide avec une minuterie de 3 heures



Séchoir à bottes, chapeaux et gants



Modèle: HBD-200

SURVOL DU PRODUIT

Idéal pour :



- ① **2 enclumes de bottes amovibles**
- ② **2 tubes de rallonge amovibles**
inclus pour les bottes plus longues
- ③ **Tube de séchage**
4 ports de séchage intégrés
- ④ **Minuterie rotative**
Régler le temps de chauffe souhaité jusqu'à 3 heures
- ⑤ **1 Attache amovible pour chapeau / casque**

SPÉCIFICATIONS

Attributs

Tubes de séchage : 4
Nombre d'extensions de bottes : 2
Nombre d'enclumes de bottes : 2
Fixation du chapeau/casque : 1
Panneau de contrôle manuel : Oui
Rotary Timer : Oui
Interrupteur de chauffage / pas de chauffage : Oui
Matériel : Plastique
Couleur : Noir

Cote électrique

Alimentation électrique : 120V / 60 Hz
Consommation électrique : 230W
Certification: cETLus

Dimensions et poids

Unité (L x P x H) :
25,4 cm x 17,3 cm x 28,3 cm (9,65 po x 6,8 po x 11,1 po)
Poids unitaire : 2,42 kg (5,3 lb)

Hauteur avec tubes d'extension et enclume de botte :
53,3 cm (21 po)

Boîte (L x P x H) :
30 cm x 19,5 cm x 41 cm (11,8 po x 7,7 po x 16,1 po)
Poids de la boîte : 3,05 kg (6,7 lb)

CODE CUP

Boîte individuelle : 849023081678

Garantie

Limitée d'un an