

infantino®

4-in-1 Jumbo Activity Gym & Ball Pit™

Instructions
Instrucciones



0⁺
m

IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Thank you for choosing this product. Read all instructions before assembling and using this product.

CAUTION! This product is under strong tension. Keep it away from children and your face while opening.


¡IMPORTANTE! GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

Gracias por escoger este producto. Lea todas las instrucciones antes de armar y usar este producto.

¡PRECAUCIÓN! Este producto se encuentra bajo fuerte tensión. Manténgalo alejado de los niños y de su cara al abrirlo.

Gym Contents: Refer to these parts when reading the instructions.

Contenido del Gimnasio: Refiérase a estas partes cuando lea las instrucciones.



Gym Contents: Refer to these parts when reading the instructions.


- ① Play Mat
- ② 4 Linkable Toys
- ③ Toy Arches
- ④ Large Storage Bag
- ⑤ Mirror
- ⑥ 4 Foam Supports
- ⑦ 40 Multi-colored Balls
- ⑧ Tummy Time Pillow (Bolster)

Contenido del gimnasio: Refiérase a estas partes cuando lea las instrucciones.


- ① Tapete de Juegos
- ② 4 Juguetes Enlazables
- ③ Arcos de Jugnete
- ④ Bolsa grande de almacenamiento
- ⑤ Espejo
- ⑥ 4 Soportes de Espuma
- ⑦ 40 Pelotas Multicolores
- ⑧ Almohada para jugar boca abajo (apoyo)




1

Assembly for Overhead Discovery & Prop-Up Pillow Tummy Time Modes:
Ensamblaje los Modos de Descubrimiento Aéreo y Almohada de Apoyo para
Jugar Boca Abajo:

**2**

Assembly for Sit and Play Ball Pit Mode:
Ensamblaje para el Modo Siéntate y
Juega en la Piscina de Bolas:



3**Assembly for Toddler Ball Pit Mode:****Ensamblaje para el Modo Alberca de Pelotas para Niños Pequeños:****3-1.****3-2.****3-3.****3-4.****3-5.****3-6.****3-7.****En****WARNING:**

Please retain this information for future reference. Inspect toy before each use. Remove all plastic, thread, and/or packaging fasteners before giving any toy to a child. **CAUTION:** Toy arch is under tension. Grasp firmly on both ends and use care to avoid injury. Never use toy arch as a handle to carry or lift a baby. Possible entanglement or strangulation hazard - Do not use in cribs, playpens, etc. Do not add additional strings, cords, or straps. This product is not intended to keep a child contained like a play pen. **Fall Hazard** - Do not use on an elevated surface or near stairs. Use product only on floor. Never allow babies to sleep on this product. **Warning!** Keep away from fire. Adult assembly required. Adult supervision required at all times. Do not leave child unattended. Intended for single child use only. Keep all components not in use out of the reach of children. Discontinue use if mesh is ripped or torn. In an effort to continually improve our product, the item inside this package may vary slightly from the photographs. Conforms to safety requirements of ASTM F963. Storage bag is optional to attach on the toy arches.

Care Instructions:

Play Mat, Support Poles, Balls, Toys, Bolster, Ball Bag: Surface clean only. Teether: Clean teether before each use with a damp sponge or cloth. Keep mirror out of direct sunlight.

Instructions:**1****Assembly for Overhead Discovery & Prop-Up Pillow Tummy Time Modes:**

- 1-1.** In this mode the toy arches will be assembled and the mesh sides will be down.
- 1-2.** Pick up the toy arches. Attach the gray C-Ring located at the end of a toy arch to the fabric loop located on the play mat.
- 1-3.** Repeat step (1-2.) with the remaining 3 C-Ring's and fabric loops.
- 1-4.** Attach the 4 linkable toys to the fabric loops located on the toy arches.
- 1-5a.** Attach the mirror anywhere along gym arches. To attach locate hook and loop straps on mirror, wrap around arch and secure.
- 1-5b.** For overhead mobile play attach mirror where arches cross by wrapping hook and loop attachment straps around arches. Add provided toys to toy loops on mirror for additional play.
- 1-6.** To keep ball storage bag attached to gym locate strap on the back of the watermelon character and slip it through the loop on the toy arch to keep in place.
- 1-7.** To attach the other end of bag, locate the hook and loop square on the back of the watermelon character and connect it to the matching square on the gym arch.

2 Assembly for Sit and Play Ball Pit Mode:

- 2-1. In this position the toy arches will be assembled and the mesh sides will be up. This is great to keep infants surrounded with fun.
- 2-2. Insert a foam support into a fabric sleeve, located on the mesh.
- 2-3. Push the foam support upward to clear the bottom of the fabric sleeve – it should pop into place inside the sleeve.
- 2-4. Secure the fabric sleeve.
- 2-5. Repeat steps (2-2.), (2-3.) and (2-4.) with the remaining 3 foam supports and the remaining 3 fabric sleeves.
- 2-6. The pop-up mesh sides should now be fully upright.
- 2-7. Pick up the toy arches. Attach the gray C-Ring located at the end of the toy arch to the fabric loop located on the play mat.
- 2-8. Repeat step (2-7.) with the remaining 3 C-Ring's and fabric loops.
- 2-9. Attach the linkable toys to the fabric loops located on the toy arches or the 4 loops located around the upper top of the mesh sides.

3 Assembly for Toddler Ball Pit Mode:

- 3-1. In this position the gym toy arches will be removed and the mesh sides will be up. This mode is designed for older babies who are able to sit up unassisted and toddlers.
- 3-2. Insert a foam support into a fabric sleeve, located on the mesh.
- 3-3. Push the foam support upward to clear the bottom wall of the fabric sleeve – it should pop into place inside the sleeve.
- 3-4. Secure the fabric sleeve.
- 3-5. Repeat steps (3-2.), (3-3.) and (3-4.) with the remaining 3 foam supports and the remaining 3 fabric sleeves.
- 3-6. Fill the ball pit with balls.
- 3-7. You may also attach the 4 linkable toys to the 4 loops located around the upper top of the mesh sides.

Ball Storage:

When not in use store balls in watermelon storage bag. Open by pulling hook and loop tab apart, insert balls and close.



Es

⚠️ ADVERTENCIAS:

Por favor conserve esta información para su referencia futura. Revise el juguete antes de cada uso. Quite todas las sujeciones de empaçado de plástico, hilo y/o sujetadores antes de darle cualquier juguete a un niño. PRECAUCIÓN: El arco del juguete está bajo tensión. Agárrelo firmemente por ambos extremos y tenga cuidado para evitar lesiones. Nunca use el arco del juguete como asa para cargar o levantar a la criatura. Peligro de posible enredo o estrangulamiento. No lo utilice en cunas, corrales, etc. No le añada cadenas, cuerdas o correas adicionales. Este producto no tiene la intención de contener a un niño como si fuera corral de juego. Hay riesgo de caerse - No lo use en una superficie elevada o cerca de las escaleras. Use el producto sobre el piso solamente. No deje dormir a los bebés sobre este producto. ¡Advertencia! Manténgalo lejos del fuego. Requiere ser ensamblado por un adulto. Requiere de la supervisión de un adulto en todo momento. Nunca deje a un bebé desatendido. Diseñado para el uso de un solo niño solamente. Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños. Suspénda su uso si la malla está rota o desgarrada. En un esfuerzo por mejorar nuestro producto de forma continua, el artículo adentro de este empaque podría ser ligeramente distinto al de las fotografías. De conformidad con los requerimientos de seguridad ASTM F963. La bolsa de almacenamiento es opcional para colocar en los arcos de juguete.

Instrucciones de Cuidados:

Tapete de juego, patas de soporte, balones, juguetes, cojín, bolsa para balones: Únicamente limpie la superficie. La mordedera: Limpie la mordedera antes de cada uso con un paño o esponja húmedos. No exponer el espejo a la luz solar directa.

Instrucciones:

- 1 **Ensamblaje los Modos de Descubrimiento Aéreo y Almohada de Apoyo para Jugar Boca abajo:**
 - 1-1. En este modo los arcos de juguete serán ensamblados y los lados de la malla quedarán hacia abajo. Esto es perfecto para niños pequeños.
 - 1-2. Tome los arcos de juguete. Coloque el anillo en C gris situado en el extremo de un arco de juguete en el bucle de tela situado en la alfombra de juego.
 - 1-3. Repita el paso (1-2.) con las otras 3 hebillas y clips.
 - 1-4. Una los 4 juguetes vinculables a los lazos de tela ubicados en los arcos de juguete.

- 1-5a. Sujete el espejo en cualquier lugar a lo largo de los arcos del gimnasio. Para sujetarlo, busque las tiras de gancho y bucle en el espejo, envuélvalas alrededor del arco y asegúrelas.
- 1-5b. Para utilizarlo como móvil superior, sujete el espejo donde los arcos se cruzan al envolver las tiras de sujeción de gancho y bucle alrededor de los arcos. Agregue los demás juguetes proporcionados en las presillas del espejo para brindar más opciones de juego.
- 1-6. Para mantener la bolsa de almacenamiento de pelotas unida al gimnasio, localice la correa en la parte posterior del personaje de la sandía y deslícela a través del bucle del arco del juguete para mantenerla en su sitio.
- 1-7. Para fijar el otro extremo de la bolsa, localice el cuadrado de gancho y bucle en la parte posterior del personaje de la sandía y conéctelo al cuadrado correspondiente del arco del gimnasio.

2 Ensamblaje para el Modo Siéntate y Juega en la Piscina de Bolas:

- 2-1. En este modo los arcos de juguete serán ensamblados y los lados de la malla quedarán hacia arriba. Esto es excelente para mantener a los niños pequeños rodeados de diversión.
- 2-2. Inserte un soporte de espuma en una manga de tela, situada en la malla.
- 2-3. Empuje el soporte de espuma hacia arriba para despejar la parte inferior de la manga de tela – que debe saltar en su lugar dentro de la manga.
- 2-4. Asegure la manga de tela.
- 2-5. Repita las acciones (2-2.), (2-3.) y (2-4.) con los 3 soportes de espuma restantes y las 3 mangas de tela restantes.
- 2-6. Los lados de la malla que saltan en su lugar ahora deben estar totalmente levantados.
- 2-7. Tome los arcos de juguete. Coloque el anillo en C gris situado en el extremo del arco de juguete en el bucle de tela situado en la alfombra de juego.
- 2-8. Repita el paso (2-7.) con los 3 anillos en C restantes y los bucles de tela.
- 2-9. Una los 4 juguetes vinculables a los lazos de tela ubicados en los arcos de juguete o los lazos ubicados alrededor de la parte superior de los lados de la malla.


3 Ensamblaje para el Modo Alberca de Pelotas para Niños Pequeños:

3-1. En esta posición los arcos del gimnasio serán removidos y la malla quedarán hacia arriba. Este modo está diseñado para los bebés más grandes que son capaces de sentarse sin ayuda y los niños pequeños.

- 3-2. Inserte un soporte de espuma en una manga de tela, situada en la malla.
- 3-3. Empuje el soporte de espuma hacia arriba para despejar la pared inferior de la manga de tela – que debe saltar en su lugar dentro de la manga.
- 3-4. Asegure la manga de tela.
- 3-5. Repita las acciones (3-2.), (3-3.) y (3-4.) con los 3 soportes restantes verticales y las 3 mangas de tela restantes.
- 3-6. Llene la alberca de pelotas con pelotas.
- 3-7. También puede colocar los 4 juguetes de peluche en los 4 lazos de tela en la parte superior de los lados de la malla.

Almacenamiento de las Pelotas:

Cuando no estén en uso, guarde las pelotas en la bolsa del sandía. Separe la lengüeta de gancho y bucle, guarde las pelotas y cierre.



INFANTINO
SAN DIEGO, CA 92121 USA
www.infantino.com
? ☎ 1-800-840-4916
INFO@BLUE-BOX.COM



BEFORE USING THIS PRODUCT: Review and save the Instructions for future reference. Please call Infantino at 1-800-840-4916 (for US or Canada) with any questions or visit our website www.infantino.com. Made in China.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO: Revise y guarde las instrucciones para su referencia futura. Llame a Infantino al 1-800-840-4916 (para los EE.UU. o Canadá) si tiene alguna pregunta o visite nuestro sitio Web www.infantino.com. Hecho en China.

#213058