

Grow-With-Me
Activity Gym & Ball Pit™
Instructions
Instrucciones



IMPORTANT! KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

Thank you for choosing this product. Read all instructions before assembling and using this product.

CAUTION! This product is under strong tension. Keep it away from children and your face while opening.


¡IMPORTANTE! GUARDE LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.

Gracias por escoger este producto. Lea todas las instrucciones antes de armar y usar este producto.

¡PRECAUCIÓN! Este producto se encuentra bajo fuerte tensión. Manténgalo alejado de los niños y de su cara al abrirlo.

Gym Contents: Refer to these parts when reading the instructions.

Contenido del Gimnasio: Refiérase a estas partes cuando lea las instrucciones.



Gym Contents: Refer to these parts when reading the instructions.

- ❶ Play Mat
- ❷ Toy Arches
- ❸ 4 Foam Supports
- ❹ 40 Multi-colored Balls
- ❺ 5 Linkable Toys
- ❻ Tummy Time Pillow (Bolster)
- ❼ Mirror Mobile

Contenido del gimnasio: Refiérase a estas partes cuando lea las instrucciones.

- ❶ Tapete de Juegos
- ❷ Arcos de Juguete
- ❸ 4 Soportes de Espuma
- ❹ 40 Pelotas Multicolores
- ❺ 5 Juguetes Enlazables
- ❻ Almohada para jugar boca abajo (apoyo)
- ❼ Espejo Móvil

2**Assembly for Overhead Discovery Mode:****Ensamblaje para el Modo de Descubrimiento Aéreo:**

2-1.



2-2.



2-3.



2-4.



2-5.



2-6.a



2-6.b



2-7.



2-8.

**3****Assembly for Surround Mode:****Ensamblaje para el Modo Envoltente:**

3-1.



3-2.




3-3.




3-4.



3-5.



3-6.



3-7.



3-8.



3-9.



4 **Assembly for Sit & Play Ball Pit Mode:**
Assemblage pour le Mode Asseoir et Jouer en la Fosse de Balles:
Ensamblaje para el Modo de Alberca de Pelotas para Sentarse y Jugar:

4-1.




4-2.



4-3.




4-5.



4-6.



4-7.



En

⚠ WARNING: Please retain this information for future reference. Inspect toy before each use. Remove all plastic, thread, and/or packing fasteners before giving any toy to a child. CAUTION: Toy arch is under tension. Grasp firmly on both ends and use care to avoid injury. Never use toy arch as a handle to carry or lift a baby. Possible entanglement or strangulation hazard - Do not use in cribs, playpens, etc. Do not add additional strings, cords, or straps. This product is not intended to keep a child contained like a play pen. Fall Hazard - Do not use on an elevated surface or near stairs. Use product only on floor. Never allow babies to sleep on this product. Warning! Keep away from fire. Adult assembly required. Adult supervision required at all times. Do not leave child unattended. Intended for single child use only. Keep all components not in use out of the reach of children. Discontinue use if mesh is ripped or torn. In an effort to continually improve our product, the item inside this package may vary slightly from the photographs. Conforms to safety requirements of ASTM F963.

Care Instructions:

Play Mat, Support Poles, Balls, Toys, Bolster, Ball Bag:
 Surface clean only. Drip dry only. Teether: Clean teether before use with a damp sponge or cloth.

Instructions:

1 **Ball Storage: Storing the balls:**

1-1. When not in use store balls in sloth storage bag. Open by pulling hook and loop tab apart, insert balls and close.

1-1.



2 **Assembly for Overhead Discovery Mode:**

2-1. In this mode the toy arches will be assembled and the mesh sides will be down.

2-2. Secure the mesh sides down with the 4 printed hook and loop straps.

2-3. Pick up the toy arches. Attach the gray buckle located at the end of a toy arch to the gray clip located on the top of one of the leaves.

2-4. Repeat step 2-3 with the remaining 3 buckles and clips. The buckles and clips are color coded for convenience. Match gray arch buckles to gray leg buckles.

2-5. Attach the 5 linkable toys to the fabric loops located on the toy arches.

2-6a. Attach the mirror anywhere along gym arches. To attach locate hook and loop straps on mirror, wrap around arch and secure.

2-6b. For overhead mobile play attach mirror where arches cross by wrapping hook and loop attachment straps around arches. Add provided toys to toy loops on mirror for additional play.

2-7. To keep ball storage bag attached to gym locate strap on the back of the sloth character's arm and slip it through the brown loop on the toy arch to keep in place.

2-8. To attach the other end of bag, locate the hook and loop square on the back of the sloth character's foot and connect it to the matching square on the gym arch.

3 Assembly for Surround Pop Up Mesh Mode:

3-1. In this position the toy arches will be assembled and the mesh sides will be up. This is great to keep infants surrounded with fun.

3-2. Insert a foam support into a green fabric sleeve, located on the mesh.

3-3. Push the foam support upward to clear the bottom of the green fabric sleeve – it should pop into place inside the sleeve.

3-4. Secure the fabric sleeve with hook and loop.

3-5. Repeat steps (3-2.), (3-3.) and (3-4.) with the remaining 3 foam supports and the remaining 3 fabric sleeves.

3-6. The pop-up mesh sides should now be fully upright.

3-7. Pick up the toy arches. Attach the green buckle located at the end of the toy arch to the green clip located on top of the leaf.

3-8. Repeat step (3-7.) with the remaining 3 buckles and clips. The buckles and clips are color-coded for convenience. Match green arch buckles to green leg buckles / match blue arch buckles to blue leg buckles.

3-9. Attach the linkable toys to the fabric loops located on the toy arches or the 4 loops located around the upper top of the mesh sides.

4 Assembly for Toddler Ball Pit Mode:

4-1. In this position the gym toy arches will be removed and the mesh sides will be up. This mode is designed for older babies who are able to sit up unassisted and toddlers.

4-2. Insert a foam support into a green fabric sleeve, located on the mesh.

4-3. Push the foam support upward to clear the bottom wall of the green fabric sleeve – it should pop into place inside the sleeve.

4-4. Secure the fabric sleeve with hook and loop.

4-5. Repeat steps (4-2.), (4-3.) and (4-4.) with the remaining 3 foam supports and the remaining 3 fabric sleeves.

4-6. Fill the ball pit with balls.

4-7. You may also attach the 4 linkable toys to the 4 loops located around the upper top of the mesh sides.

Es

⚠ ADVERTENCIAS:

Por favor conserve esta información para su referencia futura. Revise el juguete antes de cada uso. Quite todas las sujeciones de empaçado de plástico, hilo y/o sujetadores antes de darle cualquier juguete a un niño. **PRECAUCIÓN:** El arco del juguete está bajo tensión. Agárrelo firmemente por ambos extremos y tenga cuidado para evitar lesiones. Nunca use el arco del juguete como asa para cargar o levantar a la criatura. Peligro de posible enredo o estrangulamiento. No lo utilice en cunas, corrales, etc. No le añada cadenas, cuerdas o correas adicionales. Este producto no tiene la intención de contener a un niño como si fuera corral de juego. Hay riesgo de caerse - No lo use en una superficie elevada o cerca de las escaleras. Use el producto sobre el piso solamente. No deje dormir a los bebés sobre este producto. ¡Advertencia! Manténgalo lejos del fuego. Requiere ser ensablado por un adulto. Requiere de la supervisión de un adulto en todo momento. Nunca deje a un bebé desatendido. Diseñado para el uso de un solo niño solamente. Mantenga todos los componentes que no estén en uso fuera del alcance de los niños. Suspénda su uso si la malla está rota o desgarrada. En un esfuerzo por mejorar nuestro producto de forma continua, el artículo adentro de este empaque podría ser ligeramente distinto al de las fotografías. De conformidad con los requerimientos de seguridad ASTM F963

Instrucciones de Cuidados:

Tapete de juego, patas de soporte, balones, juguetes, cojín, bolsa para balones:

Únicamente limpie la superficie. Secar solo por goteo. La mordedera: Limpie la mordedera antes de usarla con un paño o esponja húmedos.

Instrucciones:

1 Almacenamiento de las Pelotas: **Guardar las pelotas:**

1-1. Cuando no estén en uso, guarde las pelotas en la bolsa del oso perezoso. Separe la lengüeta de gancho y bucle, guarde las pelotas y cierre.



2 Ensamblaje para el Modo de Descubrimiento Aéreo:

- 2-1.** En este modo los arcos de juguete serán ensamblados y los lados de la malla quedarán hacia abajo. Esto es perfecto para niños pequeños.
- 2-2.** Asegure los costados de la malla hacia abajo con las 4 tiras de gancho y bucle estampadas.
- 2-3.** Levante los arcos de juguete. Coloque la hebilla verde situada en el extremo de un arco al clip verde situado en la parte superior de una de las patas de la tortuga.
- 2-4.** Repita el paso (2-3.) con las otras 3 hebillas y clips. Las hebillas y los clips tienen un código de color para facilitar su ensamblaje. Coincida la hebilla verde del arco a la hebilla de la pata verde / coincida la hebilla azul del arco con la hebilla de la pata azul.
- 2-5.** Una los 4 juguetes vinculables a los lazos de tela ubicados en los arcos de juguete.
- 2-6a.** Sujete el espejo en cualquier lugar a lo largo de los arcos del gimnasio. Para sujetarlo, busque las tiras de gancho y bucle en el espejo, envuélvalas alrededor del arco y asegúrelas.
- 2-6b.** Para utilizarlo como móvil superior, sujete el espejo donde los arcos se cruzan al envolver las tiras de sujeción de gancho y bucle alrededor de los arcos. Agregue los demás juguetes proporcionados en las presillas del espejo para brindar más opciones de juego.
- 2-7.** Para mantener la bolsa de almacenamiento de las pelotas sujeta al gimnasio, tome la tira ubicada detrás del brazo del oso perezoso y pásela por la presilla marrón en el arco de juguetes a fin de fijarla.
- 2-8.** Para sujetar el otro extremo de la bolsa, tome el cuadrado de gancho bucle ubicado detrás del pie del oso perezoso y conéctelo al cuadrado correspondiente en el arco de gimnasia.

3 Ensamblaje para el Modo Envoltivo:

- 3-1.** En este modo los arcos de juguete serán ensamblados y los lados de la malla quedarán hacia arriba. Esto es excelente para mantener a los niños pequeños rodeados de diversión.
- 3-2.** Inserte un soporte de espuma en una manga de tela verde, situada en la malla.
- 3-3.** Empuje el soporte de espuma hacia arriba para despejar la parte inferior de la manga de tela verde – que debe saltar en su lugar dentro de la manga.

- 3-4.** Asegure la manga de tela con el cierre de gancho y bucle.
- 3-5.** Repita las acciones (3-2.), (3-3.) y (3-4.) con los 3 soportes de espuma restantes y las 3 mangas de tela restantes.
- 3-6.** Los lados de la malla que saltan en su lugar ahora deben estar totalmente levantados.
- 3-7.** Levante los arcos de juguete. Enganche la hebilla verde ubicada en el extremo del arco de juguetes con el acople ubicado encima de la hoja.
- 3-8.** Repita el paso (3-7.) con las otras 3 hebillas y clips. Las hebillas y los clips tienen un código de color para facilitar su ensamblaje. Coincida la hebilla verde del arco a la hebilla de la pata verde / coincida la hebilla azul del arco con la hebilla de la pata azul.
- 3-9.** Una los 4 juguetes vinculables a los lazos de tela ubicados en los arcos de juguete o los lazos ubicados alrededor de la parte superior de los lados de la malla.

4 Ensamblaje para el Modo de Alberca de Pelotas para Sentarse y Jugar:

- 4-1.** En esta posición los arcos del gimnasio serán removidos y la malla quedarán hacia arriba. Este modo está diseñado para los bebés más grandes que son capaces de sentarse sin ayuda y los niños pequeños.
- 4-2.** Inserte un soporte de espuma en una manga de tela verde, situada en la malla.
- 4-3.** Empuje el soporte de espuma hacia arriba para despejar la pared inferior de la manga de tela verde – que debe saltar en su lugar dentro de la manga.
- 4-4.** Asegure la manga de tela con el cierre de gancho y bucle.
- 4-5.** Repita las acciones (4-2.), (4-3.) y (4-4.) con los 3 soportes restantes verticales y las 3 mangas de tela restantes.
- 4-6.** Llene la alberca de pelotas con pelotas.
- 4-7.** También puede colocar los 4 juguetes de peluche en los 4 lazos de tela en la parte superior de los lados de la malla.

INFANTINO
SAN DIEGO, CA 92121 USA
www.infantino.com
? ☎ **1-800-840-4916**
INFO@BLUE-BOX.COM



BEFORE USING THIS PRODUCT: Review and save the Instructions for future reference. Please call Infantino at 1-800-840-4916 (for US or Canada) with any questions or visit our website www.infantino.com. Made in China.

ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO: Revise y guarde las instrucciones para su referencia futura. Llame a Infantino al 1-800-840-4916 (para los EE.UU. o Canadá) si tiene alguna pregunta o visite nuestro sitio Web www.infantino.com. Hecho en China.