

1 User Guide

The Rechargeable Portable Baby Rocker

Thank you for buying the Rockit portable baby rocker. It can be fitted to most prams and strollers. It gently rocks to soothe your baby to sleep and is suitable for use with children aged 0-36 months.

WARNING: CHOKING HAZARD - Small Parts. Keep out of reach of children. THIS IS NOT A TOY

UK CA CE FC

Wash in cold water, do not use a dryer or tumble dryer. Do not use a steam iron. Check with your local retailer for recycling advice.

What's in the Box?

1 x Rechargeable Rockit
1 x Bracket
Micro-USB cable

4 Attaching the Rockit

1. Push the Rockit clip into the bracket until it clicks. Always apply the brake.

2. Push the Rockit clip into the bracket until it clicks. Check that it is securely attached.

3. Rotate the Rockit until it is pointing directly downwards. This will increase the stability and give the most effective rock.

7 Frequently Asked Questions

What age child can I use the Rockit with?
The Rockit is suitable for use with children from birth up until around 3 years old.

Is the rocking motion safe?
Yes. We have based the rocking motion on the way parents rock their children by hand. For more information visit www.rockitrocker.com/safety

Why is there a fast speed when the Rockit is first turned on?
This is normal and is included so the Rockit can get the weight into spinning.

Can I use the Rockit on a cot, crib or car seat?
No. The Rockit is designed for strollers and prams only.

Why is there a 1 hour timer on the Rockit?
The Rockit is not designed to keep a child asleep for an extended period. It is meant to be a helping hand to soothe a baby and help them drift off to sleep or maintain their sleep when the stroller or pram stops.

Can the Rockit be used in the rain?
Yes. The Rockit is showerproof (tested to IPX1 standard). Avoid exposure to prolonged heavy rain.

How do I clean the Rockit?
The Rockit can be surface cleaned with a damp cloth. Do not submerge in water.

Can I buy additional brackets to fit the Rockit to other pushchairs or prams?
Yes. These can be purchased from our website: www.rockitrocker.com or check with your local distributor.

2 Safety

WARNING: THIS IS NOT A TOY

- Please read the user guide carefully and keep for future reference.
- To be assembled and used by adults only. Not to be used by persons under the age of 14.
- Only to be used on prams and strollers. Do not use on cots, cots or car seats.
- Always ensure that strollers and prams are on a level surface and the brake is firmly applied before attaching and operating the Rockit.
- The Rockit should be positioned out of reach of the child. Never mount the Rockit directly above the child.
- Adult supervision required. Do not leave the child unattended.
- Charging should only be done by an adult.
- Only charge with the cable provided (never use a USB power supply with an output above 5V).
- Only connect to a USB power supply bearing either of the following symbols.
- The Rockit is showerproof (IPX1). Avoid exposure to prolonged heavy rain and ensure it is completely dry before charging.
- Regularly check that the product is firmly attached to the stroller or pram.
- Discard if the product is damaged.
- After use, remove the Rockit from the bracket and store in a safe place, out of reach of children.
- Babies are safest sleeping flat and on their backs.

Warning: Children's feet should not be used to operate the product. Do not use the product if you are unable to operate it.

Charging

Charge until the green LED glows. Only charge with the cable provided (never use a USB power supply with an output above 5V). After charging ensure the rubber USA cover is secured to help prevent water ingress.

5 Top Tips

Position the Rockit so that it doesn't protrude and get braked when wheeling through doorways, but always make sure it is out of reach of children.

Open a slow to medium speed gives the most effective rocking motion. This also has the benefit of increasing the battery life.

Operating the Rockit

1. Press the on/off button on the side of the Rockit. Press the on/off button to start or stop the Rockit. Press the on/off button to stop the Rockit. Press the on/off button to start the Rockit.

2. Turn the speed dial clockwise to increase the speed and counter-clockwise to decrease the speed. The speed dial is located on the side of the Rockit. The speed dial is marked with numbers 1 to 5. The speed dial is marked with numbers 1 to 5. The speed dial is marked with numbers 1 to 5.

After Use

Carefully remove the Rockit from the bracket and store in a safe place, out of reach of children. Do not leave the Rockit in a hot car when not in use.

The bracket can be left attached to the stroller.

8 Additional Info

The Rockit was proudly designed in the UK by N2M Ltd. Discover more at www.rockitrocker.com

For customer support please visit www.rockitrocker.com/pages/contact

For videos showing how to set up and use the Rockit, scan the QR code or visit www.rockitrocker.com

facebook @rockitsleep
instagram @rockitsleep

Made in China
Product Code: 2022-001
Rockit is a registered trademark of N2M Ltd.
© 2022 N2M Ltd. All rights reserved.

3 Setting up the Rockit

Filling the Bracket:

The Rockit bracket should be positioned out of reach of the child and fitted right up on the frame or handle.

1. Push the Rockit into the bracket. The Rockit should be positioned out of reach of the child and fitted right up on the frame or handle.

2. Push the Rockit down until it is fully seated. The Rockit should be positioned out of reach of the child and fitted right up on the frame or handle.

6 Troubleshooting

The Rockit has stopped working
The 1-hour timer automatically switches the Rockit off. Press the on/off button to restart.

The Rockit won't start, or is running very slowly
Turn up the speed dial to increase the speed. If it's no longer working, recharge the battery.

The Rockit is not giving a gentle rocking motion
Adjust the speed dial to get a gentle rock (when this is achieved at a slower speed). Turning clockwise increases the speed, while anticlockwise decreases the speed.

Our Other Products

All Rockit we design innovative products to help babies and older children to sleep.

wooshh
Wooshh is the small but mighty sound soother. It has a soft, soothing sound that helps your baby to fall asleep. Its versatile design allows you to stand, clip or strap it out of reach of your baby.

zed
Zed soothes babies to sleep, just like the car's red marionette. Its clever technology reduces the feeling of being in a car. Its clever technology reduces the feeling of being in a car. Its clever technology reduces the feeling of being in a car.

9 Important

Important! Always rotate the Rockit so it points straight up.

FR Attention! Faites tourner le Rockit jusqu'à ce qu'il pointe directement vers le haut.

IT Attenzione! Ruotare il Rockit fino a quando risulta rivolto verso l'alto.

CZ Pozor! Otočite Rockit tak, aby šel přímo nahoru.

NL Aandacht! Draai de Rockit tot hij recht naar boven wijst.

DE Aufmerksamkeit! Drehen Sie den Rockit, bis er nach oben gerichtet ist.

PT Atenção! Rode o Rockit até estar apontado para cima.

DK Opmærksomhed! Drej Rockit indtil den pejer direkte opad.

SE Uppmärksamhet! Rota Rockit tills den pekar rakt uppåt.

ES ¡Atención! Círate al Rockit a una posición vertical, es decir, mirando hacia arriba.

NO Merk! Roter Rockit inn til den peker rett oppover.

Setting up the Rockit

Attaching the Rockit

FR Berceau portable et rechargeable

Merci d'avoir acheté le berceau portable Rockit. Il s'adapte à la plupart des landaus et des poussettes. Il berce votre bébé pour l'aider à s'endormir et convient aux enfants de 0 à 36 mois.

AVERTISSEMENT : Risque d'étouffement - Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

• Veuillez lire attentivement le guide de l'utilisateur et le conserver pour référence ultérieure.
• Doit être assemblé et utilisé par des adultes uniquement. Ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 14 ans.
• Uniquement pour les landaus et les poussettes. Ne pas utiliser sur les berceaux ou les sièges auto.
• Assurez-vous toujours que les poussettes et les landaus se trouvent sur une surface plane et assurez-vous qu'il est correctement sécurisé avant d'attacher et d'utiliser le Rockit.
• Le Rockit doit être placé hors de portée de l'enfant.
• Ne montez jamais le Rockit au-dessus de l'enfant.
• Le superviseur ou l'adulte est requis. Ne laissez pas l'enfant sans surveillance.
• La recharge ne doit être effectuée que par un adulte.
• Rechargez uniquement avec le câble fourni et inséré dans une alimentation USB d'une sortie de 5V.
• Connecter uniquement à une alimentation USB portant l'un des symboles suivants.
• Le Rockit est résistant à l'eau (IPX1). Évitez une exposition à une pluie prolongée ou forte et assurez-vous qu'il est correctement sécurisé avant de le charger.
• Vérifiez régulièrement que le produit est bien fixé à la poussette ou au landau.
• Démarrez-vous le produit si celui-ci est endommagé.
• Après utilisation, retirez le Rockit de son support et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
• La position de sommeil la plus sûre pour votre bébé est sur le dos et à plat.

Attention : Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la part du responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'organisme à utiliser l'équipement.

Préparer le Rockit

Chargez jusqu'à ce que les voyants s'allument. Une fois le Rockit chargé, assurez-vous que le couvercle USB en caoutchouc est bien fixé afin d'éviter toute infiltration d'eau.

Monter le support

Le support du Rockit doit être placé hors de portée de l'enfant et monté en hauteur sur le cadre ou la poignée.

Le support universel s'adapte à mi ou té des formes de tubes. (ill. 1)

La seule coulisse dans le support, ce qui vous permet de modifier la position de la poignée pour l'adapter à différents types de tubes. (ill. 2)

La position idéale du support se trouve sur la poignée horizontale. Ne le montez pas directement au-dessus de l'enfant. (ill. 3)

Nous vous conseillons de ne pas attacher la sangle sur une poignée en cuir lisse, car le Rockit pourra y laisser des marques temporaires. Il peut également être placé sur le haut de l'intérieur du cadre. (ill. 4)

Enroulez la sangle autour du tube et poussez l'extrémité dans le trou de la boucle. (ill. 5)

Serrez la sangle en tournant l'écran dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce qu'elle soit fixée. (ill. 6) Ne la serrez pas de trop. Elle doit être juste assez serrée pour ne pas bouger durant l'utilisation. Placez l'extrémité de la sangle dans le trou du support. (ill. 7)

Attacher le Rockit

1. Assurez-vous que la poussette ou le landau se trouve sur une surface plane. Serrez toujours la sangle. (ill. 8)

2. Poussez le clip Rockit dans le support jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Vérifiez qu'il est bien fixé. (ill. 9)

3. Faites tourner le Rockit jusqu'à ce qu'il pointe directement vers le haut. Cela augmentera la durée de vie de la batterie et permettra de berce votre poussette ou landau plus efficacement. (ill. 10-13)

Conseils et astuces :

Placez le Rockit de manière qu'il ne dépasse pas du landau ou de la poussette et ne soit pas coincé lorsque vous passez des portes, mais veillez toujours à ce qu'il soit hors de portée des enfants.

Une vitesse lente à moyenne donne souvent le berceement le plus efficace. De plus, cela permet de prolonger la durée de vie de la batterie.

AVERTISSEMENT: Risque d'étouffement - Petites pièces. Tenir hors de portée des enfants. CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET

Utiliser le Rockit

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour commencer ou arrêter le Rockit. Remarque : Le Rockit s'éteint automatiquement après une heure (ill. 14).

2. Tournez la molette de vitesse pour obtenir la vitesse de berceement souhaitée. Remarque : Nous vous recommandons d'utiliser la vitesse efficace la plus lente pour prolonger la durée de vie de la batterie. (ill. 15)

Après utilisation : retirez le Rockit de son support et rangez-le dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Ne laissez pas le Rockit sur votre poussette ou landau lorsque vous ne l'utilisez pas. Le support peut, lui, rester sur la poussette.

Dépannage

Le Rockit a cessé de fonctionner.
Le Rockit s'éteint automatiquement après une heure. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour le redémarrer.

Le Rockit ne démarre pas, ou est très lent.
Pour augmenter la vitesse de Rockit, tournez la molette de vitesse. Si cela ne fonctionne pas, rechargez sa batterie.

Le Rockit ne produit pas un léger berceement.
Ajustez la molette de vitesse pour obtenir un léger berceement (plus souvent obtenu avec une vitesse plus lente). Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la vitesse la plus lente.

FAQ

Avec des enfants de quel âge peut-on utiliser le Rockit ? Le Rockit convient aux enfants de la naissance jusqu'à l'âge de 3 ans environ.

Le berceement est-il sûr ?
Oui, nous avons basé son berceement sur la manière dont les parents bercent leurs enfants. Pour plus d'informations, visitez le site www.rockitrocker.com/safety

Pourquoi la vitesse de berceement du Rockit est-elle rapide lors de sa première utilisation ?
C'est normal et a été programmé pour faire tomber le poids à l'intérieur du Rockit.

Est-ce que je peux utiliser le Rockit sur un berceau ou un siège auto ?
Non, le Rockit est uniquement conçu pour les poussettes et les landaus.

Pourquoi le Rockit dispose-t-il d'un minuteur d'une heure ? Le Rockit n'est pas conçu pour maintenir un enfant endormi pendant une période prolongée. Il s'agit d'une aide pour apaiser le bébé et l'aider à s'endormir ou à rester endormi lorsque la poussette ou le landau n'est plus en mouvement.

Est-ce que je peux utiliser le Rockit sous la pluie ?
Oui, le Rockit est résistant à l'eau. (Testé selon les normes IPX1). Évitez cependant de l'exposer à une pluie forte ou prolongée.

Comment nettoyer le Rockit ?
Le Rockit peut être nettoyé en surface avec un chiffon humide. Ne l'immergez pas dans l'eau.

Est-ce que je peux acheter des supports supplémentaires pour fixer le Rockit à d'autres poussettes ou landaus ?
Oui, vous pouvez les acheter sur notre site web www.rockitrocker.com ou chez votre distributeur local.

Le Rockit a été fièrement conçu à Royaume-Uni par N2M Ltd. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rockitsleep.com

Pour le support client, veuillez consulter le site www.rockitsleep.com/pages/contact Pour des vidéos montrant comment configurer et utiliser le Rockit, scannez le code QR sur le paquet ou visitez le www.rockits.com

Fabriqué en Chine. www.rockitrocker.com/patent
Le Rockit est une marque déposée de N2M Ltd. 7 Unity Street, Bristol, BS1 3H-4 Royaume-Uni.
Rockit Europe OÜ Härvu maantee, Tallinn, Keskklinna linnaosa, Toomistu tn 5, 10145, Estonie.

© 2022 N2M Ltd. Tous droits réservés. Pour plus d'informations sur nos marques et modes de dépôt, veuillez consulter le site www.rockitrocker.com/IP

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler la où ce service est offert. Vérifiez auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Attention! Faites tourner le Rockit jusqu'à ce qu'il pointe directement vers le haut.