

## ***Instructions de calibration ES Tour Plus***

1. Ayez en main le gabarit de calibration, le tee noir de calibration et le Tour-Plus
2. Placez le Tour-Plus sur le gabarit selon le diagramme
3. Allumez l'unité
4. Pressez le bouton de programmation
5. Pressez le bouton de droite jusqu'à ce que vous voyiez "3 RST"
6. Pressez le bouton de programmation
  - "3 RST" va se mettre à clignoter
7. Pressez la flèche gauche
  - Le clignotement va accélérer
8. Pressez la flèche droite
  - Le clignotement de "3 RST" va cesser
9. Pressez la flèche gauche jusqu'à ce que vous voyiez « 000 1 CAL »
10. Placez une balle blanche sur le tee noir de calibration sur l'emplacement « CAL 1 »
11. Pressez le bouton de programmation
  - Le 000 devrait commencer à clignoter et à compter de 001 à 020
12. Après environ une minute, le clignotement cessera
  - Le 000 devrait maintenant être changé pour 111 si la calibration s'est déroulée correctement
13. Pressez la flèche droite
  - 000 2 CAL devrait s'afficher
14. Refaire les étapes 10-12 avec la balle sur l'emplacement CAL 2 du gabarit
15. Une fois terminé, pressez une des flèches jusqu'à une sélection de bâton, vous serez alors hors du mode de programmation

**IMPORTANT:** il faut absolument que le Tour-Plus soit bien aligné sur le gabarit et ne bouge pas durant la programmation. Utilisez les lignes rouges d'alignement et assurez-vous qu'il n'y ait aucun mouvement dans le champ de vision de l'appareil durant la calibration. Il est recommandé de faire la calibration sur une surface plane et dégagée, à l'intérieur sans lumière naturelle.

**NOTE:** La calibration est très importante et sensible. Si vous pensez que l'appareil a bougé ou que la calibration n'a pas été complétée correctement, recommencez le processus. Un Tour-Plus avec une calibration incorrecte donnera des résultats erronés et inconstants.