

⚠ WARNING: THE FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS WHEN INSTALLING THE HEXFIRE™ MAY CAUSE ELECTRIC PROBLEMS IN YOUR VEHICLE WHICH COULD CAUSE VEHICLE DAMAGE, ELECTRICAL SYSTEM DAMAGE, FIRE, ELECTRICAL SHOCK, PERSONAL INJURY OR DEATH.

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE HEXFIRE™. DO NOT DRIVE OR POSITION YOUR VEHICLE NEAR ONCOMING TRAFFIC WHEN THE HEXFIRE™ IS POWERED ON – DOING SO MAY RESULT IN VISION IMPAIRMENT AND OR VEHICULAR COLLISION. THE INTENDED USE OF THE HEXFIRE™ IS TO PROVIDE EXTERIOR AUXILIARY LIGHTING FOR OFF ROAD USE ONLY. THIS PRODUCT IS NOT DOT APPROVED.

INSTALLATION GUIDELINE

HexFire™ is an auxiliary light designed to provide exterior auxiliary and accent lighting while driving off road. HexFire™ has a distinct amperage draw below in the installation instructions. If you are not confident in your ability to install the Alpena® HexFire™ please consult a licensed mechanic.

HexFire™ has specific voltage and amperage ratings for power input and amperage draw. ENSURE THESE RATINGS ARE FOLLOWED. The HexFire™ must be installed in a properly functioning vehicle electrical system. Do not install this product in a malfunctioning vehicle electrical system.

Select a mounting location that will not obstruct the operation of headlights or turn signals

Clean mounting surfaces before installing units using water, and if necessary, a 50/50 mix of water and rubbing alcohol

Before permanently mounting to vehicle, test fit to ensure optimal beam pattern, height, and width and that wiring is long enough to be safely installed and does not obstruct any operating functions of the vehicle. These lights should not be installed wherein operation hinders the visibility of the driver or other drivers

During operation lighting units can get hot - do not touch while operational or within 30 minutes of powering down.

It is recommended that you consult your vehicle owner's manual to determine the location of airbag sensors before installation. The manufacturer or the retailer is not responsible for inflation of airbags or damage to airbag sensors due to the installation of this product.

Before disconnecting battery terminals, please check your owner's manual for proper procedure

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS SUIVRE CES INSTRUCTIONS LORS DE L'INSTALLATION DU HEXFIRE™ PEUT CAUSER DES PROBLÈMES ÉLECTRIQUES DANS VOTRE VÉHICULE QUI POURRAIENT CAUSER DES DOMMAGES AU VÉHICULE, DES DOMMAGES AU SYSTÈME ÉLECTRIQUE, UN INCENDIE, UN CHOC ÉLECTRIQUE, DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT.

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE HEXFIRE™. NE PAS CONDUIRE OU POSITIONNER VOTRE VÉHICULE PRÈS DU TRAFIC VENANT EN SENS INVERSE LORSQUE LE HEXFIRE™ EST EN FONCTION - LE FAIRE PEUT CAUSER UNE DÉTÉRIORATION DE LA VISION ET OU UNE COLLISION. L'UTILISATION PRÉVUE DU HEXFIRE™ EST DE FOURNIR UN ÉCLAIRAGE AUXILIAIRE EXTERIEUR POUR UTILISATION HORS ROUTE UNIQUEMENT. CE PRODUIT N'EST PAS APPROUVÉ PAR LE DOT (DÉPARTEMENT DES TRANSPORTS AMÉRICAINS).

DIRECTIVES D'INSTALLATION

HexFire™ est un éclairage auxiliaire conçu pour offrir éclairage d'accentuation & auxiliaire extérieur lors de la conduite hors route. HexFire™ a un débit en ampères distinct ci-dessous dans les instructions d'installation. Si vous n'avez pas confiance en vos capacités à installer le Alpena® HexFire™, veuillez consulter un mécanicien licencié.

Le HexFire™ a une tension spécifique et une intensité de courant pour l'entrée de courant et le débit en ampères. S'ASSURER QUE CES DÉBITS SONT RESPECTÉS. Le HexFire™ doit être installé dans un système électrique de véhicule qui fonctionne correctement. Ne pas installer ce produit dans un système électrique de véhicule qui ne fonctionne pas correctement.

Sélectionner un endroit de montage qui n'obstruera pas les phares ou les feux de direction

Avant d'installer les unités, nettoyez les surfaces de montage en utilisant de l'eau, et si nécessaire, un mélange 50/50 d'eau et d'alcool à friction

Avant de monter de façon permanente le support au véhicule, faire un test pour assurer un faisceau, une hauteur et une largeur optimaux et aussi s'assurer que le câblage est suffisamment long pour être installé de façon sécuritaire et pour ne pas obstruer aucune fonction d'utilisation du véhicule. Ces lumières ne devraient pas être installées où le fonctionnement entrave la visibilité du conducteur ou des autres conducteurs.

Durant le fonctionnement, les unités de lumière peuvent devenir chaudes - ne pas toucher lors de leur fonctionnement ou en dedans de 30 minutes après les avoir éteintes.

Il est recommandé de consulter le manuel du propriétaire de votre véhicule pour déterminer l'emplacement des capteurs de coussins de sécurité gonflables avant d'installer. Le fabricant ou le détaillant n'est pas responsable du gonflage des coussins de sécurité ou des dommages aux capteurs de coussins de sécurité gonflables causés par l'installation de ce produit.

Avant de débrancher les bornes de batterie, veuillez vérifier votre manuel du propriétaire pour la procédure appropriée.

⚠ ADVERTENCIA: NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES AL INSTALAR LA HEXFIRE™ PUEDE OCASIONAR PROBLEMAS EN SU VEHÍCULO LO QUE PODRÍA CAUSAR DAÑOS AL MISMO, DAÑAR EL SISTEMA ELÉCTRICO, INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA, LESIONES O LA MUERTE.

NO MIRE DIRECTAMENTE EL HEXFIRE™. NO CONDUZCA NI SITÚE SU VEHÍCULO CERCA DEL TRÁFICO QUE INGRESA CUANDO LA HEXFIRE™ ESTÁ ENCENDIDA - EL HACERLO PUEDE RESULTAR EN DETERIORO DE LA VISIÓN Y O COLLISION VEHICULAR. EL USO PREVISTO DE LA HEXFIRE™ ES PROPORCIONAR ILUMINACIÓN AUXILIAR EXTERIOR SÓLO DE USO TODO TERRENO. ESTE PRODUCTO NO SE ENCUENTRA APROBADO POR EL DOT.

GUÍA DE INSTALACIÓN

HexFire™ es una luz auxiliar diseñada para proporcionar iluminación auxiliar y apariencia exterior durante la conducción todo terreno. HexFire™ tiene un amperaje distinto que se detalla a continuación en las instrucciones de instalación. Si no está seguro de su capacidad para instalar Alpena® HexFire™ consulte a un mecánico con licencia.

HexFire™ tiene calificaciones específicas de voltaje y amperaje de entrada de potencia y amperaje. Asegúrese de que se cumplan estas puntuaciones. La HexFire™ se debe instalar en un sistema eléctrico vehicular que funcione correctamente. No instale este producto en un sistema eléctrico vehicular que no funciona correctamente.

Seleccione una ubicación de montaje que no obstruya el funcionamiento de las luces delanteras ni las señales de giro.

Limpie las superficies de montaje antes de instalar las unidades con agua y, de ser necesario, una mezcla 50/50 de agua y alcohol de frotar.

Antes de montar el soporte al vehículo de forma permanente, pruebe el ajuste para asegurar un patrón óptimo del rayo, altura y ancho y que el cableado sea lo suficientemente largo para instalarse de forma segura y no obstruya las funciones de operación del vehículo. Estas luces no deben instalarse si la operación impide la visibilidad del conductor o de otros conductores.


Durante el funcionamiento, las unidades de iluminación pueden calentarse; no toque mientras están en funcionamiento o durante 30 minutos después del apagado.

Se recomienda que consulte el manual del propietario de su vehículo para determinar la ubicación de los sensores del airbag antes de la instalación. El fabricante o el vendedor minorista no son responsables del inflado de los airbags o daños a los sensores del airbag debido a la instalación de este producto.

Antes de desconectar los terminales de la batería, consulte su manual del usuario para conocer el procedimiento adecuado.



INSTALLATION INSTRUCTIONS

1 REMOVE UNIT & INCLUDED HARDWARE FROM PACKAGING.



2 ATTACH MOUNTING BRACKET AS SHOWN:

- A** INSERT THE LONGER MOUNTING STUD INTO THE WIDE SLOT IN THE BOTTOM OF THE MOUNTING BRACKET
- B** ALIGN THE TWO SIDES OF THE BRACKET WITH THE SLOTS IN THE BACK OF THE HEXFIRE™ BODY AND SLIDE THE BRACKET INTO THE UNIT
- C** USING THE SHORT SCREWS AND THE MATCHING NUTS, THREAD THE ONE SCREW PER SIDE THROUGH THE INSERT IN THE BRACKET AND THE BODY OF THE HEXFIRE AND PLACE THE NUT IN THE OPENING IN THE BODY OF THE HEXFIRE. TIGHTEN, BUT LEAVE A SLIGHT BIT OF PLAY TO ADJUST MOUNTING ANGLE.




WARNING



BE SURE TO USE SAFETY GLASSES AT ALL TIMES WHEN INSTALLING THIS PRODUCT.


3 ATTACH POSITIVE WIRE SECURELY TO A 12-24V FUSED POWER SOURCE. EXTENSION OF THE WIRING MAY BE NECESSARY. USE OF INCLUDED SPADE CONNECTORS OPTIONAL. CAN BE WIRED INTO A SWITCH THAT WILL SUPPORT THE 1.5 / 0.8 A DRAW



4 ATTACH BLACK GROUND WIRE TO A SAFE, CLEAN GROUND LOCATION.

USE A SPADE CONNECTOR (NOT INCLUDED) FOR A SECURE CONNECTION

ENSURE GROUND WIRE IS PROPERLY AND SAFELY ATTACHED




WARRANTY

The manufacturer warrants this HexFire™, when it is properly installed, connected and operated, for a period of 1 year from the date of purchase.

The warranty is void and neither the manufacturer nor the retailer is responsible for any product failure, damage or injury if these instructions are not strictly followed.


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1** ENLEVER L'UNITÉ ET LE MATÉRIEL INCLUS DE L'EMBALLAGE



- 2** ATTACHER LES SUPPORTS DE MONTAGE TEL QU'ILLUSTRÉ :

- A** INSÉRER LA TIGE DE MONTAGE LA PLUS LONGUE DANS LA FENTE LARGE AU BAS DU SUPPORT DE MONTAGE
- B** ALIGNER LES DEUX CÔTÉS DU SUPPORT AVEC LES FENTES À L'ARRIÈRE DU CORPS DU HEXFIRE^{MC} ET GLISSER LE SUPPORT DANS L'UNITÉ
- C** EN UTILISANT LES VIS COURTES ET LES ÉCROUS CORRESPONDANTS, TARAUDER L'UNIQUE VIS CHAQUE CÔTÉ À TRAVERS L'INSERT DANS LE SUPPORT ET LE CORPS DU HEXFIRE^{MC} ET PLACER L'ÉCROU DANS L'OUVERTURE DU CORPS DU HEXFIRE. SERRER, MAIS LAISSER UN PEU DE JEU POUR AJUSTER L'ANGLE DE MONTAGE.




AVERTISSEMENT

ASSUREZ-VOUS D'UTILISER DES LUNETTES DE SÉCURITÉ EN TOUT TEMPS LORS DE L'INSTALLATION DE CE PRODUIT.

- 3** ATTACHER LE FIL POSITIF SOLIDEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION À FUSIBLE 12-24 V. UNE RALLONGE DU FIL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE. UTILISATION DE COSSES RECTANGULAIRES INCLUSES EN OPTION. PEUT ÊTRE CÂBLÉ DANS UN INTERRUPTEUR QUI SUPPORTERA L'AMPÉRAGE 1,5/0,8 A

SOURCE 12-24V POSITIVE, À FUSIBLE




FIL DE MISE À TERRE
(FIXER LE FIL DE MASSE NOIR À UN EMPLACEMENT AU SOL SÉCURITAIRE, PROPRE)

ATTENTION: HEXFIRE^{MC} DESSINE 1,5A À 12V ET 0,8A À 24V. ASSURER L'ALIMENTATION EST ADEQUATE.

- 4** ATTACHER LE FIL NOIR À UNE MISE À LA TERRE SÉCURITAIRE.

UTILISER UNE COSSE RECTANGULAIRE (NON INCLUSE) POUR UNE CONNEXION SÉCURITAIRE

S'ASSURER QUE LE FIL DE TERRE EST CORRECTEMENT ET FERMEMENT ATTACHÉ




GARANTIE

Le fabricant garantit ce HexFire^{MC}, lorsqu'installé, connecté et fonctionnant correctement, pour une période de 1 an à partir de la date d'achat.

La garantie est annulée et ni le fabricant ni le détaillant ne sera tenu responsable pour toute défectuosité du produit, dommages ou blessures si ces instructions ne sont pas suivies strictement.


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1** RETIRE LA UNIDAD Y EL HARDWARE INCLUIDO DEL EMBALAJE.



- 2** ADJUNTE LOS SOPORTES DE MONTAJE COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

- A** INSERTE EL PERNO DE MONTAJE MÁS LARGO EN LA RANURA AMPLIA EN LA PARTE INFERIOR DEL SOPORTE DE MONTAJE.
- B** ALINEE LOS DOS LADOS DEL SOPORTE CON LAS RANURAS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA CAJA HEXFIRE^{MC} Y DESLICE EL SOPORTE EN LA UNIDAD.
- C** CON LOS TORNILLOS CORTOS Y LAS TUERCAS CORRESPONDIENTES, ENROSQUE UN TORNILLO POR LADO A TRAVÉS DEL INSERTO EN EL SOPORTE Y LA CAJA DE HEXFIRE Y COLOQUE LA TUERCA EN EL ORIFICIO DE LA CAJA DE HEXFIRE. AJUSTE, PERO DEJE UN POCO LIBRE PARA AJUSTAR EL ÁNGULO DE MONTAJE.




AVERTENCIA

ASEGÚRESE DE USAR GAFAS DE SEGURIDAD EN TODO MOMENTO AL INSTALAR ESTE PRODUCTO.

- 3** CONECTE EL CABLE POSITIVO FIRMEMENTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON FUSIBLE DE 12-24V. ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO ALARGAR LOS CABLES. EL USO DE LOS CONECTORES PLANOS INCLUIDOS ES OPCIONAL. PUEDE CONECTARSE A UN INTERRUPTEUR QUE SOPORTE 1,5 / 0,8 A.

FUENTE POSITIVA DE 12-24V




CABLE A TIERRA
(CONECTE EL CABLE DE TIERRA NEGRO A UN PUNTO DE TIERRA LIMPIA Y SEGURA)

PRECAUCIÓN: HEXFIRE^{MC} ATRAE 1,5 A 12 V Y 0,8 A A 24V. GARANTIZAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ES ADECUADA.

- 4** AJUSTE EL CABLE NEGRO CON UNA CONEXIÓN A TIERRA LIMPIA Y SEGURA.

USE UN CONECTOR PLANO (NO INCLUIDO) PARA UNA CONEXIÓN SEGURA.

ASEGÚRESE DE QUE EL CABLE A TIERRA ESTÉ CONECTADO DE FORMA CORRECTA Y SEGURA.



GARANTÍA

El fabricante garantiza esta HexFire^{MC}, cuando está correctamente instalada, conectada y operada, por un periodo de 1 año desde la fecha de compra.

La garantía queda anulada y ni el fabricante ni el distribuidor es responsable de ninguna falla del producto, daños o lesiones si estas instrucciones no se siguen estrictamente.