




- 1** Position the top half of cover over the steering wheel.

Placez la moitié supérieure du couvre-volant sur le volant.



- 2** Stretch and work edges of cover until it slips over the entire wheel.

Étirez-le et étendez les bords du couvre-volant jusqu'à ce qu'il glisse sur l'ensemble du volant.



- 3** Adjust until the fit is secure.

Ajustez jusqu'à ce que le couvre-volant soit bien ajusté.