



空気清浄機

ユーザーマニュアル

☎ 080-9052-4887

✉ support@vewior.jp

🌐 vewior.jp


📞 08090524887


V1.02

カスタマーサービスと品質保証

この度は、弊社の空気清浄機（型番：A4）をお買い上げいただき誠にありがとうございます。そして、弊社へのご信頼に心より感謝いたします。本製品の最も便利で楽しい体験をもたらすことを願っています。お客様に満足いただける製品の開発に精励してまいりたいと存じますので、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

VEWIORは18ヶ月の品質保証と180日間の返品・交換、そして生涯サポートを提供します。保証期間を6ヶ月延長する場合は弊社までご連絡ください。もしご使用には何かご不明やご意見がございましたら、いつでもご遠慮なく下記の弊社のカスタマーサポートまでご連絡ください。

 080-9052-4887

 08090524887

 support@vewior.jp

 vewior.jp



お問い合わせの際は、以下の内容をお知らせください：

- ・ Amazonの注文番号
- ・ 問題の簡単な説明：問題 + 試した操作 + 写真・動画

コンテンツ

注意事項	01
製品概要	05
使用前	06
パネル紹介	07
使用方法	08
フィルター交換	10
お手入れとメンテナンス	11
トラブルシューティング	12

01 注意事項

お使いになる人や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全にお使いいただくために、重要な内容を掲載しています。よくお読みの上製品を正しくお使いください。

警告/注意

警告

使用前に注意事項をしっかりと読み、使用時には厳密に守ってください。

注意

乱用や不適切な処置による被害を警告しています。



禁止

実施しなければならない、
禁止事項を示しています。



必須

実施してはいけない、
必須事項を示しています。

警告



子供が触れたり使用したりしないように注意してください。



湿気を避ける

濡れた手で電源プラグの抜き差しを行わないでください。

発火や感電、怪我の恐れがあります。



分解不可

修理技術者を除き、本製品を分解しないでください。

発火や感電、怪我の恐れがあります。




禁止

同一コンセントで他の電気機器を同時に使用すると、
コンセントの過熱や発火の原因となる恐れがあります。

03 注意事項




台所など油煙の多い場所
では使用しないでください



プラグを手で持って引き抜く



殺虫剤を使用するときは、
本機を起動させないでください



換気扇としての使用はできません

1. 小さい子供の手が届く場所に本製品を置かないでください。
2. 本製品と互換性のない電源アダプタを使用しないで、本製品に付属されるアダプタを利用してください。
3. 浄化効果を高めるため、ご使用の際はできるだけドアや窓を閉めます。高温多湿・直射日光に当たる場所や水回り・火気の近くでは使用しないでください。
4. 台所など油煙の多い場所では使用しないでください。ゴム部品の破損によるけがの原因となります。この空気清浄機は換気扇として使用しないでください。
5. 本製品を液体で洗ったり、こぼしたりしてはいけません。アルコール、有機溶剤で拭かないでください。製品の破損、ショート、感電の原因となり、けがや火災につながる恐れがあります。
6. 空気清浄機内には風輪が高速回転して、吸気口と排気口に手や異物を入れないでください。吸気口と排気口に巻き込まれたり、詰まったりしないように、髪や織物などを本体に近づかないでください。
7. 室内でスプレー式殺虫剤を使用するときは、本機を起動させないでください。そうしないと、機械内部に化学成分が蓄積され、吹き出し口から放出されることになり、人体によくありません。殺虫剤を使用した後は、室内の空気を十分に循環させてから本機を使用してください。

05 製品概要




製品名	空気清浄機	フィルター寿命	1440時間
型番	A4	フィルター交換	3-6ヶ月
電源電圧	DC 12V	フィルターサイズ	130X130X84(mm)
パワー	10W	CADR(m³/h)	216m³/h
電源コード長さ	1.5m	適用床面積	20畳
本体サイズ	160X160X260(mm)	清浄時間	8畳/12分
本体重量	約1100g	最大騒音dB	≤50dB

1. バッケージを開き、フィルターをベースカバーから取り出します。
2. 取り付け前に、フィルターの保護フィルムを取り外してください。
3. フィルターが取り付けられるまでベースカバーを時計回りに回ってください。
4. プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。電源を入れると、インジケータライトがオンになります。
5. エア吸気口や排気口を塞がないように物を置かないでください。エア吸気口や排気口から30cm以上はスペースを確保してください。
6. コンセントに接続する前に、本機に表示されている電圧がご使用される地域の電源電圧と一致しているかどうかを確認してください。

07 パネル紹介


フィルター交換 リマインダーライト




トレイを持ち上げる




1.電源ボタン「」

「」を押して、空気清浄機がオンになります。低速風速はデフォルトで設置されます。(ナイトライトがデフォルトで点灯)


2.風速モード「」

「」を押して、風速(睡眠モード→低速→中速→高速)を調整します。


3.タイマーモード「」

「」を押すと、本機は定時でオフになります。「1H→2H→4H→8H」のタイマー設置またはキャンセルできます。設定した期間が終了すると、空気清浄機が自動的に停止します。


4.フィルター交換のリマインダーライト「」

連続稼働時間が1440時間になると、フィルター交換のリマインダーライトが点灯します。フィルター交換が完了したら、「」を5秒間長押しすると消灯して、リセットします。

5.チャイルドロック「」





「」を3秒間長押しすると、チャイルドロック状態になります。もう一度3秒間長押しすると、チャイルドロックモードを終了します。

6.ナイトライト「」



ナイトライト「」を押すと、点灯します。2段階の明るさを調節できます。三回目におすとナイトライトが消灯します。

09 使用方法

風速設定

状態	ディスプレイ
→ 低速	S L M H 
↓ 中速	S L M H 
↓ 高速	S L M H 
↓ 睡眠モード	S L M H 

タイマー設定

状態	ディスプレイ
→ 無	1H 2H 4H 8H 
↓ 1hタイマー	1H 2H 4H 8H 
↓ 2hタイマー	1H 2H 4H 8H 
↓ 4hタイマー	1H 2H 4H 8H 
↓ 8hタイマー	1H 2H 4H 8H 

ナイトライト設定

状態	ディスプレイ	状態明るさ
→ 高輝度		100%
↓ 低輝度		60%
↓ 消灯		0

リマインダーライトについて

- ・連続稼働時間が1440時間になると、フィルター交換のリマインダーライトが点灯し、フィルター交換をしてください。
- ・フィルター交換が完了したら、リマインダーライトを5秒間長押しすると、リマインダーライトが消灯して、リセットしました。



①電源を切って、プラグを抜いてから、本機を反転させて置いてください。



②ベースカバーを左に回って、ロックを解除してください。



③フィルターを取り出して、フィルムを取り外してください。



④フィルターを本機に入れて、ベースカバーを右に回って、ロックしてください。

11 お手入れとメンテナンス

1. フィルターを交換：

フィルターは3～6ヶ月に一回交換してください。周囲の空気の状態によって異なります。汚染度の高い地域や喫煙所などではフィルターの交換周期が短くなる場合があります。

2. メンテナンス：

メンテナンス前に、電源を切って、プラグを抜いてください。

空気清浄機の外表面・吸気口・吐出口を柔らかい乾いた布で拭いてください。

3. お手入れのご注意：

- ・感電の危険を避けるため、モーターベースを水に浸したり流水下に置いたりしないでください。
- ・フィルターを無理に押ししたり引っ張ったりしないで、破損した場合は新しいのに交換してください。
- ・研磨剤、アセトン、ガソリンは使用しないで、研磨剤入りの洗浄剤で表面を洗浄しないでください。

4. 長期間使用しない場合：

- ・電源アダプターを抜いてください。
- ・本機の表面とフィルターをクリーニングしてください。
- ・ビニール袋に入れて、乾燥した場所に保管してください。

トラブルシューティング 12

問題	問題原因・解決策
風が出ない	電源装置を確認するか電源アダプターを交換するか、カスタマーサービスにご連絡ください。
機械が動かない	電源コードを正しく差し込むことをご確認ください。
効果が感じられない	フィルターの故障でフィルターを交換してください。 不適切な場所(範囲を超え)で使用しないでください。
機械音がうるさい	・ フィルターのフィルムが外されていません。 → フィルターのフィルムを取り外してください。 ・ フィルターが使用寿命までになりましたか。 → フィルターを交換してください。
除去が困難と思われる	・ 環境中の臭いが強く、長時間の連続浄化が必要です。 → 電源を入れる前に換気することをお勧めします。 ・ フィルターが使用寿命までになりましたか。 → フィルターを交換してください。
空気清浄機から 変な匂いがする	・ フィルターが汚れすぎ、長期で交換されていません。 → フィルターを交換してください。 ・ フィルターに水が入ったり、湿気の多い環境で使用されました。 → フィルターを交換してください。 ・ 一定時間密閉してから再度使用します。 → フィルターをクリーニングしてください。解決できない場合はフィルターを交換してください。 ・ 焦げの臭いがしたら、すぐに使用を中止してください。 → 電源を抜いて、カスタマーサービスに連絡してください。



VEWIORについて、詳しくはこちらをご覧ください:

vewior.jp



Intertek
5021813

Made in China



080-9052-4887



support@vewior.jp



vewior.jp



08090524887