



1 1/2 SERVICIO



5.5 L/min

CAPACIDAD DE CALENTAMIENTO



GAS LP O GAS NATURAL

GAS LP O GAS NATURAL



AHORRO DE GAS

AHORRO DE GAS



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR



PUERTO MICRO USB

NOVA POP_{5L}

Calentador instantáneo de última generación.



Tipo de gas:	L.P. o Natural
Tipo de calentador:	Instantáneo
Presión de entrada de gas LP:	2.74 kPa
Capacidad de calentamiento con incremento de 25 °C, como mínimo:	5.5 L/min*
Presión hidrostática máxima de trabajo:	0.45 MPa
Presión hidrostática mínima de trabajo:	0.0098 MPa
Carga Térmica:	9.5 kW
Eficiencia térmica:	86 %
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) sin caja	53.5cm x 32cm x 13.3cm
Medidas (Altura, Longitud y Profundidad) con caja	63.5cm x 32cm x 20cm
Peso:	5.96kg.

* Si usted requiere un caudal mayor de agua caliente, le recomendamos una bomba presurizadora Novanet.

Tipo de gas

El calentador **Nova POP 5L** trabaja con gas L.P. Sin embargo puede solicitar la conversión a Gas Natural.

Tipo de calentador

La activación del calentador **Nova POP 5L** es por flujo. Al abrir la llave de agua caliente este comienza a trabajar automáticamente, al cerrarla, el calentador corta el suministro de gas.

Usted ahorra de hasta 70% de gas en comparación con calentadores de depósito y hasta 40% en calentadores de rápida recuperación.

Presión de entrada de gas LP

La presión de alimentación de gas debe estar regulada de acuerdo al tipo de combustible que se utilice: Gas L.P. a 2.74 kPa y Gas Natural a 1.76 kPa. (Esta es la estándar en México, no requiere calibración especial).

Capacidad de calentamiento

El consumo de un servicio (1 regadera) es normalmente de 4 L/min. La capacidad de calentamiento del Nova POP 5L es de 5.4 L/Min. Suficiente para 1 servicio y medio cumpliendo con estas condiciones

Compañero ideal para su calentador Solar

El calentador **Nova Pop5L** cuenta con un sistema de temperatura que apaga el calentador si la temperatura de entrada es mayor a 40 °C, cuando la temperatura de entrada sea menor de 40 °C, el calentador encenderá suministrando agua caliente.

Presión hidrostática máxima

El calentador **Nova POP 5L** trabaja sin problemas en condiciones de alta presión pues está equipado con un dispositivo que regula la sobrepresión de agua.

Usted tiene agua caliente aun empleando bombas de presión o en edificaciones de gran altura.

Presión hidrostática mínima

El calentador **Nova POP 5L** trabaja sin problemas en condiciones de baja presión, se recomienda que por lo menos exista una distancia de 1 metro de alto entre la base del tinaco y el servicio más alto.

Carga térmica

La carga térmica es la cantidad de calor necesaria para calentar el agua al menos 25 °C El calentador **Nova POP 5L** trabaja con menos de 9.5kW en comparación con otros calentadores que consumen hasta 35 kW.

Usted usa menos gas para calentar el agua.

Eficiencia térmica

El calentador **Nova POP 5L** es altamente eficiente. *Usted obtiene un baño confortable al tiempo que ahorra.*



Novanet

“Como primer paso después de la adquisición de su calentador Nova POP 5L, le recomendamos que active telefónicamente su garantía. Al hacerlo además de proteger su inversión, obtendrá consejos que quizá le resulten útiles para la instalación y disfrute de su calentador. Le ofrecemos no demorarlo y atenderlo hasta donde usted lo determine”

Guía de instalación

- Fije el calentador **Nova POP 5L** a la pared, fuera de casa o dentro de ella en un lugar bien ventilado con salida de gases al exterior.
- La salida de gases o chimenea no deberá tener partes horizontales, al menos deberán tener un ángulo de 5 °C.
- Verifique que la distancia entre el tinaco y la regadera sea de entre 1 y 10 m.
- Asegúrese que la tubería de agua baje directamente del tinaco al calentador, evite codos y conexiones innecesarias.
- Instale las mangueras de agua fría, caliente y gas. (No incluidos)
- Puede usted guiarse con éste diagrama de instalación:

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

