

A-RISE

MANUAL DE PRODUCTO

ESPAÑOL

ENCENDIDO / APAGADO

Para encender los auriculares, pulse y suelte ① después de 1 segundo, o conecte los auriculares a una fuente de alimentación USB.

Para apagar los auriculares, desconecte cualquier conexión USB y mantenga pulsado ① durante 2 segundos.

ESTADO DE LA BATERÍA

Mientras los auriculares estén encendidos, pulse una vez ① para obtener una indicación de voz del nivel de batería de los auriculares.

CONEXIÓN

USB ② - USO PRINCIPAL PARA EL JUEGO y CARGA

Para obtener el mejor rendimiento en el juego y para cargar, conecte los auriculares utilizando el cable USB Tipo-C.

AUX ③ - USO PARA LA CONSOLA

Para las consolas en las que no es posible una conexión USB, conéctese utilizando el cable AUX.

BLUETOOTH - USO OCASIONAL

Mientras los auriculares estén apagados, mantenga pulsado ① hasta que los auriculares indiquen "Power, On" para entrar en el modo de emparejamiento.

MODO DE LOS AURICULARES

Pulse una vez ④ para cambiar entre los siguientes 3 modos de los auriculares:

- Pro gaming
- Gaming y música
- Gaming y música, ANC desactivado

Pulse y suelte ④ después de 1 segundo para obtener una indicación de voz del modo actual de los auriculares.

MODO DE REPOSO DEL LED DE CARGA

Para apagar el LED mientras el auricular se está cargando, mantenga pulsado ① durante 2 segundos.

BORRADO DEL BLUETOOTH

Mantenga pulsado ④ durante 10 segundos para borrar la lista de emparejamiento del bluetooth.

CONTROL DE LA MÚSICA

REPRODUCIR/PAUSAR MÚSICA ▶||

Pulse una vez ⑤.

AJUSTE DE VOLUMEN <V/>

Pulse brevemente ⑥ para subir el volumen y pulse una vez ⑦ para bajarlo.

CANCIÓN ANTERIOR / SIGUIENTE <|>

Pulse de forma prolongada ⑥ para la siguiente canción, o mantenga pulsado ⑦ para la canción anterior.

CONTROL DEL TELÉFONO

RESPONDER / COLGAR <V/>

Pulse una vez ⑤ para responder a una llamada entrante.

Pulse una sola vez ⑤ para colgar una llamada en curso.

RECHAZAR UNA LLAMADA ENTRANTE <V/>

Pulse y mantenga ⑤.

INDICACIÓN LED

⑤ CONEXIÓN

● ● ● ● Modo de emparejamiento Bluetooth

● 5s ● Conectado

⑥ CARGA

MIENTRAS SE USA LA BATERÍA

■ Batería OK

■ Batería Baja

● ● ● Crítica

MIENTRAS SE CARGA

○ ○ ○ Cargando

▬ Totalmente cargado

▬ Error de carga

BRAZO DE MICRÓFONO

Mueva el brazo de micrófono a una posición vertical o horizontal para silenciar o activar el micrófono.

Asegúrese de que el símbolo de micrófono incorporado en el brazo de micrófono esté orientado hacia su boca y que la punta de espuma esté bien colocada.




AJUSTE DE LA DIADEMA

Ajuste el deslizador de la diadema para alargar o acortar la diadema. El deslizador de la diadema está diseñado para ser firme, a fin de evitar el movimiento involuntario del deslizador.



Para conseguir un aislamiento del ruido y una calidad de audio óptimos, ajuste la diadema hasta que las almohadillas queden centradas alrededor de las orejas, sin tocar la parte superior o inferior de las mismas.



ALMOHADILLAS EXTRAÍBLES

Si fuera necesario, las almohadillas se pueden retirar para limpiarlas o sustituirlas. Las almohadillas están fijadas a los auriculares con imanes, por lo que pueden retirarse simplemente tirando de ellas.

Cuando vuelva a colocar las almohadillas, asegúrese de que tanto las almohadillas como los auriculares estén limpios de polvo y suciedad, para garantizar un sellado hermético entre ambos.



REGLAMENTACIÓN

CE AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE y todos los demás requisitos aplicables de la directiva de la UE. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

UK CA Este producto cumple con todas las regulaciones aplicables de Compatibilidad Electromagnética 2016 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

AceZone ApS declara por la presente que este producto cumple con los requisitos esenciales según las Regulaciones de Equipos de Radio 2017 y todas las demás regulaciones aplicables del Reino Unido. La declaración de conformidad completa se puede encontrar en: www.acezone.io/compliance

Instrucciones de seguridad importantes

No utilice este aparato cerca del agua.

Límpielo sólo con un paño seco.

Evitar el mantenimiento a personal cualificado. El aparato no debe ser reparado si sufre algún tipo de daño, como por ejemplo si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, si se ha derramado líquido o han caído objetos encima del aparato, si éste ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, si no funciona normalmente, o si se ha caído.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES

- NO utilice los auriculares a un volumen alto durante un período prolongado.
 - Para evitar daños auditivos, utilice los auriculares a un nivel de volumen cómodo y moderado.
 - Baje el volumen de su dispositivo antes de colocarse los auriculares en los oídos y, a continuación, suba el volumen gradualmente hasta alcanzar un nivel de escucha cómodo.
- NO utilice los auriculares mientras conduce para realizar llamadas telefónicas o cualquier otro propósito
- NO utilice los auriculares con modo de cancelación de ruido en ningún momento en el que la imposibilidad de oír los sonidos del entorno pueda suponer un peligro para usted o para los demás, por ejemplo, mientras monta en bicicleta o camina en o cerca del tráfico, una obra en construcción o una vía férrea, etc., y respete las leyes vigentes sobre el uso de los auriculares.
 - Apague los auriculares, o utilícelos con la cancelación de ruido desactivada y ajuste el volumen, para asegurarse de que puede oír los sonidos del entorno, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
 - Tenga en cuenta que los sonidos en los que confía como recordatorios o advertencias pueden variar de carácter al utilizar los auriculares, incluso con el modo de transparencia.
- NO utilice los auriculares si emiten algún ruido fuerte e inusual. Si esto ocurre, apague los auriculares y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de AceZone.
- Qúitese los auriculares inmediatamente si experimenta una sensación de calentamiento o pérdida de audio.
- NO utilice los auriculares como auriculares de comunicación para la aviación. Contiene piezas pequeñas que pueden suponer un riesgo de asfixia. No es adecuado para niños menores de 3 años. Este producto contiene material magnético. Consulte a su médico si esto puede afectar a su dispositivo médico implantable.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES CONT.

- NO utilice adaptadores de teléfonos móviles para conectar los auriculares a los enchufes de los asientos de los aviones, ya que esto podría provocar lesiones o daños materiales debido al sobrecalentamiento.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, NO exponga este producto a la lluvia, los líquidos o la humedad.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, y no coloque objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el producto o cerca de él.
- Mantenga el producto alejado del fuego y de las fuentes de calor. NO coloque fuentes de fuego desnudas, como velas encendidas, sobre o cerca del producto.
- Utilice este producto sólo con una fuente de alimentación LPS aprobada por una agencia que cumpla con los requisitos reglamentarios locales (por ejemplo, UL, CSA, VDE, CCC).
- NO realice alteraciones no autorizadas en este producto.
- Si la batería tiene fugas, no permita que el líquido entre en contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, acuda a un médico.
- No exponga los productos que contienen baterías a un calor excesivo (por ejemplo, por estar almacenados a la luz directa del sol, al fuego o similares).
- NO utilizar mientras se carga



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, y debe entregarse a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, con el servicio de eliminación de residuos o con la tienda donde compró este producto.