

A-RISE

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

J.POLSKI

ZASILANIE WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj klawisz ① przez 1 sekundę, możesz również podczy przewód USB do źródła zasilania.

Aby wyłączyć słuchawki, odłącz przewód USB, naciśnij i przytrzymaj klawisz ① przez 2 sekundy.

STAN BATERII

Kiedy słuchawki są włączone, pojedyncze naciśnięcie klawisza ① wywoła informację głosową o stanie naładowania baterii.

POŁĄCZENIA

USB ② - DO UŻYTKU PRZY GRACZ ORAZ ŁADOWANIU

Dla zapewnienia najwyższej efektywności gier oraz ładowania, podłącz kabel USB Type-C.

AUX ③ - DO POŁĄCZENIA Z KONSOLĄ

Do połączenia z konsolą, która nie posiada gniazda USB, skorzystaj z kabla AUX.

BLUETOOTH - DOWOLNE UŻYWANIE

Aby aktywować tryb parowania, kiedy słuchawki są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz ① do czasu, gdy usłyszysz "Power, On".

TRYB SŁUCHAWEK

Naciśnij raz ④, aby zmienić tryb pracy:

- Granie Pro
- Granie i muzyka
- Granie i muzyka, ANC wyłączone

Naciśnij i zwolnij ④ po 1 sekundzie, aby usłyszeć komunikat głosowy wskazujący bieżący tryb zestawu słuchawkowego.

LED ŁADOWANIA

Aby wyłączyć diodę LED podczas ładowania baterii, naciśnij klawisz i przytrzymaj ① przez 2 sekundy.

USUWANIE BLUETOOTH

Aby usunąć z pamięci słuchawek wszystkie zarejestrowane źródła Bluetooth, naciśnij ④ i przez 10 sekund przytrzymaj klawisz.

STEROWANIE MUZYKĄ

ODTWÓRZ/ZATRZYMAJ MUZYKĘ ▷||

Naciśnij raz ⑤.

DOSTOSUJ GŁOŚNOŚĆ ◀/▶

Krótko ⑥ naciśnij aby zwiększyć głośność i krótko ⑦ naciśnij, aby zmniejszyć głośność.

POPZEDNI/NASTĘPNY UTWÓR ◀|▶

Naciśnij długo ⑥, aby zmienić utwór na następny, naciśnij długo ⑦, aby przejść do poprzedniego utworu.

STEROWANIE TELEFONEM

ODBIERZ/ODRZUĆ ☎/↶

Naciśnij krótko aby odebrać ⑧ Połączenie przychodzące, lub zakończy trwające połączenie.

ODRZUĆ PRZYCHODZĄCE POŁĄCZENIE ✂

Naciśnij długo ⑧.

DIODY LED

⑨ POŁĄCZENIA

- ● ● ● Tryb parowania Bluetooth
- 5s ● Podłączony

⑩ ŁADOWANIE

PRACA NA BATERII	PODCZAS ŁADOWANIA
■ Bateria OK	○ ○ ○ Ładuje
■ Bateria słaba	▬ W pełni naładowana
● ● ● Rozładowana	■ Błąd ładowania

RAMIĘ MIKROFONU

Obróć ramię mikrofonu do pozycji poziomej, aby włączyć mikrofon lub do pozycji pionowej, aby wyłączyć mikrofon.

Upewnij się, że symbol mikrofonu na ramieniu jest blisko Twoich ust oraz że gąbka zabezpieczająca jest na swoim miejscu.

DOSTOSUJ ROZMIAR

Dostosuj wysunięcie ramion słuchawek poprzez ich wsuniecie lub wysunięcie. Ramiona zostały zaprojektowane aby trzymać wybraną pozycję wysunięcia.

Dla uzyskania optymalnego poziomu izolacji od hałasów zewnętrznych, dostosuj wysuw przykrywały uszy całkowicie, bez dotykania którejkolwiek części ucha.

WYMIENNE NAUSZNIKI

W razie konieczności, nauszki mogą zostać zdjęte z słuchawek w celu ich czyszczenia lub wymiany. Nauszki montowane są do słuchawek za pomocą magnesów, dlatego ich demontaż jest łatwy i szybki. Po prostu odciągnij nausznik od słuchawek.

Kiedy ponownie montujesz zauszki upewnij się, że obie powierzchnie są czyste. Zapewnisz w ten sposób pewne trzymanie.

BEZPIECZEŃSTWO

AceZone ApS niniejszym deklaruje, że ten produkt spełnia wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej nr: 2014/53/EU jak również pozostałych wymogów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Pełna Deklaracja Zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.acezone.io/compliance

Ten produkt spełnia wszelkie normy Regulacji Kompatybilności Elektromagnetycznej 2016 oraz wszelkie inne regulacje Wielkiej Brytanii. Pełna Deklaracja Zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.acezone.io/compliance

Radiowo ApS niniejszym deklaruje, że ten produkt spełnia wymagania Regulacji dotyczących sprzętu Radiowego 2017 oraz wszelkie inne regulacje Wielkiej Brytanii. Pełna Deklaracja Zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej: www.acezone.io/compliance

Ważne Instrukcje Bezpieczeństwa

Nie używaj słuchawek blisko wody.
Do czyszczenia słuchawek używaj miękkiej ściereczki.

ROBOTA serwisowa może być wykonywana tylko przez wyspecjalizowany personel. Obsługa serwisowa jest niezbędna, kiedy słuchawki uległy jakiegokolwiek uszkodzeniu. Na przykład uszkodzony został przewód lub wtyczka zasilająca, słuchawki zostały obsłużone serwisowo zalane wodą lub innym płynem, działając niepoprawnie lub zostały upuszczone podczas transportu.

Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Manual text (§15.105, extract)

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

(d) For systems incorporating several digital devices, the statement shown in paragraph (a) or (b) of this section needs to be contained only in the instruction manual for the main control unit.

(e) In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the Internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access

information in that form
CAUTION (§15.21, extract):
Changes or modifications not expressly approved by AceZone ApS could void the user's authority to operate this equipment according to part 15 of the FCC rules.
Contains FCC ID:2A890-ASPIRE
IC ID:29781-ASPIRE

ACMA Compliance (Australia/New Zealand)

OSTRZEŻENIA

- Ogranicz czas KORZYSTANIA z słuchawek z wysokim poziomem głośności.
- Aby nie uszkodzić słuchu, korzystaj z słuchawek przy komfortowym poziomie głośności.
- Przycisz dźwięki na swoim urządzeniu zanim założysz słuchawki, następnie zwiększaj poziom głośności do uzyskania komfortowego poziomu.
- NIE KORZYSTAJ z słuchawek, kiedy prowadzisz pojazd.
- NIE KORZYSTAJ z słuchawek z włączoną funkcją wycofania hałasów zewnętrznych w sytuacjach, gdy ich nieusłyszenie może stanowić dla zagrożenie dla Ciebie lub innych, na przykład: kiedy poruszasz się w ruchu miejskim, kiedy poruszasz się w niebezpiecznej okolicy (budowa, magazyn) inne tego typu. Zawsze stosuj się do lokalnych regulacji i prawa.
- Wyłącz słuchawki lub używaj słuchawek z wyłączoną funkcją tłumienia hałasów oraz dostosuj głośność do konkretnej sytuacji, aby zapewnić możliwość słyszenia zewnętrznych dźwięków, a w szczególności sygnałów ostrzegawczych.
- Upewnij się w jaki sposób brzmienia ostrzeżenia w zależności od sytuacji, dla każdego z trybów pracy słuchawek.
- NIE UŻYWAJ słuchawek w przypadku, gdy emitują one jakiegokolwiek niespotykane, głośne dźwięki. W takiej sytuacji skontaktuj się z serwisem AceZone.
- Zdejmij słuchawki niezwłocznie, kiedy poczujesz wzrost temperatury lub stracisz łączność ze źródłem audio.
- NIE UŻYWAJ słuchawek do komunikacji w lotnictwie.
- Zawierają drobne komponenty, które mogą zostać połknięte. Nie pozostawiaj dzieci w wieku poniżej 3 lat w pobliżu słuchawek.
- Produkt zawiera materiały magnetyczne. Skonsultuj możliwość ich używania w przypadku korzystania z implantów, czy też innych urządzeń medycznych.

POZOSTAŁE OSTRZEŻENIA

- NIE UŻYWAJ adapterów do podłączenia słuchawek z systemami audio na pokładzie samolotu. Może to spowodować uszkodzenia słuchu lub słuchawek.
- Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia elektrycznego lub pożaru, NIE WYSTAWIAJ słuchawek na działanie czynników takich jak: deszcz, woda czy płyn w innej postaci.
- NIE WYSTAWIAJ słuchawek na ewentualne, przypadkowe pochłapanie ich wodą.
- NIE ZBLIŻAJ słuchawek do ognia ani źródeł ciepła. NIE ZBLIŻAJ do słuchawek elementów jak zapalniczki, świece i tym podobne.
- Do ładowania baterii Twoich słuchawek wykorzystuj jedynie certyfikowane ładowarki typu LPS, spełniające wymogi, takie jak: UL, CSA, VDE, CCC.
- Pod żadnym pozorem nie dokonuj modyfikacji słuchawek.
- W przypadku uszkodzenia baterii, nie pozwól na kontakt cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku wystąpienia takiego kontaktu, niezwłocznie zgłoś się po pomoc medyczną.
- Produkty wyposażone w baterie nie mogą być narażone na wysoką temperaturę (nie zostawiaj na słońcu ani w pobliżu źródeł ciepła: grzejniki, itp.).
- NIE KORZYSTAJ podczas ładowania baterii.

Ten znak określa, że produkt ten nie może zostać wyrzucony jako zwykły odpad. Celem utylizacji słuchawki należy oddać do profesjonalnego punktu odbioru odpadów. Właściwa utylizacja i recykling pozwala zachować globalne zasoby naturalne, jak również jest bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi i zwierząt. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji w Twoim kraju skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem odpowiedzialnym za odbiór odpadów lub sklepem, w którym nabyłeś słuchawki.