

使用上のご注意

- ヘアブラシ以外の目的にはご使用にならないでください。
- ご使用後はブラシ部の保護のためカバーを取り付け、専用ポーチに保管をしてください。
- 頭皮に湿疹等の異常がある時はご使用をお控えください。
- ブラッシングは髪や頭皮に負担がかからないよう適度な力加減でおこなってください。
- 整髪料やヘアカラー剤などを直接ブラシにつけないでください。また、育毛剤とのご使用はおやめください。劣化の原因となります。
- 本製品には金属メッキを施しているため、金属アレルギーの方は皮膚に湿疹、かぶれが生じる可能性があります。異常を感じた場合、すぐに使用を中止して医師に相談してください。
- 長期使用によるブラシ毛の広がりなどが気になる場合や、ブラシが変形・破損した場合は新しいものをお買い求めください。
- 冷やしたり、温めたりしてから使用しないでください。変形などのおそれがあります。また、サウナなど、急激に温度が変化する環境では使用しないでください。
- ファンヒーターなどの暖房器具の吹出口のそばに置かないでください。部品の変形、故障のおそれがあります。
- 本品に傷や亀裂が入った場合は使用を中止して、廃棄してください。
- 本製品は防水仕様ではないため浴室等でのご使用はお控えください。本製品は、ドライヘアへの使用を想定しております。

本製品は本体に磁石を使用しています。下記事項をご確認ください。

- 磁石を飲み込むと、窒息の危険性や腸などを傷つけ深刻な症状を引き起こす恐れがあります。磁石を飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
- 医療機器に近づけないでください。ペースメーカーなどの医療機器に影響を与える恐れがあります。ペースメーカーなどの医療機器を使用されている場合、本製品のご使用前に担当医師にご相談ください。
- 磁気カードに近づけないで下さい。磁気を使用したカード類を近づけると、カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

仕様

MHB - 7040

サイズ	約102 × 51 × 70mm (カバー取付時)	質量(重量)	約70g (カバー含む)
材質	ABS、TPEE		
付属品	専用ポーチ		

お客様ご相談窓口

株式会社三栄コーポレーション・サービスセンター

フリーダイヤル  0120-779-702

受付時間 月～金 午前9時～午後5時
(土・日・祝日・年末年始などの長期連休をのぞく)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

株式会社三栄コーポレーションは、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

*モッズ・ヘア / ホームページ Q & A もご参照ください。

<https://www.mods-stylingtools.com/>

mod's hair / モッズ・ヘアは、株式会社三栄コーポレーションが
FGAL BEAUTÉ S.A. から使用許諾を受けた商標です。

輸入発売元：株式会社三栄コーポレーション
〒111-8682 東京都台東区寿4丁目1番2号
TEL：03-3844-8184


BA-MHB7040-02-2312

mod's hair
PARIS

一般家庭用

モッズ・ヘア スタイリッシュ
ベースアップブラシ




取扱説明書



MHB-7040

- お買い上げありがとうございました。
- 正しくご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。


各部の名称



※本ポーチは「モッズ・ヘア」ブラシ専用のポーチです。本商品以外の収納にはご使用しないでください。

使い方


1 カバーを取り外します。



2 指おき部に指をおいた状態で持ちます。

POINT

- 指おき部に指をおくことでブラッシングしやすくなります。
- 指がメッキピン部分に触れることによって、静電気低減効果が発生します。




3 髪をとかします。

- ブラッシングは髪や頭皮に負担がかからないよう適度な力加減でおこなってください。
- 整髪料やヘアカラー剤などを直接ブラシにつけないでください。また、育毛剤とのご使用はおやめください。劣化の原因となります。



ご使用後は / 保管方法

●ご使用後はブラシ部の保護のため、カバーを取り付けてください。



●カバーを取り付け後、カバーや本体の傷、汚れが気になる方は専用ポーチでの保管をおすすめします。



- 本ポーチは「モッズ・ヘア」ブラシ専用のポーチです。本商品以外の収納にはご使用しないでください。
- 高温、多湿を避けた直射日光の当たらないところで保管してください。
- ファンヒーターなどの暖房器具の吹き出し口のそばや火気の近くで保管しないでください。
- 小さなお子様やペットの近くで保管しないでください。