

ASSEMBLY INSTRUCTIONS	ENG
<p><b>WARNING!</b> CORRECT ASSEMBLY IS ESSENTIAL. MISASSEMBLED PRODUCTS FALL OUTSIDE THE RESPONSIBILITY OF THE MANUFACTURER</p> <p>Thank you for your purchase of SONOROUS product. Following the instructions in this manual will enable you to obtain maximum performance and complete your living space in style. Your Sonorous product has been manufactured with advanced technology and quality management throughout every process stage. Each part of your furniture is produced of the superior quality materials.</p> <p><b>ASSEMBLY</b> Assemble the furniture on a flat and smooth surface in order not to let any scratches on glass. To maximize the rigidity all connection points and screws should be fixed strongly.</p> <p><b>HINTS FOR USAGE AND MAINTENANCE</b> We recommend you to place the heaviest equipment on the bottom shelf. The optimum method for cleaning is to simply wipe with a clean, lint free cloth using alcohol or pure water. Do not use synthetic cleaning chemicals.</p> <p>Please retain this manual for future reference. SUBJECT TO PRINTING ERRORS AND TECHNICAL AMENDMENTS</p> <p><b>GUARANTEE CONDITIONS</b> • All Sonorous products are guaranteed for a period of 2 years after the purchase against defects in material or workmanship. SONOROUS shall at its sole option and as distributor's exclusive remedy, either repair or replace the product provided proof of purchase and written notice of non-conformance are received by SONOROUS. • In case of a claim under guarantee the product should be returned to the authorised distributor together with the original purchase ticket (invoice, docket or receipt). The purchase ticket should clearly state the name of the supplier and the date of purchase. • The guarantee will be void if: -The product is NOT assembled in accordance with the instructions. -The products has been modified. -The fault is the result of external causes i.e. causes other than material or workmanship. -The product is applied for other destiny or function that is not recommended by manufacturer.</p>	

MONTAGE ANLEITUNG	D
<p><b>VORSICHT!</b> ACHTEN SIE DARAUF DASS DAS PRODUKT RICHTIG MONTIERT IST. FÜR FALSCH ODER FEHLERHAFT MONTIERTE PRODUKTE LIEGT KEINE HAFTUNG DES HERSTELLERS VOR.</p> <p>Zunächst einmal möchten wir Ihnen vielmals danken, dass Sie sich für ein SONOROUS Produkt entschieden haben. Wenn Sie die in der Gebrauchsanleitung genannten Punkte beachten, werden Sie eine maximale Performanz des von Ihnen gekauften Produktes erreichen. Dieses Produkt wird Ihren Lebensstil zur Vollkommenheit bringen.</p> <p>Dieses Sonorous Produkt ist so hergestellt, dass es bei jeder Betriebsstufe den höchsten technischen Standart und den höchsten Qualitätsstandart bringt. Jedes Stück Ihres Mobiliars ist aus den besten Materialien hergestellt worden.</p> <p><b>MONTAGE</b> Um Kratzer auf dem Glas zu vermeiden, sollten Sie darauf achten, dass das Produkt auf glatter Ebene montiert und aufgestellt wird. Um die Widerstandsfähigkeit des Produktes zu erhöhen, sollten Sie unbedingt darauf achten, dass alle Verbindungsstücke und Schrauben fest zugeschraubt sind.</p> <p><b>GEBRAUCHSANLEITUNG UND PFLEGEANLEITUNG</b> Wir möchten Ihnen dringend empfehlen schwere Gegenstände auf der untersten Platte aufzustellen. Zur Reinigung empfehlen wir Ihnen ein Reinigungstuch zu verwenden, der keinen Staub hinterlässt und entweder leicht in Alkohol getupft ist oder mit sauberem Wasser befeuchtet ist. Achten Sie bitte darauf, dass das Reinigungstuch eher trocken als nass ist. Bitte verwenden Sie keinerlei synthetische und chemische Reinigungsmittel. Heben Sie diese Gebrauchs- und Pflegeanleitung für später auf. Wir behalten uns in dieser Gebrauchsanleitung das Recht vor, an dem Produkt technische Änderungen durchzuführen. Durchgeführte Änderungen müssen vorher nicht angekündigt werden. Es liegt keine Haftung für Druckfehler vor.</p> <p><b>GUARANTEE CONDITIONS</b> •Sonorous gewährt Ihnen nach Kauf eines Produktes für 2 Jahre Garantie. Die Garantie gilt für Materialfehler und für Herstellungsfehler. Für den Eintritt der Garantiehaftung ist es notwendig, dass Sie uns den Fehler schriftlich anzeigen und den Kaufbeleg vorlegen. SONOROUS wird dann, je nach eigener Entscheidung oder nach Vorschlag des Käufers, entweder das Produkt reparieren oder es gegen ein neues Produkt austauschen. •Falls eine Garantiehaftung gegeben ist, ist das Produkt zusammen mit dem Original Kaufbeleg (Rechnung oder Lieferschein) an den zuständigen Produktverteiler auszuliefern. Aus dem Kaufbeleg sollte frei erkenntlich sein, von wo und wann das Produkt gekauft wurde. Die Anschrift sollte sich unten auf dem Kaufbeleg befinden. •Fälle in denen keine Garantiehaftung gegeben ist: -Im Falle, dass das Produkt fehlerhaft montiert wurde - Im Falle, dass an dem Produkt Reparaturen vorgenommen wurden -Falls der Fehler auf ein Verschulden zurückzuführen ist und kein Materialfehler oder Herstellungsfehler gegeben ist -Im Falle, dass das Produkt zu anderen Zwecken eingesetzt und verwendet wurde als durch den Hersteller bestimmt.</p>	


MONTAJ TALİMATI	TR
<p><b>SONOROUS SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>İMALATÇI FİRMA GARANTİ BELGESİ</b></p> <p>BELGE NO: 32 643 BELGE ONAY TARİHİ: 30.05.2006</p> <p><b>İMALATÇI FİRMA</b></p> <p>UNVAN SONOROUS SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ADRES MERKEZ MAH. SELİMİYE CAD. GÜZLE İS. MERKEZİ NO:1 34782 ÇEKMEKÖY/ŞİŞLİ/İSTANBUL/TÜRKİYE TELEFON-FAKS TEL:+90 216 640 16 16 - FAX: + 90 216 640 02 55 FİRMA YETKİSİNİN İMZA VE KAŞESİ</p> <p><b>MALİN</b></p> <p>ÇİNSİ MOBİLYA MARKASI SONOROUS MODELİ SERİ NO: BANDOOL TESLİM TARİHİ VE YERİ AZAMI TAMİR SÜRESİ 20 İŞ GÜNÜ GARANTİ SÜRESİ 2 YIL</p> <p><b>SATICI FİRMA</b></p> <p>UNVAN ADRES TELEFON-FAKS FATURA TARİHİ/NO TARİH, İMZA VE KAŞE</p> <p><b>MÜŞTERİ</b></p> <p>İSİM/UNVAN</p> <p><b>MÜŞTERİ</b></p> <p>Bu nüsha satıcı tarafından 30 iş günü içerisinde imalatçı firmaya gönderilecektir.</p>	
<p><b>GARANTİ ŞARTLARI</b></p> <p>1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. 2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır. 3. Malın garanti süresi içerisinde anılanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.</p> <p>Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği veya imalatçılarından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmesini halinde imalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketici-nin kullanımına tahsis etmek zorundadır.</p> <p>4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yapılacaktır.</p> <p>5. Malın: • Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalnak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arıza ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, • Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, • Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilcisi veya imalatçılarından birisinin düzenleyeceği rapora arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır. 6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.</p> <p><b>UYARI</b></p> <p>7. Müşteri SONOROUS yetkili servis elemanları dışında ürüne hiçbir şekilde onarımı için müdahale ettirmeyecektir. 8. 7. maddenin ihlalinin doğacak hasar ve sonuçlar müşteri-ye fatura edilecektir.</p> <p>Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yürürlüğe Geçirilmesi Kanunu ile Tebliği uyarınca / T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.</p>	

INSTRUCTIONS DE MONTAGE	FR
<p><b>AVERTISSEMENT !</b> UN MONTAGE CORRECT EST ESSENTIEL. LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DU MAUVAIS ASSEMBLAGE DU PRODUIT.</p> <p>Nous vous remercions de l'achat d'un produit SONOROUS. Suivre les consignes de ce manuel vous permettront d'obtenir les meilleures performances de votre meuble afin d'optimiser votre espace audio vidéo. Votre produit SONOROUS a été fabriqué grâce à une technologie avancée et à un contrôle de qualité à chaque étape de sa réalisation. Chaque élément de votre meuble a été produit avec des matériaux de grande qualité.</p> <p><b>MONTAGE</b> Montez le meuble sur une surface plate et uniforme de façon à ne pas égratigner le verre. Pour optimiser la rigidité tous les points d'assemblage et les vis doivent être fortement fixés.</p> <p><b>CONSEILS POUR L' USAGE ET LA MANUTENTION</b> Nous vous conseillons de placer l'équipement le plus lourd de votre système Audio Vidéo au niveau inférieur de votre meuble. Pour le nettoyage : utiliser simplement un chiffon humidifié d'alcool ou d'eau. N'utilisez pas produits chimiques synthétiques pour nettoyer.</p> <p>S'il vous plaît, conservez ce manuel pour vos consultations futures. SOUIMIS AUX ERREURS DE PRESSE ET AUX AMENDEMENTS TECHNIQUES</p> <p><b>CONDITIONS DE GARANTIE</b> • La garantie des produits SONOROUS est valide sur une période de 2 ans suivant la date d'achat. La garantie n'est possible que sur la mise en cause des matériaux et de la fabrication. SONOROUS s'oblige à la réparation ou à l'échange du produit sur la présentation de la preuve d'achat et d'une attestation de non-conformité. • En cas de réclamation sous garantie le produit doit être retourné complet au distributeur autorisé avec le ticket d'achat original (facture, quittance ou récépissé). Le ticket d'achat doit indiquer clairement le nom du fournisseur et la date d'achat. • La garantie perd sa valeur si : - Le produit n'a pas été monté suivant les instructions. - Le produit a été modifié. - Le défaut est le résultat de causes externes. Par exemple, des causes autres au matériels ou la fabrication. - Le produit a été utilisé à des fonctions qui n'ont pas été préconisées par le fabricant.</p>	




# ELEMENTS MAXI

ASSEMBLY INSTRUCTIONS  
INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
MONTAGE ANLEITUNG  
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
MONTAGE AANWIJZINGEN  
MONTAJ TALİMATI  
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
توجیهات/ تعلیمات  
INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE




SONOROUS.COM







INVENTORY




ALIGNING DOORS




SHELF ADJUSTMENT




DOOR ADJUSTMENT



CONNECTING CABINETS




ADJUSTING LEVEL OF DRAWER FOR D/FD/DD VERSIONS



## PERFORATED DOOR ADJUSTMENT


### IN-DEPTH ADJUSTMENT 0+2 mm

⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠




### LATERAL ADJUSTMENT 0±1 mm

⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠




### VERTICAL ADJUSTMENT 0+2 mm - DOOR OPEN


⚠ TO BE MADE BEFORE LOCKING SCREW OPERATION ⚠




### VERTICAL ADJUSTMENT 0+2 mm - DOOR CLOSED




### LOCKING SCREW



### COVER CAP INSERTION




### COVER CAP REMOVAL




## CABINET HEIGHT ADJUSTMENT


### Remove Plastic Cap




### Adjust Height



You Can Remove Drawer By Pressing Plastic Catches if necessary



# ASSEMBLING STEEL LEGS



## INVENTORY

