

Wenker

Manual de Usuario



Sphira

Descripción

Wenker es un estimulador prostático de apariencia elegante y tacto perfecto, diseñado para brindar una experiencia extraordinaria de estimulación dinámica con potentes vibraciones y múltiples modos. Fabricado en silicona segura para el cuerpo y con un enfoque en la protección ambiental, Wenker refleja nuestra filosofía de diseño para ofrecer una experiencia superior y segura.

Características:

Modos de Vibración: 10 modos de vibración

Material: Silicona de grado alimenticio

Ruido máximo: <50db

Batería: Batería de litio recargable de 450mAh y pila de botón

3V CR2032 en el control remoto

Tiempo de Carga: Aproximadamente 1.5 horas

Tiempo de Uso: Hasta 2 horas

Incluye:

- Estimulador prostático Wenker
- Control remoto inalámbrico
- Cable de carga USB
- Guía de inicio rápido
- Manual de usuario

Instrucciones de Carga

1. Introduce el conector de carga en el puerto del producto y conecta el otro extremo del cable USB a una fuente de carga (como un puerto USB de computadora o adaptador).
 2. Mientras carga, el LED parpadeará; cuando la luz se vuelva continua, la carga está completa.
 3. Asegúrate de que Wenker esté apagado durante la carga. El dispositivo no debe usarse mientras se carga.
-

Instrucciones de Uso

1. Antes de usar Wenker por primera vez, cárgalo completamente siguiendo la guía de carga.
 2. Para encenderlo, mantén presionado el botón durante 1.5 segundos. Vuelve a presionar el botón para cambiar entre los 10 modos de vibración.
 3. Para apagar el dispositivo, mantén presionado el botón nuevamente durante 1.5 segundos.
-

Limpieza & Mantenimiento

1. Lava Wenker inmediatamente después de su uso con agua tibia y jabón suave o un limpiador específico para juguetes sexuales. También puedes desinfectarlo ocasionalmente con alcohol al 75%.
2. Evita sumergir el producto en agua por completo y no uses agua hirviendo para desinfectarlo.
3. Sécalo al aire y evita la exposición directa al sol.
4. Guarda Wenker en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad

1. Evita el uso de aceites de masaje o crema de manos como lubricantes. Recomendamos utilizar lubricantes a base de agua para conservar la silicona del producto.
 2. Suspende su uso si experimentas incomodidad o si notas cambios en la suavidad del material.
 3. No se recomienda sumergir el producto a más de 1 metro de profundidad.
 4. Asegúrate de reciclar la batería de litio adecuadamente al desechar el producto.
-



Es un *placer* conocerte.

 www.sphira.mx

 [@sphira.mx](https://www.instagram.com/sphira.mx)



Sphira