

What's included in the box

- FANTECH MAXFIT61 FROST WIRELESS Mechanical Keyboard
- 2x Batteries
- Keycap puller
- Detachable Type-C cable
- User manual

System requirements

- Compatible Systems: Windows XP/7/8/10, MAC OS
- Software: Only works with Windows 2.0, One USB 2.0/3.0 port

USER MANUAL

Instruction manual

Thank you for purchasing FANTECH MAXFIT61 FROST WIRELESS Mechanical Keyboard. The MAXFIT61 FROST WIRELESS features hot swappable switches for Cherry, Gateron, and Kailh branded switches. There is no need to install any drivers for your first use.

Technical specification

- Product Name: MAXFIT61 FROST WIRELESS MK657
- Number of keys: 61 keys
- Switch Type: Mechanical
- Anti-Ghosting: All keys
- Size: 294x141x103/94x42x111mm
- Weight: 630g

Size

294mm x 103mm x 42mm

Secondary functions

Functions

- F1-F5
- F6-F10
- F11-F12
- Delete
- End key
- Pause key

Multimedia

- Mute
- Volume+
- Volume-
- Previous track
- Play/Pause
- Next track

Lighting

- RGB ON/OFF
- Lighting mode selector
- Spectrum mode selector

Windows lock

- Home key
- Page up
- Page down
- Windows key lock

Adjusting Brightness and speed

Switch between WIN & MAC system

Reset

Case LED

- Case LED selector
- Case LED color selector
- Case LED speed
- Case LED brightness

Battery indicator

Switch Arrow Keys

Magic FN

How to use

Change switches and keycaps

- Remove keycap**
- Remove switch**
- Insert switch**

How to use

4. Insert keycap

How to connect

Plug in the Type-C cable

Plug in the USB cable

Russia

Что входит в комплект

Системные Требования

Инструкция по эксплуатации

Техническая спецификация

Вспомогательные функции

Особенности

2.4GHz mode

BT mode

Download our Manual / Software from our official website

www.fantechworld.com

Software

Main

Lighting

Macro

Spanish

Qué se incluye en la caja

Requisitos del sistema

Manual de instrucciones

Especificación técnica

Funciones secundarias

Funciones

Controlador

Botones de Windows

Función de iluminación

Botones de teclas de función

Ajuste el brillo y la velocidad

Reiniciar

Magic FN

Cómo utilizar

Cambiar interruptores y teclas

3. Insertar el interruptor

4. Insertar la tapa de la tecla

Cómo conectar

Modo de 2.4 GHz

Modo BT

Software

Principal

Macro

Українська

Що входить в комплект

Системні вимоги

Інструкція по експлуатації

Технічна специфікація

Додаткові функції

Особливості

Русский язык

Список

Матрица FN

Как пользоваться

1. Заменя клавиатуры

2. Заменя световое

3. Установка макросов

4. Вставьте клавиатуру

Как подключиться

Программное обеспечение

Ара yang disertakan di dalam kotak

1. Keyboard mekanik FANTECH MAXFIT61 FROST WIRELESS

2. Baterai

3. Pengkilap

4. Kabel Type-C

Peraturan sistem

Instruksi manual

Spesifikasi teknis

Fungsi sekunder

Multimedia

Magic FN

Menyampaikan kecerahan dan kecepatan

2.4GHz

Modus BT

Software

Prinsipal

Macro

Caru Pengegunaan

3. Masukkan suis

4. Masukkan penutup suis

Bagaimana mengubahnya

3. Masukkan suis

4. Masukkan penutup suis

Perangkat lunak

Main

Prinsipal

Macro

Software

Prinsipal

Macro

辅助功能

多媒體

調整亮度和速度

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

2.4GHz mode

BT mode

Download our Manual / Software from our official website

www.fantechworld.com

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

การเชื่อมต่อ

การติดตั้ง

การเปลี่ยน

การเชื่อมต่อ

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

Thông số kỹ thuật

Chức năng phụ

Đa phương tiện

Điều chỉnh độ sáng và tốc độ

Magic FN

Làm thế nào để sử dụng

Thay đổi công tắc và keycaps

1. Gỡ keycap

2. Gỡ switch

3. Lắp lại công tắc

3. Chèn công tắc

4. Chèn keycap

Cách kết nối

Thắp sáng

Macro

Phần mềm

Thắp sáng

Macro

Phần mềm

3. Chèn công tắc

4. Chèn keycap

Cách kết nối

Thắp sáng

Macro

Phần mềm

Thắp sáng

Macro

Phần mềm

การเชื่อมต่อ

การติดตั้ง

การเปลี่ยน

การเชื่อมต่อ

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接

如何連接

如何安裝

如何更換

如何連接



www.fantechworld.com