


Guide de démarrage rapide M65 ISO-FR & ISO-BE



Configuration de votre clavier

- Allumez l'ordinateur ou console de jeux.
- Connectez la prise du clavier à un port USB
- Vous êtes prêt à utiliser votre clavier.




PRO TIP

- Téléchargez le logiciel Ranked Utility à l'adresse www.ranked.gg/download
- Exécutez le programme d'installation.
- Suivez les instructions d'installation.

Couche de fonction

Accès rapide à vos touches de fonction standard via



Appuyez sur +

Insérer (Insert)	Aller au début (Home)	Impression écran (Print Screen)	Pause
Touche Windows On/Off			

Rapid Trigger & Personnalisation de l'actuation des switches

La technologie de Rapid Trigger de notre clavier permet une réactivation immédiate de la touche sans relâchement complet. Cela améliore la vitesse et la réactivité du clavier, offrant une frappe ou un jeu plus rapide et ininterrompu.

Pour optimiser davantage votre expérience de frappe ou de jeu, notre clavier offre également une actuation de switch personnalisable. Cela signifie que vous pouvez ajuster à quel moment lors d'une pression de touche le clavier enregistre l'action. Le point d'actuation peut être réglé aussi bas que 0.1mm, et peut être ajusté par incréments de 0.1mm pour s'adapter à vos préférences individuelles.

En profitant de ces fonctionnalités, vous pouvez créer une expérience de frappe ou de jeu véritablement personnalisée.

Les paramètres du **Rapid Trigger** et de l'**actuation des switches** peuvent être facilement configurés à l'aide de notre logiciel '**Ranked Utility**'. Il suffit d'ouvrir le logiciel, de naviguer jusqu'au panneau de paramètres approprié, et d'ajuster selon votre préférence.

Il est temps de libérer tout le potentiel de votre clavier !


PRO TIP

Vous pouvez modifier le 'debounce time' de 0ms jusqu'à 1,000ms via le logiciel.



Rétro-éclairage & touches multimédia

Pour accéder à vos touches multimédias, vous devez appuyer sur +



Ajuster les effets de rétroéclairage

Appuyez sur +

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Augmenter la luminosité (10 niveaux) | Augmenter la vitesse (10 niveaux) | Changer le mode de rétroéclairage |
| Diminuer la luminosité (10 niveaux) | Réduire la vitesse (10 niveaux) | Activer/désactiver le rétroéclairage |

Réinitialisation aux paramètres d'usine

Pour effacer la mémoire embarquée, maintenez le + enfoncé pendant quinze (15) secondes. Le clavier s'allumera alors normalement et sera réinitialisé aux paramètres d'usine.

Garantie

Si une pièce tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant la période de garantie (définie ci-dessous), une pièce de rechange sera fournie gratuitement, à l'exception des frais de transport qui sont à la charge du propriétaire. Ranked ne paiera pas les pièces achetées auprès d'un distributeur autre qu'un distributeur Ranked. Le propriétaire est responsable de tous les frais de main-d'œuvre. Les pièces de rechange ne sont garanties que pour le reste de la période de garantie d'origine.

Garantie limitée de deux (2) ans (pour les produits de marque Ranked uniquement).

Plus d'informations sur: www.ranked.gg/warranty



Ranked_gg



Ranked.ltd



q69WmDxGy7

Comme toujours, nous espérons que vous apprécierez votre clavier Ranked. Nous avons collectivement travaillé des milliers d'heures pour créer et vous livrer ce clavier, et nous aimerions que vous partagiez vos commentaires. Nous vous encourageons à taguer nos comptes de réseaux sociaux avec des photos de l'ensemble de votre configuration et à utiliser le hashtag **#getranked**. Des prix sont décernés aux photos les plus remarquables !

Get Ranked on social media!