

スマートコンポスト使い方



分別のお願い

必ず分別し

「生ごみ」のみ投入してください

プラごみは分解ができかねます



スマートコンポスト内
微生物群「コムハム」の様子

ビニール袋の破棄

生ごみを運ぶ際に利用したビニール袋は
スマートコンポスト背面にある
蓋付きバケツへ破棄してください
もちろん、通常通りゴミステーションまで
捨てに行っていたいただいても構いません



バケツ設置場所

使い方

01



ダストシュートを手前に引いて開けます

02



生ごみを投入し、ダストシュートを閉めます

投入できる生ごみの種類



投入OK


肉、魚

野菜、果物

ごはん、麦などの穀類

菓子

食べ残し



大量投入NG

※一世帯につき下記生ごみの
50g/日以上投入は控えてください

肉、魚の骨

野菜、果物のタネ

茶かす、コーヒーかす

甲殻類の殻

卵の殻

生分解性ビニール



投入NG

金属類

ガラス

陶器

石油精製品

衣類

タバコの吸殻

化学薬品

化粧品／整髪料

石鹼／歯磨き粉

洗剤／漂白剤

食品の乾燥剤

お問い合わせ

スマートコンポストについてご不明点やご質問あれば、

お気軽にお問い合わせください

hi@komham.jp

komham