








212 pcs

Parts	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7
Red	2	1	1		1		
Blue	41	39	28	6	17	18	10
Yellow		2					2
Sky Blue	9		1	2	4	8	1
White		10		2			4
Black		2					1

! 表記のないジョイントパーツは [?] に記載されたジョイントパーツをご使用ください。
Connector parts are shown in the icons. If a number is not shown, use the parts type shown in the [?] mark.




F 



G 



H



Complete

