

UTILISATION



1. AMORCEZ LA GOUPILLE

Mais, vous pouvez également charger votre grenade en green gas ou duster gas (HFC134A) grâce à l'adaptateur duster inclus dans le kit

2. FAITES PIVOTER & TIREZ

A. Faites pivoter la goupille vers l'avant de la grenade
B. Retirez la goupille

3. FRAG TO WIN!



AIRSOFT INNOVATIONS

Chez Airsoft Innovations nous garantissons la qualité de nos produits.

LA TECHNOLOGIE QUANTUM DRIVE

La grenade Cyclone est notre premier produit équipé du nouveau système d'entraînement Quantum Drive. Chaque BB présentée tout à tour dans le canon d'accélération permet de délivrer une énergie constante et brutale de 700 tours par seconde, le tout dans un format compact.

Assistance :
support@airsoft-innovations.com

Revendeurs :
wholesale@airsoft-innovations.com




Scannez pour vous inscrire à notre newsletter et recevoir les offres exclusives et toute l'actualité sur nos nouveaux produits et produits actuels.

CYCLONE

GRENADE IMPACT

Technologie QUANTUM DRIVE

MODE D'EMPLOI



AIRSOFT INNOVATIONS www.airsoft-innovations.com

KIT GUNGAS

Nous recommandons l'utilisation du kit Gungas Airsoft Innovations avec notre pompe d'huile pour lubrifier et charger votre grenade Cyclone et vos répliques GBB en propane, gaz courant et abordable.

Mais, vous pouvez également charger votre grenade en green gas ou duster gas (HFC134A) grâce à l'adaptateur duster inclus dans le kit

KIT RÉPARATION

Une fuite de gaz sur votre grenade Cyclone ? dont vous avez besoin pour remettre votre grenade en bon état de marche.



ACCESSOIRES DE LA GRENADE CYCLONE

Nous proposons toute une gamme d'accessoires et de kits d'assistance adaptés à votre grenade Cyclone. Retrouvez-les chez votre revendeur le plus proche ou sur : www.airsoft-innovations.com

KIT RÉAPPROVISIONNEMENT


Vous avez lancé la goupille avec la grenade ? Vos collègues vous ont "emprunté" vos cuillères ? Pas d'inquiétude. Ce kit pratique comprend 3 goupilles, 3 cuillères et 3 films spécifiques pour grenades.

KIT RÉPARATION

Une fuite de gaz sur votre grenade Cyclone ? dont vous avez besoin pour remettre votre grenade en bon état de marche.

AVERTISSEMENT RELATIVE À LA CUILLIÈRE


La cuillère Cyclone présente plusieurs dispositifs de sécurité importants empêchant le déclenchement de la grenade avant qu'elle ne soit lancée et ne touche une surface. Vérifiez toujours que les grenades sont intactes avant de les utiliser.



AVERTISSEMENTS

- Ce produit n'est pas un jouet. Avant toute utilisation, veuillez lire attentivement ce manuel. Insistez auprès des autres joueurs sur l'utilisation en toute sécurité de la grenade.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé avec du propane ou du HFC134a. N'utilisez aucun propulseur haute pression, tel que le CO₂, HPA.
- N'exposez pas ce produit à des températures supérieures à 40°C/104°F. Ne remplissez pas et n'utilisez pas la grenade à proximité de flammes nues.
- N'utilisez pas cette grenade dans des lieux publics. Adoptez les mêmes précautions que pour une réplique d'arme réaliste.
- Ne modifiez pas ce produit et n'essayez pas de retirer son système de sécurité. Les dispositifs de sécurité contre la surpression équipent ce produit afin de VOUS protéger.


CONTENU DU KIT



Mise en garde : il existe un risque réel de blessures corporelles, de mort voire de dommage matériel résultant de l'utilisation ou d'une mauvaise utilisation de ce produit. En utilisant ce produit, vous reconnaissez accepter librement et assumer totalement l'ensemble de ces risques.

MAINTENANCE


Pour une performance optimale, votre grenade Cyclone nécessite une lubrification régulière. Vous pouvez lubrifier votre grenade de deux façons :



Injectez le lubrifiant pour grenade directement dans le gaz en utilisant une pompe à huile Airsoft Innovations.

OPTION 2


Instillez deux gouttes d'huile dans le corps de la grenade après chaque utilisation.



Remarque : Pour lubrifier votre grenade, utilisez uniquement du lubrifiant pour grenade Airsoft Innovations.

SÉCURITÉ


La direction de ce produit est aléatoire ; tous les joueurs doivent porter un masque de protection intégral conforme à la norme ASTM F1776-01. Les lunettes de sécurité ne constituent pas une protection oculaire acceptable.



- Faites preuve de précaution. Lancez les grenades en douceur. Ne lancez pas les grenades directement sur les autres joueurs.
- Ne manipulez aucune grenade armée en zone neutre. Désarmez les grenades Cyclones en démontant leur bouchon inférieur.
- Considérez et traitez toutes les grenades comme des grenades chargées et armées. Les grenades chargées, vides, n'ayant pas explosé, présentant un défaut de fonctionnement et utilisées doivent être désarmées avant le retour en zone neutre.

PROCÉDURE DE REMPLISSAGE

NOMENCLATURE DÉTAILLÉE DES PIÈCES



VOUS RENCONTREZ UN PROBLÈME ?

Pour tout problème d'utilisation de la grenade, ou par simple curiosité, rendez-vous sur notre chaîne YouTube **Airsoft Innovations** afin de visionner les tutoriels vidéo Cyclone et « autres jolies surprises ».

1 SÉCURISER


1. ÔTEZ LE BOUCHON ARRIÈRE

Dévissez l'anneau de serrage dans le sens antihoraire et retirez le système de bouchon inférieur.

2. VÉRIFIEZ LA PRESSION

Si le système d'étanchéité de la navette est relevé (A), votre grenade Cyclone peut être chargée en toute sécurité. Si le système d'étanchéité est au même niveau que la partie supérieure de la grenade (B), utilisez un adaptateur propane **sans bouteille** pour dépressuriser le contenant.


N'ôtez jamais la tête de la cuillère d'une grenade sous pression.



2 RÉINITIALISER LA TÊTE D'IMPACT

1. ÔTEZ LA TÊTE D'IMPACT


Dévissez la tête d'impact dans le sens antihoraire puis soulevez-la pour la retirer du corps de la grenade.



2. RÉINITIALISEZ LE PERCUTEUR

Appuyez fermement la tête d'impact sur une surface dure pour faire ressortir le percuteur.

Inclinez le percuteur vers l'avant et soulevez la tête d'impact pour verrouiller le percuteur en place.




3. INSTALLEZ LA CUILLÈRE

Amenez la cuillère verticalement sur la tête d'impact afin de verrouiller le percuteur.

4. INSÉREZ LA GOUPILLE DE VERROUILLAGE


Insérez la goupille de verrouillage dans l'orifice situé dans la tête d'impact.

Fixez l'attache de sûreté de la goupille.



5. INSTALLEZ LA TÊTE D'IMPACT

Vissez fermement la tête d'impact dans le sens horaire sur le corps de la grenade.




3 PLEIN DE LUBRIFIANT, GAZ ET BBS

1. LUBRIFIEZ LES JOINTS

Lubrifiez votre grenade après chaque utilisation en instillant deux gouttes d'huile Airsoft Innovations pour grenade dans le corps de la grenade ou en utilisant du propane pré lubrifié.


Enfoncez la navette dans le corps de la grenade.



2. PLEIN DE GAZ

Remplissez la grenade en propane, green gas ou duster gas (HFC134A).


Pour une performance optimale, attendez 15 minutes que le gaz se réchauffe.




3. PLEIN DE BBS

Versez ou insérez une à une les BBs dans les conduits BB du corps de la grenade.

Conduits BBs



4 REMETTRE LE BOUCHON INFÉRIEUR EN PLACE



1. ALIGNER L'ANNEAU DE SERRAGE SUR L'ENCOCHE DU BOUCHON

Abaissez l'anneau de serrage de façon à l'aligner avec le bouchon arrière.

Alignez l'anneau de serrage sur le bouchon arrière comme illustré.

2. VERROUILLEZ LE BOUCHON ARRIÈRE

Alignez le système de bouchon arrière avec le corps de la grenade comme illustré.

Enfoncez l'anneau de serrage et vissez-le **fermement** en place.

