


ALLSOP ASCEND MONITOR/LAPTOP STANDS™




USER GUIDE • GUIDE D'UTILISATION


Model | Modèle 32457 • Rev 210618




1



2




3



WARNING : Never adjust a shelf while an item is sitting upon it.
AVERTISSEMENT : N'ajustez jamais une étagère quand elle supporte un article.

4




Prior to placing a device on the stand, push down on each assembled shelf to ensure stability.

Avant de placer un appareil, appuyez sur chaque étagère pour vérifier la stabilité du support.



- Use a slightly damp cloth to spot clean (if needed). Wipe dry with a clean dry cloth.
- Avoid prolonged moisture and high heat (> 120°F) on the shelf surface.
- Utilisez un chiffon légèrement humide pour nettoyer les taches (si nécessaire). Essuyez avec un chiffon propre et sec.
- Évitez l'humidité prolongée et la chaleur élevée (> 49° C) sur la surface de l'étagère.

5



For more information visit
Pour plus de renseignements, visitez
www.allsop.com

Allsop Inc.
PO Box 23, Bellingham, WA 98227
PH 800-426-4303
www.allsop.com
www.allsop.eu