




USB-A Wall Charger


With Quick Charge 3.0

A201



support.donrox.com

Donrox BV
Beekstraat 54, 6001GJ Weert, The Netherlands



NL - Snelstartgids

USB-A wandlader

A201

Bedoeld gebruik

De USB-wandlader is bedoeld om de elektrische luchtpompen van DORNOX en tal van andere USB-apparaten op te laden. De USB-lader converteert spanningen van 100 in 240 VAC in 3,6 - 6 VDC / 6 - 9 VDC / 9 - 12 VDC en is zeer handig voor thuis, op reis, of op kantoor. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.

Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik.

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

Specificaties

Product	Hoge snelheid wandlader
Artikelnummer	A201
Ingangsspanning	100 - 240 VAC
Ingang AC-frequentie	50/60 Hz / 0,5 A
Uitgangsspanning	3,6 - 6,0 VDC / 6,0 - 9,0 VDC / 9,0 - 12,0 VDC

Uitgangsstroom	3,0 A / 2,0 A / 1,5 A
Uitgangsvermogen	18,0 W
Gemiddelde actieve frequentie	84,37 %
Efficiëntie bij een lage belasting (10%)	77,96 %
Nulbelasting stroomverbruik	0,038 W

Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)

1 USB-oplaadpoort

- Veiligheidsvoorschriften

⚠ WAARSCHUWING

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Stel het product niet bloot aan water of vocht.
- Koppel het product los van de voedingsbron en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Controleer altijd of het voltage van het product overeenkomt met de netspanning.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Pak altijd de stekker vast en trek eraan.
- Ontkoppel het product wanneer uw apparaat opgeladen is of als u van plan bent het product gedurende langere tijd niet te gebruiken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het product bevinden en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Gebruik nooit een beschadigde of defecte USB-kabel om het apparaat op te laden. Dit kan het product beschadigen en uw apparaat beschadigen.
- Stop het laden als het product te warm wordt.

Het product gebruiken

1. Steek de lader in het stopcontact.
2. Voer een USB-kabel in de USB-laadpoort en het andere uiteinde in het apparaat dat u wilt opladen.
3. Ontkoppel de lader wanneer u hem niet gebruikt.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr