


①




Please fully charge the cleaner before first use.


Veuillez charger complètement le robot avant la première utilisation.

首次使用请将机器人充满电

②



③




Approximately 30 seconds after startup, the cleaner will begin cleaning the pool.

Environ 30 secondes après la mise en marche, le robot commencera à nettoyer la piscine.

开机后等待约30s，机器人将开始清洁泳池。

④

Auto Mode/Mode Auto/自动模式



⑤




Press the button.

Appuyer sur le bouton./按住按钮



Pull out of the water filter tank.

Retirer le réservoir du filtre à eau./拉出水箱



Open the water filter tank.

Ouvrir le réservoir du filtre à eau./打开水箱



Clean the water filter tank.

Nettoyer le réservoir du filtre à eau./清洁水箱

genkino



Tutorial Videos