

# 取り扱い説明書




Scan to Get More Languages




All About Passion

## 標準付属品



心拍数センサー本体 x 1  
(CR2030電池内蔵)



胸ベルト x 1



取り扱い説明書 x 1

## 製品紹介

H8心拍センサーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。(下記はH8と略称する)H8は同時にBluetooth5.0プロトコールに対応し、リアルタイムで運動の心拍数をモニタリングでき、またデータを無線で携帯電話や運動ウォッチに発送する。CooSpo運動APPを組み合わせ、毎回の運動心拍数を記録、保存する。

注意:本製品は補助運動だけに使われます。いかなる医学のアドバイスを取って代わるわけにはいきません。


## 機能および操作

心拍数センサを装着する


- 1 胸ベルトの電極エリアを潤す。



- 2 センサー本体を胸ベルトボタンの所に接続する。左右位置を区別けるようにご注意ください。




- 3 胸ベルトの長さを調整し、胸筋の真下に快適に締めつけてください。潤った電極エリアが皮膚の上にきつく貼ることをご確保します。また、心拍センサー本体のCooSpoマークが胸の真ん中の垂直位置にあること。(図の示すように)



### APPを接続する

スマホのBluetoothを開き、スマホ「設定」の画面に切り替え、Bluetoothが開かれた状態をご確認ください。

本ページでデバイスを検索、追加しないでください。APPへ移転し、心拍数センサーを追加してください。



## のメンテナンス

H8はハイテク電子商品ですので、いかのメンテナンス説明に従えば、H8の性能安定や使用寿命延長を確保できる。

### ① センサー本体

毎回使用した後本体をベルトから分離し、ソフトタオルできれいに清潔してください、化学洗剤を使わないこと。

### ② 胸ベルト

毎回使用した後きれいな水で胸ベルトを洗ってほしてください。胸ベルトを洗濯機や乾燥機に入れないでください。

化学洗剤で洗わないでください


(化学洗剤は胸ベルト老化を加速したり、使用寿命を短縮したりする可能性がある)。

ベルトを過度に伸ばさなくて、電極エリアを大幅に曲げないでください。

急速の酸化を避けるように H8を乾燥で、涼しい場所に保管してください。

## バッテリーの交換

- 1 コインを使用して、OPENの方向へ正しい位置に回し、電池ドアを開く。




- 2 電池を取り出し、所在地の法規に応じて正しく処理してください。



- 3 新しい電池を正しく電池ボックス内に置き(陽極が上に)、正しい位置に着くまでコインで電池ドアをOPEN逆方向に回す。

危険ですから、子供を電池と接触しないでください。



## 商品仕様

重量	14.2g (センサーのみ)
無線	Bluetooth & ANT+
距離 (MAX)	10 m
サイズ	60 x 33.8 x 12.2 mm (センサーのみ)
電池寿命	400 h
防水レベル	IP67
心拍数範囲	30 - 240 bpm
胸ベルトサイズ	(L) 65 - 95 cm

## Heartoolアプリの使用方法



- 1 HeartoolをダウンロードしますGooglePlayまたはAppStoreで「CoospoRide」専門アプリをダウンロードします。
- 2 デバイスをペアリングします。  
Heartoolアカウントの新規登録をします；  
H8心拍センサーに電源を入れます；  
「Setting-Device」でH8をクリックしてペアリングさせます。
- 3 最大心拍数アラームの設定  
“Setting-Heart rate zone & alarm” で設定してください。

## 適用スマートフォン



IOS 7.0以降、iPhone 4sモデル以降



Android 4.3以降(Bluetooth 4.0搭載)

## 対応サポート可能アプリ

CoospoRide, Wahoo Fitness, Endomondo, Polar Beat, Adidas Running, UA Run, Zwift, Nike+ Run Club, その他心拍数表示機能が備えたアプリ。

Nike+ Run Clubを使う場合、APPランニング設定中の心拍数データ表示手順をご参考ください。

## 免責事項

- 使用マニュアルに記載された製品は、製造のさらなる開発プログラムのため、予告なく変更される。
- 当社は、本材料の使用または本明細書に記載の製品の使用に起因する損害、損失、費用又は費用、直接的、間接的又は偶発的、必然的又は特別なものについて責任を負いかねます。



電気製品は、家庭ごみと一緒に捨てないでください。電池の種類によって異なるので、自治体の指示に従って製品を捨ててください。



- 製品を改装しないでください。
- 製品を分解したり、修理したりしないでください。
- 製品は、合理的に予見可能な使用で安全です。
- 製品が正しく動作しない場合は、COOSPOサポートに連絡してください。
- サービスまたは修理のため、製品をメーカーに返送する必要があります。