


INSTALLATION INSTRUCTIONS

L1510 L1512



Thank you for purchasing our lighting fixture.

Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleansers.

www.hudsonvalleylighting.com

IMPORTANT:

Always unplug the power before installing or replacing bulb and before cleaning or other maintenance.


INSTALLATION

- I. Remove the table lamp and parts bag(s) from the carton. Before discarding the carton, double check packing to make certain that all parts are found.
- 2. Install the lamp. L1510 is rated for 7-watt LED type A15 lamp. L1512 is rated for 15-watt LED type A19 lamp. **DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!**
- 3. Place the brass shade on the harp, and secure with finial.
- 4. Plug cord into wall outlet. Turn the switch on cord.
- 5. Restore power to circuit at breaker or fuse box.



GUIDE D'INSTALLATION

L1510 L1512



IMPORTANT:

Toujours débrancher complètement le circuit électrique avant l'installation ou le remplacement d'une ou des ampoule(s) ou avant de nettoyer, ou d'entreprendre tout autre entretien.

INSTALLATION

- I. Retirer la lampe de table et le ou les sachet(s) avec accessoires du carton. Avant de jeter le carton, s'assurer de la présence de tous les composants.
- 2. Installer l'ampoule. L1510 est conçu pour recevoir une ampoule de 7 watt de type DEL (LED) A15. L1512 est conçu pour recevoir une ampoule de 15 watt de type DEL (LED) A19.

NE PAS DÉPASSER CETTE TENSION RECOMMANDÉE!

- 3. Placer l'abat-jour en laiton sur la harpe et sécuriser avec le fleuron.
- 4. Brancher la fiche à la prise électrique murale. Enclencher l'interrupteur au cordon.
- 5. Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

Merci d'avoir choisi notre luminaire.

À nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de détergents

www.hudsonvalleylighting.com