



Mini vibromasseur personnel

Camelia

Présentation

Camelia est petite, compact et discrète, mais dont puissante! Le mini vibromasseur est un accessoire incontournable que vous pouvez traîner avec vous partout. Camélia a été conçu afin de stimuler les zones hétérogène externe. Il est rechargeable, résistant aux éclaboussures et facile à manipuler. Elle a une longueur de 80mm et un diamètre de 20mm. La découverte de vos plaisirs n'aura jamais été aussi simple.

Fonctionnement

- **Étape 1**
Pour activer la vibration, appuyez 3 secondes sur le bouton: la lumière s'allumera et la vibration s'enclenchera à son premier mode.
- **Étape 2**
Pour naviguer entre les 7 modes de vibration, effectuez un clic rapide sur le bouton: les 3 premiers modes sont des vibrations constantes et décroissantes, alors que les 4 autres sont des modes pulsatifs.
- **Étape 3**
Pour éteindre le vibromasseur, maintenez enfoncé le bouton pendant 3 secondes ou jusqu'à ce que le vibromasseur s'éteigne.

Bienfaits

L'utilisation des vibromasseurs de Floravi a de nombreux avantages:

- Mieux connaître le type de stimulation qui accentue son plaisir ressenti pour maximiser son mieux-être.
- Favorise une meilleure connaissance de son corps.
- Contrer certains effets de la ménopause.
- Permettent la production de substances bénéfiques pour la santé comme les endorphines et les ocytocines.
- Augmenter le désir et, par le fait même, la lubrification naturelle.
- Favoriser l'affirmation de soi auprès de son partenaire.



Entretien

Les mesures d'hygiène sont essentielles pour respecter le bon équilibre de la flore vaginale. Veuillez désinfecter votre mini vibromasseur à l'aide du Steri-clean de Floravi avant et après utilisation. Entreposez toujours votre accessoire dans son emballage original, à l'abri de la poussière et à température ambiante.

Caractéristiques

- 3 vitesses et 7 modes de vibration
- Résistant aux éclaboussures
- Rechargeable via câble USB
- Compact, idéal pour emporter avec vous