



## ¿CONOCES TU PUNTO G?

### El iceberg del placer

El punto G es la prolongación del clítoris dentro de la vagina. Es fácil reconocerlo por su textura rugosa, diferente al resto de la vagina.

### Eureka... ah... ahhhh

El punto G fue descubierto de chiripa, en los años 40, ¡pero no se admitió su existencia hasta los 80!

## EN BUSCA DEL PUNTO G

### EL tamaño no importa

El punto G está a entre 3 y 5 cm de la entrada de la vagina, en la pared frontal, así que ¡ni siquiera hay que meter el dedo entero para estimularlo! Actualmente se habla de él como Zona G, ya que no se trata de un punto específico y mágico, sino de una zona dentro de la vagina desde donde se contacta directamente con la parte interna del clítoris.



### ¿Cómo lo encuentro?

Lo ideal es que te tumbes en la cama, bien relajada. Ahora, solo tienes que introducir dos dedos entre 3 y 5 centímetros de la entrada. Notarás una zona un poco rugosa, de una textura similar a la del paladar. ¡Listo, has encontrado tu punto G!

Alrededor del 45% de las mujeres tienen dificultad para encontrarlo, por ello te recomendamos que uses la crema Lluvia de Amor y apliques unas gotitas en esta zona. No solo hará el punto G más fácil de encontrar, sino que también hará la estimulación mucho más placentera (si es que eso era posible).



# ¿CÓMO FUNCIONA?

## Características



6 modos de vib.  
3 velocidades



20,9 x 3,3 x 14,5 cm  
insertables



Tecnología de  
pulsaciones



Cargador USB  
incluido





Totalmente  
sumergible



Dos años  
de garantía

## Instrucciones

- Para cargar, unir el cargador magnético a la parte trasera del juguete y conectarlo a un puerto USB durante 2 horas. La luz roja indica que se está cargando.
- Mantener presionado el botón  durante 3 segundos para encender y apagar.
- Presionar el botón  para descubrir los 6 modos de vibración y las 3 velocidades del juguete.
- Colocar la parte extraíble del juguete para crear un efecto de succión, ideal para estimular las zonas erógenas externas.
- Quitar la parte extraíble para estimulación interna o externa.
- Se recomienda usar con lubricante con base de agua.
- Lavar después de cada uso con agua y jabón neutro o un producto específico.
- No usar en zonas inflamadas o con heridas.



Punto G



Vagina



Clítoris

## SYL

Estimulación del clítoris y punto G,  
con un potente motor.

**Triple función:** al colocar la tapa, hace la función de succionador, y al quitarla, puede utilizarse de forma externa, para estimular el clítoris, y de forma interna para estimular el punto G.

Fabricado con ABS y silicona  
hipoalergénica de alta calidad,  
con acabado suave, libre de látex  
y ftalatos.



Y si tienes cualquier duda, envíanos un e-mail a [hola@platanomelon.com](mailto:hola@platanomelon.com), o llámanos al teléfono **911 236 940**.

Syl es un producto importado por Love Digital Factory Spain S.L.  
Fabricado en PRC.

Platanomelón multiplica los riesgos de divertirse: respiración agitada, sudoración, gritos, gemidos, murmullos incongruentes, pérdida del sentido y aparición de un *humor excelente*.

