

**Hola, soy Bongo<sup>ES</sup>**

**Hi, I'm Bongo<sup>EN</sup>**

**Oi eu sou Bongo<sup>PT</sup>**

**Salut, je suis Bongo<sup>FR</sup>**

**Ciao, sono Bongo<sup>IT</sup>**

**Hallo, ich bin Bongo<sup>DE</sup>**

---

**Instrucciones de uso. Instructions of use.**

**Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.**

**Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.**

**PLATANOMELÓN**

## Características. Characteristics. Características.

Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | <p>(ES) 11,4 cm de longitud, 5,4 cm de ancho, 3,2 cm de diámetro y un peso de 50 gramos.</p> | <p>(FR) 11,4 cm de longueur, 5,4 cm de largeur, 3,2 cm de diamètre et un poids de 50 grammes.</p> |
| TTTT       | <p>(EN) 11.4 cm long, 5.4 cm wide, 3.2 cm diameter, weighing 50 grams.</p>                   | <p>(IT) 11,4 cm di lunghezza, 5,4 cm di larghezza, 3,2 cm di diametro e un peso di 50 grammi.</p> |
|            | <p>(PT) 11,4 cm de comprimento, 5,4 cm de largura, 3,2 cm de diâmetro e pesa 50 gramas.</p>  | <p>(DE) 11,4 cm Länge, 5,4 cm Breite, 3,2 cm Durchmesser und ein Gewicht von 50 g.</p>            |
| (U)<br>(T) | <p>(ES) Para parejas vulva-pene.</p>   | <p>(FR) Pour les couples vulve-pénis.</p>   |
|            | <p>(EN) For vulva-penis couples.</p>   | <p>(IT) Per coppie vulva-pene.</p>  |
|            | <p>(PT) Para casais vulva-pénis.</p>   | <p>(DE) Für Paare Vulva-Penis.</p>  |
|            | <p>(ES) 10 modos de vibración.</p>   | <p>(FR) 10 modes de vibration.</p>  |
| (A)        | <p>(EN) 10 vibration modes.</p>  | <p>(IT) 10 modalità di vibrazione.</p>  |
|            | <p>(PT) 10 modos de vibração.</p>  | <p>(DE) 10 Vibrationsvarianten.</p>   |
| (B)        | <p>(ES) Más de 10 opciones de uso diferente.</p>   | <p>(FR) Plus de 10 options pour différentes utilisations.</p>                                     |
|            | <p>(EN) More than 10 different usage options.</p>  | <p>(IT) Più di 10 opzioni diverse di utilizzo.</p>  |
|            | <p>(PT) Mais de 10 opções de utilização diferente.</p>                                       | <p>(DE) Mehr als 10 verschiedene Verwendungsmöglichkeiten</p>                                     |
| (G)        | <p>(ES) Resistente a salpicaduras.</p>   | <p>(FR) Résistant aux éclaboussures.</p>  |
|            | <p>(EN) Splash resistant.</p>  | <p>(IT) Resistente agli spruzzi.</p>  |
|            | <p>(PT) Resistente a salpicos.</p>   | <p>(DE) Spritzwasserfest.</p>   |
| (H)        | <p>(ES) Textura suave ultra sedosa.</p>  | <p>(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.</p>   |
|            | <p>(EN) Soft and ultra silky texture.</p>  | <p>(IT) Finitura morbida e ultra setosa.</p>  |
|            | <p>(PT) Textura suave e ultra sedosa.</p>  | <p>(DE) Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.</p>  |

## Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) Travel lock. Incorpora un sistema de seguridad para evitar que el juguete se encienda accidentalmente.

(EN) Travel lock. It has a built-in safety system to prevent the toy from being accidentally switched on

(PT) Travel lock. Incorpora um sistema de segurança para evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente.

(FR) Travel lock. Il intègre un système de sécurité pour éviter que le jouet ne s'allume accidentellement.

(IT) Travel lock. Comprende un sistema di sicurezza per evitare che il dispositivo si accenda inavvertitamente.

(DE) Travel Lock Das Toy ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das verhindert, dass es versehentlich eingeschaltet wird.



(ES) Fabricado con silicona hipoalergénica de alta calidad, libre de látex y ftalatos.

(EN) Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.

(PT) Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.

(FR) Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates.

(IT) Prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati.

(DE) Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon.



(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 60 minutos a máxima velocidad y 90 minutos a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 60 minutes at full power and 90 minutes at minimum power.

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 60 minutos com velocidade de máxima e 90 minutos com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 60 minutes à puissance maximale et 90 minutes et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 60 minuti alla velocità massima e 90 minuti alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit 60 Minuten und bei minimaler Geschwindigkeit 90 Minuten.

# Instrucciones <sup>ES</sup>

**Finalidad del producto:** Bongó es un vibrador multiposición para parejas (vulva-pene) capaz de proporcionar orgasmos en diferentes posturas. Gracias a su forma ergonómica y a su textura super suave, podrás disfrutar cómodamente de las múltiples maneras de usarlo. A solas o en pareja, diviértete con el vibrador más versátil de Platanomelón.

## Instrucciones o indicaciones para su uso correcto

- Antes de usar el producto, se debe cargar durante aproximadamente 2,5 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador al juguete y el otro extremo a un puerto USB. La luz intermitente indica que se está cargando. La luz fija indica que el juguete está cargado totalmente.
- Para desbloquear el juguete, pulsa dos veces seguidas el botón de encendido.
- Para encender y apagar el juguete, presiona el botón durante 2 segundos.
- Para activar y descubrir los diferentes modos de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.
- Si quieres volver a activar el sistema de seguridad (Travel Lock) y que el juguete no se encienda accidentalmente, pulsa dos veces el botón de encendido.
- Se recomienda utilizarlo con un lubricante a base de agua.

**Composición:** fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

## Posibles riesgos asociados de su uso

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos. • No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente. • Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso. • Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto. • Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa. • Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado. • Mantener fuera del alcance de los niños.

**Tipo y material de las baterías:** el producto contiene una batería de ion de litio.

## Potencia máxima, voltaje y consumo eléctrico

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,74 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 370 mA.
- La capacidad de la batería es de 180 mAh.
- La tensión de carga es de 5 V.

# Instructions <sup>EN</sup>

**Purpose of the product:** Bongo is a multi-position vibrator for couples (vulva-penis) that can stimulate orgasms in different positions. Thanks to its ergonomic shape and its super soft texture, you will be able to comfortably enjoy the countless ways to use it. Alone or in a couple, have some fun with Platanomelón's most versatile vibrator.

## Instructions or directions for correct use

- Charge the product for approximately 2.5 hours before use.
- To charge the toy, connect one end of the charger to the toy and the other end to a USB port. A flashing light signifies that it is charging. A solid light signifies that the toy is fully charged.
- To turn on the toy, press the power button twice repeatedly.
- To switch the toy on and off, hold the button down for 2 seconds.
- To find out more about the different vibrating modes, press the same button quickly and repeatedly.
- If you want to re-activate the security system (Travel Lock) and prevent the toy from turning on accidentally, press the power button twice.
- Use with a water-based lubricant is recommended.

**Composition:** made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

## Possible risks associated to their use

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

**Type of battery material:** the product contains a lithium-ion battery.

## Maximum power, voltage and power consumption

- The product has a maximum power of 0.74 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 370 mA.
- The battery capacity is 180 mAh.
- The charge voltage is 5 V.

# Instruções <sup>PT</sup>

**Finalidade do produto:** Bongô é um vibrador multiposições para casais (vulva-pénis) capaz de proporcionar orgasmos em diferentes posições. Graças à sua forma ergonómica e textura super suave, poderá desfrutar confortavelmente das várias formas de o utilizar. A sós ou enquanto casal, divirta-se com o vibrador mais versátil da Platanomelón.

## Instruções ou indicações para utilização correta

- Antes de utilizar o produto, deve carregá-lo durante cerca de 2,5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador do brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. A luz intermitente indica que está a carregar. A luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.
- Para desbloquear o brinquedo, carregue duas vezes seguidas no botão de ligar/desligar.
- Para ligar e desligar o brinquedo, carregue no botão durante 2 segundos.
- Para ativar e descobrir os diferentes modos de vibração, carregue breve e repetidamente no mesmo botão.
- Se quiser reativar o sistema de segurança (Travel Lock) e evitar que o brinquedo se ligue acidentalmente, carregue duas vezes no botão de ligar/desligar.
- Recomenda-se utilizá-lo com um lubrificante à base de água.

**Composição:** fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de látex e ftalatos, e ABS.

## Possíveis riscos associados à sua utilização

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

**Tipo e material das baterias:** o produto contém uma bateria de íões de lítio.

## Potência máxima, tensão e consumo elétrico

- O produto tem uma potência de utilização máxima de 0,74 Wh.
- A bateria tem uma corrente máxima de carga de 370 mA.
- A capacidade da bateria é de 180 mAh.
- A tensão de carregamento é de 5 V.

# Instructions <sup>FR</sup>

**Finalité du produit :** Bongo est un vibreur multi-positions pour couples (vulve-pénis) capable de provoquer des orgasmes dans différentes positions. Grâce à sa forme ergonomique et à sa texture super douce, vous pourrez profiter confortablement des nombreuses façons de l'utiliser. Seul ou en couple, amusez-vous avec le vibreur le plus polyvalent de Platanomelón.

## Instructions ou indications pour une parfaite utilisation

- Avant d'utiliser le produit, veuillez le charger pendant environ 2,5 heures.
- Pour charger le jouet, connectez une extrémité du chargeur au jouet et l'autre extrémité à un port USB. Le voyant clignotant indique le chargement. La lumière fixe indique que le jouet est entièrement chargé.
- Pour déverrouiller le jouet, appuyez deux fois de suite sur le bouton d'alimentation.
- Pour allumer et éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 secondes.
- Pour activer et découvrir les différents modes de vibration, appuyez brièvement et à plusieurs reprises sur le même bouton.
- Si vous voulez réactiver le verrouillage de voyage et empêcher le jouet de s'allumer accidentellement, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation.
- Nous vous recommandons de l'utiliser avec un lubrifiant à base d'eau.

**Composition :** fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

## Risques possibles pendant l'utilisation

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

**Type et matériau de la batterie:** Le produit contient une batterie au lithium-ion.

## Puissance maximale, voltage et consommation électrique

- Le produit a une puissance d'utilisation maximale de 0,74 Wh.
- La batterie a un courant de charge maximal de 370 mA.
- La capacité de la batterie est de 180 mAh.
- La tension de charge est de 5 V.

# Istruzioni <sup>IT</sup>

**Destinazione d'uso del prodotto:** Bongo è un vibratore multiposizione per coppie (vulva-pene) in grado di generare orgasmi in diverse posizioni. Grazie alla forma ergonomica e alla texture ultra soave, potrai apprezzarne comodamente le molteplici modalità d'uso. Da solo o in coppia, divertiti con il vibratore più versatile di Platanomelón.

## Istruzioni per un uso corretto

- Prima di utilizzare il prodotto, è necessario ricaricarlo per circa 2,5 ore.
- Per ricaricarlo, collega un'estremità del caricatore al sex toy e l'altra estremità a una porta USB. La luce lampeggiante indica che è in carica. La luce fissa indica che il giocattolo è carico.
- Per sbloccare il sex toy, premi il pulsante di accensione due volte di seguito.
- Per accendere e spegnere il sex toy, premi il pulsante per 2 secondi.
- Per attivare e scoprire le diverse modalità di vibrazione, premi brevemente e in modo ripetuto lo stesso pulsante.
- Se si desidera attivare nuovamente il sistema di sicurezza (Travel Lock) e fare in modo che il dispositivo non si accenda inavvertitamente, premere due volte il pulsante di accensione.
- Si consiglia di usarlo con un lubrificante a base d'acqua.

**Composizione:** prodotto in silicone ipoallergenico di alta qualità, senza lattice e ftalati, e ABS.

## Possibili rischi associati al loro utilizzo

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**Tipo di batteria e materiale:** il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

## Potenza massima, tensione e consumo energetico

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,74 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 370 mA.
- La capacità della batteria è di 180 mAh.
- La tensione di carica è di 5 V.



# Anleitung <sup>DE</sup>

**Verwendungszweck:** Bongo ist ein Mehrfachstellungs vibrator für Paare (Vulva-Penis), der es vermag, Orgasmen in verschiedenen Stellungen zu erzeugen. Dank seiner ergonomischen Form und seiner superweichen Textur kannst du die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten bequem erkunden. Ob alleine oder zu zweit - mit dem vielseitigsten Vibrator von Platanomelón wirst du richtig viel Spaß haben!

## **Anleitung oder Hinweise zur Richtigen Verwendung**

- Vor dem ersten Gebrauch ist das Gerät etwa 2,5 Stunden lang aufzuladen.
- Zum Aufladen muss ein Ende des Ladegeräts mit dem Spielzeug und das andere mit einem USB-Eingang verbunden werden. Das blinkende Lämpchen zeigt an, dass das Gerät aufgeladen wird. Leuchtet das Lämpchen dauerhaft, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Drücke vor dem ersten Gebrauch zweimal hintereinander auf die Einschalttaste, um das Spielzeug zu entsperren.
- Halte die Taste des Spielzeugs 2 Sekunden lang gedrückt, um es ein- und auszuschalten.
- Drücke mehrmals kurz auf die Taste, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln und diese zu erkunden.
- Wenn Sie das Sicherheitssystem (Travel Lock) wieder aktivieren und verhindern möchten, dass sich das Toy versehentlich einschaltet, drücken Sie zweimal die Einschalttaste.
- Es wird empfohlen, das Gerät mit einem Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden.

**Material:** Hergestellt aus hochwertigem, latex- und phthalatfreiem Silikon und ABS.


## **Mögliche Risiken beim Gebrauch**

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden. • Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen. • Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten. • Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist. • Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren. • Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können. • Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

**Batterietyp und -material:** Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

## **Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch**

- Das Produkt hat eine maximale Nutzleistung von 0,74 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 370 mA.
- Die Akkukapazität beträgt 180 mAh.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.



**PLATANOMELÓN**