Hola, soy Neo Plus[ES]

Hi, I'm Neo Plus[EN]

Oi eu sou Neo Plus[PT]

Salut, je suis Neo Plus[FR]

Ciao, sono Neo Plus[IT]

Hallo, ich bin Neo Plus[DE]

Instrucciones de uso. Instructions of use.
Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.
Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

(ES) 9,5 cm de largo, 2,4 cm de diámetro y pesa 50 g.

(EN) 9.5 cm in length, 2.4 cm in diameter and weighs 50 g.

(PT) 9,5 cm de comprimento, 2,4 cm de diâmetro e pesa 50 g.

(FR) 9,5 cm de longueur, 2,4 cm de diamètre minimum et pèse 50 g.

(IT) 9,5 cm di lunghezza, 2,4 cm di diametro e pesa 50 g.

(DE) Länge von 9,5 cm, einen Durchmesser von 2,4 cm und wiegt 50 Gramm.

(ES) 3 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 3 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 3 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 3 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 3 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 3 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.

(ES) Estimulación del clítoris y de otras zonas erógenas externas.

(EN) Stimulation of the clitoris and other external erogenous zones.

(PT) Estimulação do clítoris e outras zonas erógenas externas.

(FR) Stimulation du clitoris et des autres zones érogènes externes.

(IT) Stimolazione del clitoride e di altre zone erogene esterne.

(DE) Stimulation der Klitoris nd anderer äußerer erogener Zonen.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

(ES) Batería interna recargable con cable USB (incluido). La batería dura 1 hora a máxima velocidad y 1,5 horas a mínima velocidad.

(EN) Rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 1 hour at full power and 1.5 hours at minimum power

(PT) Bateria interna recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 1 hora com velocida de máxima e 1,5 horas com velocidade mínima.

(FR) Batterie interne rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 1 heure à puissance maximale et 1 heure et demi à puissance minimale.

(IT) Batteria interna ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 1 ora alla velocità massima e 1,5 ore alla velocità minima.

(DE) Internem wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten). Der Akku hält bei maximaler Geschwindigkeit eine Stunde und bei minimaler Geschwindigkeit 1,5 Stunden.

(ES) Totalmente sumergible.

(EN) Fully submersible.

(PT) Totalmente submersível.

(FR) Entièrement waterproof.

(IT) Completamente sommergibile.

(DE) Absolut wasserdicht.

(ES) Súper potente.

(EN) Super powerful.

(PT) Super potente.

(FR) Super puissant.

(IT) Molto potente.

(DE) Äußerst leistungsstark.

Instrucciones ES

Finalidad del producto:

Neo Plus es una bala vibradora muy potente diseñada para la estimulación externa, precisa y potente. Es sumergible y con batería recargable USB. Para todo y para todos los cuerpos, la bala vibradora Neo Plus está lista para darte placer en solitario, en compañía, en la ducha o donde tú quieras y por todas las partes de tu cuerpo.

Instrucciones para su correcto uso:

• Antes de usar el juguete, cárgalo durante aproximadamente 4 horas.

• Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador magnético a la base del producto y el otro a un puerto USB.

• La luz intermitente indica que el juguete se está cargando y la luz fija indica que está totalmente cargado y puede utilizarse.

• Para encender el juguete, pulsa el botón de la base.

• Para activar y descubrir las 10 modalidades de vibración, pulsa breve y repetidamente el mismo botón.

• Para apagar el juguete, mantén presionado el botón de la base durante 3 segundos.

Composición:

Fabricado con ABS y poliuretano de alta calidad, libre de látex y ftalatos.

Posibles riesgos asociados de su uso:

• Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.

• El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.

• No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.

• Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.

• Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.

• Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.

• Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.

• Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.

• Mantener fuera del alcance de lxs niñxs.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

• El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,96 Wh.

• La batería tiene una corriente máxima de carga de 260 mA.

• La tensión de carga es de 5 V.

• Consumo de energía de 1,66 W/H.

Instructions EN

Product purpose:

Neo Plus is a very powerful vibrating bullet with a defined tip for precise and powerful external stimulation. It can be used on any part of the body, for both male and female bodies. It is submersible and has a rechargeable USB battery. For everything and for every body, the Neo Plus vibrating bullet is ready to give you solitary pleasure, or in company, in the shower or wherever you want and for every part of your body.

Instructions for proper use:

- Before using the toy, charge it for about 4 hours.
- To charge the toy, attach the magnetic charger to the base and connect the charger to a USB port.
- The blinking light indicates that the toy is charging and the fixed light indicates that it is fully charged and ready to use.
- To turn the product on, press the button on the base.
- To activate the 10 different vibration modes, press the same button briefly and repeatedly.
- To turn the toy off, press and hold the button for 3 seconds.

Composition:

Made from high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum usage power of 0.96 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 260 mA.
- The charging voltage is 5 V.
- Energy consumption is 1.66 Wh.

Instruções PT

Finalidade do produto:

Neo Plus é uma bala vibratória muito poderosa concebida para estimulação externa precisa e potente. Pode ser utilizada em qualquer parte do corpo, tanto para o corpo masculino quanto para o feminino. É submersível e com bateria recarregável USB. Para tudo e para todos os corpos, a bala vibratória Neo Plus está pronta para lhe proporcionar prazer sozinho, acompanhado, no duche ou onde quiser e para todas as partes do seu corpo.

Instruções ou indicações para utilização correta:

• Antes de utilizar o produtos, carregue-o durante cerca de 4 horas.

• Para carregar o brinquedo, ligue o carregador magnético à base e ligue o carregador a uma porta USB.

• A luz vermelha intermitente indica que está a carregar e a luz fixa indica que o brinquedo está totalmente carregado.

• Para ligar o brinquedo, pressione o botão da base.

• Para ativar e descobrir os 10 modos de vibração, pressione o mesmo botão rápida e repetidamente.

• Para desligar o brinquedo, pressione e segure o botão da base durante 3 segundos.

Composição:

Fabricado com ABS e poliuretano de alta qualidade, livre de látex e ftalatos.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

• Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.

• O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.

• Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.

• Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.

• É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.

• Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.

• Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.

• Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.

• Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

• O produto tem uma potência máxima de utilização de 0,96 Wh.

• A bateria tem uma corrente de carga máxima de 260 mA.

• A tensão de carga é de 5V.

• Consumo de energia de 1,66 Wh.

Instructions FR

Finalite du produit :

Neo Plus est un vibromasseur à balle extrêmement puissant dédié à la stimulation externe précise et fantastique. Vous l'utiliserez sur n'importe quelle partie de votre corps, hommes comme femmes. Il est waterproof et rechargeable par port USB. Pour tout et pour tous les corps, le vibromasseur à balle Neo Plus est là pour vous donner du plaisir en solitaire, en compagnie, dans la douche ou là où vous le souhaitez et sur toutes les parties de votre corps.

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

• Avant la première utilisation, rechargez pendant 4 heures.

• Pour recharger le sextoy, branchez le chargeur magnétique à la base et connectez le chargeur à un port USB.

• La lumière clignotante indique que le produit est en charge et lorsque celle-ci reste fixe, que le produit est chargé et prêt à être utilisé.

• Pour allumer le produit, appuyez sur le bouton situé à la base.

• Pour activer et découvrir les 10 modes de vibration, appuyez rapidement et plusieurs fois sur le même bouton.

• Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton situé à la base pendant 3 secondes.

Composition :

Fabriqué en ABS et polyuréthane haute qualité, sans latex ni phtalates.

Risques possibles pendant l'utilisation :

• Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.

• Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.

• N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.

• Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.

• Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.

• Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.

• Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.

• Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.

• Tenir hors de portée des enfants.

Type et materiau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

• Le produit est prévu pour une puissance maximale de 0,96 Wh.

• Le courant maximal de charge de la batterie est 260 mA.

• La tension de charge est de 5 V.

• La consommation électrique est de 1,66 Wh.

Istruzioni IT

Destinazione d'uso del prodotto:

Neo Plus è un proiettile vibrante molto potente progettato per una precisa e potente stimolazione esterna. Può essere usato ovunque sul corpo, sia per i corpi maschili che per quelli femminili. È sommergibile e ha una batteria ricaricabile tramite USB. Per tutto e per tutti i corpi, il proiettile vibrante Neo Plus è pronto a darti piacere da solo, in compagnia, sotto la doccia o ovunque tu voglia e in ogni parte del tuo corpo.

Istruzioni per un uso corretto:

• Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 4 ore circa.

• Per caricare il giocattolo, collegare il caricatore magnetico alla base e inserire il caricatore in una porta USB.

• La luce lampeggiante indica che il giocattolo è in carica e la luce fissa indica che è completamente carico e pronto all'uso.

• Per accendere il prodotto, tenere premuto il pulsante della base.

• Per attivare e scoprire le 10 modalità di vibrazione, premere brevemente e ripetutamente lo stesso pulsante.

• Per spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante della base per 3 secondi.

Composizione:

Realizzato in ABS e poliuretano di alta qualità, privo di lattice e ftalati.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

• Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.

• Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.

• Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.

• Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.

• È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.

• Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.

• Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.

• Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.

• Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

• Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,96 Wh.

• La batteria ha una corrente di carica massima di 260 mA.

• La tensione di carica è di 5 V.

• Il consumo di energia è di 1,66 Wh.

Anleitung DE

Verwendungszweck des produkts:

Neo Plus ist ein Vibro-Bullet, das für eine punktgenaue und intensive externe Stimulation entwickelt wurde. Es kann an jeder Körperstelle verwendet werden, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Es ist wasserdicht und hat einen per USB aufladbaren Akku. Für jede Situation und für jeden Körper ist das Vibro-Bullet Neo Plus bereit, Dir allein, in Gesellschaft, unter der Dusche oder wo immer du willst und für jeden Teil deines Körpers Lust zu bereiten.

Anweisungen zur korrekten verwendung:

• Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 4 Stunden lang auf.

• Um das Spielzeug aufzuladen, verbinde das magnetische Ladekabel mit der Basis des Spielzeugs und schließe das andere Ende an einen USB-Anschluss an.

• Das blinkende Licht zeigt an, dass das Spielzeug geladen wird, und das Dauerlicht zeigt an, dass es vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.

• Zum Einschalten halte die entsprechende Funktionstaste an der Unterseite des Geräts gedrückt.

• Um die 10 Vibrationsvarianten zu aktivieren und zu entdecken, drücke wiederholt kurz auf die Funktionstaste des Spielzeugs.

• Zum Ausschalten des Spielzeugs halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem ABS und Polyurethan, frei von Latex- und Phthalat.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

• Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.

• Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.

• Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.

• Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.

• Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.

• Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.

• Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.

• Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werdenkönnen.

• Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:

• Das Produkt hat eine maximale Leistung von 0,96 Wh.

• Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 260 mA.

• Die Ladespannung beträgt 5 V.

• Der Stromverbrauch liegt bei 1,66 Wh.

Modos de uso. Modes of use.
Modos de utilização. Modes d'utilisation.
Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

Vulva[ES] Vulva[EN] Vulve[PT] Vulva[FR] Vulva[IT] Vulva[DE]

Zonas erógenas[ES] Erogenous zones[EN] Zonas erogenadas[PT]
Zones érogènes[FR] Zone erotiche[IT] Erogene Zonen[DE]

PLATANOMELÓN