

# ポストフィルターの交換方法

逆浸透膜浄水器  
CT-150 用

品番 K2530 BB

ご準備ください

+ドライバー



2番

ご準備ください

ニッパー



## 交換前に

左から【逆浸透膜フィルター】→【プレフィルター】→【ポストフィルター】の順にセットされています。

## ポストフィルター（活性炭）

※活性炭の微粉末を取り除くため、ご使用になられる直前に通水作業が必要です。下記の交換方法をお読みになってから作業を進めてください。

※フィルターには、上下がありますので、取り付けの際はご注意ください。  
(ラベルに左上に印字されている「◀FLOW」が下を向くように取り付けてください)

プレフィルター（ゴミ取り）

逆浸透膜フィルター

## 交換方法

- ① フィルター交換の前に、給水栓（浄水器に給水している蛇口）を閉じてください。
- ② タンク内の水を捨ててください。
- ③ 浄水器の背面のパネルを留めている下部2ヶ所のネジを外してください。  
※本体両側面の灰色の丸いボタンを押すと、背面パネルが外れます。
- ④ 交換するフィルターを固定している結束バンドをニッパーの先で切断してください。  
※フィルター交換後、結束バンドは不要です。
- ⑤ フィルターを手前に引き出して、クリップから外してください。  
※クリップが固い場合がありますので、反動で転倒しないように、しっかりと本体を押さえながら作業をしてください。
- ⑥ フィルターに差し込んでいるチューブを引き抜くときは、左の写真のコネクターのリングストッパーを爪等で矢印の方向に押ししながらチューブを手前に強く引いてください。
- ⑦ 新しい交換用フィルター上部のコネクターにのみチューブを1.5cm程差し込みます。  
※下部にはまだチューブを差し込みません。

1. リングストッパーを押さえながら

2. チューブを引き抜く



ここでフィルター内部の通水作業を行います。

※シンク内に黒く濁った水が飛び散る場合がありますので、食器等が無い状態で行ってください。

①で締めた給水栓（蛇口）を開き、フィルター内部の微粉末を水流で流し出しますが、給水直後は出口に詰まった活性炭の微粉末が勢いよく飛び散りますので、フィルターをシンクの中におさめて、排水溝に向けた状態でゆっくりと給水栓を開いてください。30秒～1分程度給水し、黒い水が出なくなったら通水完了です。

- ⑧ 通水完了後、下部のコネクターにもチューブを差し込みます。  
上下のチューブを手で軽く引っばってみて抜けないことを確認してから、フィルターを元のクリップに戻します。
- ⑨ しばらく通水し、水漏れがないことを確認してから背面パネルを戻してください。  
※フィルターの交換が済みましたら、一度タンクを満タンにし、溜まった水を捨ててから改めて水を溜めてご利用ください。  
タンクは半年に一回程度きれいな布もしくはキッチンペーパーで拭いて清潔に保ってください。



Crystal bathroom

(運営会社 株式会社キートン)

〒651-2129 兵庫県神戸市西区白水 3-1-27

TEL 078-978-1230

mail info@crystal-bathroom.com

Crystal bathroom