

※お読みになったあとは大切に保管し、必要なお読みください。

このたびは弊社商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

⚠ 注意

- ・本来の用途以外に使用しないでください。
- ・火気には近づけないでください。
- ・高い所から落としたり乱暴に扱うと破損する恐れがありますのでご注意ください。
- ・直射日光のあたる場所や高温多湿になる場所での長期保管は避けてください。
- ・電子レンジ・オーブン・食洗器・食器乾燥機では使用しないでください。
- ・木部は、天然素材の為、節・色ムラがあります。
- ・セラミックは、焼き物の質感や天然石の色柄を表現している為、1枚ごとに色の濃淡や模様が異なります。

【真鍮部材がある場合】

- ・真鍮は、金属の特性上、酸化が生じやすく、時間の経過とともに、変色が見られる場合があります。

お手入れについて

- ・水滴がついたり濡れた場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
木部とセラミックを外し、しっかり乾かしてから保管してください。
木部とコルク部分が濡れたまま放置するとカビや劣化、色移りの原因になります。



- ・汚れがついた場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
セラミック面は、中性洗剤を薄めたものを使うと落ちやすくなります。

- ・シンナー、ベンジン、アルコールなどは絶対に使用しないでください。
変色の恐れがありますので、絶対に使用しないでください。
※セラミック面は、アルコールでの拭き取りができます。



【真鍮部材がある場合】

- ・真鍮部は、柔らかい布や柔らかいブラシで、ホコリや汚れをこまめに落としてください。
- ・真鍮は、湿気に弱く色がくすみやすいので、油分や水分が残らないよう拭き取ってください。
- ・黒ずみやくすみが出た時は、市販の磨き布などで磨くと艶を取り戻すことができます。

商品に不具合があった場合はHP(<https://www.plus-ayano.jp/>)内のお問い合わせフォームより
[お客様のお名前][ご注文番号][商品名][不具合の詳細]を記載の上ご連絡ください。