

## Вставьте батарейки в пульт

Примечание: батарейки приобретаются отдельно




1. Откройте крышку пульта  
сзади пульта



2. Установите батарейки и  
закройте пульт

## Схема пульта



Сенсорное кольцо: яркость, цветовая температура, RGB цвет.

- Изменяйте RGB-цвет

Коротко нажмите  дважды и коснитесь  чтобы изменять цвет RGB.

- Изменяйте цветовую температуру

Коротко нажмите  один раз и коснитесь  чтобы изменять цветовую температуру

- Изменяйте насыщенность

Коротко нажмите  дважды и коснитесь  чтобы изменять насыщенность

- Изменяйте яркость

Коротко нажмите  один раз и коснитесь  чтобы изменять яркость

## Изменение динамического режима

Долго зажимайте кнопку  пока индикатор не загорится дважды, затем коротко нажимайте  чтобы выбрать режим

# Инструкция по привязке и отвязке пульта

Вы можете управлять освещением, если подвяджете светильник к пульту

## Инструкция по привязке пульта



Если светильник не моргает медленно, то привязка оборвалась. Начните привязку следуя инструкции. (Примечание: Уже привязанные светильники нельзя привязать повторно)

## Инструкция по отвязке пульта



Если светильник не моргает быстро, то отвязка оборвалась. Начните отвязку следуя инструкции. (Примечание: Не привязанные светильники не нужно отвязывать)

1. Если индикатор быстро мигает во время использования, пожалуйста, замените батарею вовремя. Не используйте некачественные батареи, в случае пропуска жидкости, пульт может повредиться.
2. Не используйте пульт дистанционного управления в больших металлических помещениях или в местах с сильными электромагнитными волнами поблизости, в противном случае серьезно повлияет на расстояние связи

