



CW-301 / DOUBLE WALL BOTTLE 500
MANUAL - Ver 1.00

■ 取扱上の注意

お使いになる人や、まわりの人への危害、財産の損害を防ぐために、以下の内容は必ずお守りください。



危険

死亡、または重傷を負う可能性がある
内容を示しています。

- 幼児、子どもの手の届くところに置かないでください。火傷やケガの原因になります。
- 煮沸をしたり、直火にかけたりは絶対にしないでください。破裂する恐れがあり危険です。
- 火気のそばに置かないでください。破裂や変形、変色、火傷の原因になります。
- 暑い車内に放置しないでください。破裂する恐れがあり危険です。
- 電子レンジ、ガスコンロ、IHコンロ、オーブンは絶対に使用しないでください。破裂や破損、故障、火傷の原因になります。

- 上蓋のパッキンはご使用毎に、破損無くしっかり取り付けられているか確認してください。破損している場合は、使用をおやめください。
- 飲み物を入れたら漏れないよう、しっかりと蓋を閉めてください。閉め方がゆるいと中身が溢れ、火傷をする恐れがあります。
- 飲み物は上蓋の底に付かないよう、少し少な目に入れてください。上蓋の底に付くくらいに飲料を入れると、蓋を閉めたさいに、溢れて火傷をする恐れがあり危険です。
- 乳飲料、果汁飲料を入れた場合は、早めに飲みきってください。放置しますと腐敗して内部で膨張し、蓋が開かなくなったり、破裂の原因になります。
- 炭酸飲料やドライアイスは入れないでください。内圧が上がり危険です。



注意

軽傷を負う事や、物的損害が発生する
可能性がある内容を示しています。

- ご使用の前によく洗ってください。また、使用毎に本品をご確認いただき、異常が見られた時は直ちに使用をおやめください。
- 飲み物などを入れた状態で長時間放置しないでください。飲み物の腐敗や変質の原因になります。
- スープやスポーツ飲料など塩分を含んだ飲み物を入れた場合は、使用后すぐにお手入れをしてください。本体内部にサビや穴が開くなど、故障の原因になります。
- 大きな氷は無理に押し込まず、入るサイズに小さくしてから入れてください。破損の原因になります。
- 本品を落としたりぶついたり叩いたりなどの強い衝撃を与えないでください。破損や保温・保冷効果を失う原因になります。
- 本品の性能を損なう恐れがありますので、改造は絶対にしないでください。

- 水中に放置しないでください。サビや破損の原因になります。
- 上蓋のパッキンは付け外しが可能です。ご使用毎に外して洗浄・乾燥させ、常に清潔を保ってください。
- 食器洗浄機や乾燥機は使用しないでください。変形や破損、塗装剥がれの原因になります。
- お手入れは、食器用中性洗剤を柔らかいスポンジなどに含ませて洗ってください。すすぎ洗後は十分に乾燥させて保管してください。
- シンナーやベンジン、磨き粉、漂白剤、金属たわしは使用しないでください。サビや傷、変色、塗装剥がれの原因になります。

■ 保証と修理について

製品に不備な点がございましたら、ご購入いただいた店舗、もしくは弊社までお問い合わせください。製造上の欠陥が理由の場合は、無償で交換・修理をさせていただきます。ご使用や経年による破損などに関しては、適正な価格で修理をさせていただきます。製品やパーツの廃番により資材の入手が困難な場合や、製品の状態によっては修理ができない場合もございますので、ご了承ください。

※ 修理品をお預けの際は、製品の水気や汚れを取ってからお預けください。水気や汚れがあるものは、修理作業の妨げになります。弊社の方で、修理前に一度それらを取り除く作業を行った場合は、コストと時間に影響がでて、結果的にお客様へのご負担が増える場合がございます。ご理解の程よろしくお願い致します。

株式会社ゼインアーツ

〒390-0851 長野県松本市島内 7190-2

info@zanearts.com