


To convert your Garden Igloo to a summer canopy, first remove the parts listed on the left and replace the parts listed on the right (as it is shown in the above figure).



2x



2x



2x

2x

2x

4x

2x

2x



3x





2x



2x



2x






Never place the "winter garden cover" on the frame when it is converted to the canopy form!

1. Remove your "transparent cover" (winter garden cover) carefully, clean it and store it folded for the next year.
2. Convert your Garden Igloo frame to the canopy version.
3. Place the "canopy cover" on the frame.
4. Remove the struts that match the entrance of the canopy cover (4 pieces of "C" and 4 pieces of "B"), slide them inside the channels alongside the canopy cover entrance and reassemble them (as shown in the above figure).
5. Pull and tighten the cover flap and tie it to the struts, forming the base line with Velcro straps.
See the installation video on www.gardenigloo.com

Warning:

Both covers might be damaged when in contact with cigarettes and other flame sources.
Do not machine-wash, bleach, tumble dry, iron, dry-clean. Use a moist microfiber cloth for cleaning the cover.






Um Ihr Garden Igloo zu einem Sommerdach umzubauen, müssen zuerst die links aufgelisteten Teile entfernt und die rechts aufgelisteten Teile ersetzt werden (siehe Abbildung oben).



2x



2x



2x

2x

2x

4x

2x

2x



3x





2x



2x



2x



Legen Sie den Wintergartenüberzug niemals über das auf dem Gestell befestigten Sommerbezug!



1. Entfernen und reinigen Sie vorsichtig den durchsichtigen Überzug (Wintergartenüberzug) und bewahren Sie ihn gefaltet für das nächste Jahr auf.
2. Bauen Sie das Gestell zum Sommerdach um.
3. Bringen Sie den Sommerbezug auf dem Gestell an.
4. Entfernen Sie die Streben, die am Eingang des Sommerdaches liegen (4 Stück "C" und 4 Stück "B"), schieben Sie nun die äußeren Streben des (Sommer-)Gestells in die rohrförmigen Taschen des Sommerüberzuges. Bringen Sie dann die Streben wieder in richtige Position (wie auf der Abbildung oben zu erkennen ist).
5. Ziehen Sie die Enden des Überzuges straff und binden Sie es mit den Klettbandern an die Streben, die den Basiskreis bilden. Das Video zur Montage können Sie sich unter www.gardenigloo.com ansehen.

Warnhinweis:

Zigaretten und offenes Feuer können die Überzüge beschädigen.

Die Überzüge dürfen nicht in der Waschmaschine gewaschen, im Trockner getrocknet, chemisch gereinigt, gebleicht oder gebügelt werden. Reinigen Sie die Überzüge stattdessen mit einem feuchten Mikrofasertuch.






Pour convertir votre Garden Igloo en un auvent d'été, vous devez d'abord retirer les pièces répertoriées à gauche et les remplacer par les pièces répertoriées à droite comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.



2x



2x



3x




2x



2x



2x





Ne placez en aucun cas la "couverture du jardin d'hiver" sur la structure lorsqu'elle est transformée en version d'auvent!

1. Retirez soigneusement votre "couverture transparente" (couverture de jardin d'hiver), nettoyez-la et rangez-la pour l'année suivante.
2. Convertissez la structure de votre Garden Igloo en une version à auvent.
3. Placez la "couverture d'auvent" sur la structure.
4. Retirez les montants qui correspondent l'entrée de la couverture d'auvent (4 pièces en forme de "C" et 4 pièces en forme de "B") de leur emplacement, faites-les glisser dans les rigoles le long de l'entrée des couvertures d'auvent et remettez-les à leur place comme indiqué dans la figure ci-dessus.
5. Tirez sur la queue de la couverture, serrez-la et attachez-la aux pieux qui forment la ligne de base avec des sangles en Velcro.
Voir la vidéo d'installation sur www.gardenigloo.com

Avertissement:

Les deux couvertures peuvent être endommagées si elles entrent en contact avec des cigarettes et d'autres sources de flamme. Ne pas laver en machine, blanchir à l'eau de Javel, sécher en sèche-linge, repasser, nettoyer à sec. Utilisez un chiffon microfibre humide pour nettoyer la couverture.






Per trasformare il vostro Garden Igloo in tettoia estiva, in primo luogo rimuovere le parti elencate a sinistra e montare le parti elencate a destra come indicato nell'immagine.



2x



2x



3x




2x



2x



2x




Non collocare la "copertura del giardino invernale" sulla struttura quando è trasformata in tettoia!



1. Rimuovere con cura la "copertura trasparente" (copertura del giardino invernale), pulirla e conservarla piegata per l'anno prossimo.
2. Trasformare il vostro Garden Igloo in versione tettoia.
3. Collocare la "copertura a tettoia" sulla struttura.
4. Rimuovere i puntoni che corrispondono all'ingresso della copertura a tettoia (4 pezzi "C" e 4 pezzi "B"), dai loro alloggiamenti, farli scorrere all'interno dei canaletti lungo l'entrata della copertura a tettoia e collocarle nuovamente al loro posto come indicato nell'immagine.
5. Tirare e stringere la coda della copertura e legarla ai puntoni che formano la linea della base con le cinghie con velcro.

Avviso:

Entrambe le coperture potrebbero essere state danneggiate a contatto con sigarette e altre sorgenti di calore.

Non lavare in lavatrice, non candeggiare, non utilizzare l'asciugatrice, non stirare, non lavare a secco. Utilizzare un panno umido in microfibra per pulire la copertura.






Förändra din Garden Igloo till ett sommarlusthus genom att först byta ut de delar som anges till vänster med delarna som anges till höger enligt ovanstående figur.



2x



2x



2x 2x 2x 4x 2x 2x



3x





2x



2x



2x




Placera aldrig "vinteröverdraget" på ramen efter förändringen!



1. Ta bort det "genomskinliga överdraget" (vinteröverdraget), rengör det noggrant och förvara det hopvikt till nästa år.
2. Förändra ramen på din Garden Igloo till en ram för lusthuset.
3. Placera "solskyddsöverdraget" på ramen.
4. Avlägsna stagen som matchar ingången till solskyddsöverdraget (4 "C"-delar och 4 "B"-delar), skjut in de i kanalerna längs ingången för solskyddsöverdraget och sätt delarna tillbaka på plats enligt figuren ovan.
5. Dra och spänn överdragets ändar och fäst dem med kardborreband mot stagen som bildar baslinjen.
Se monteringsvideon på: www.gardenigloo.com

Varning:

Båda överdragen kan skadas vid kontakt med cigaretter eller andra glödkällor.

Tvätta inte överdragen i tvättmaskin och använd inte blekmedel. Torktumla, stryk eller kemtvätta inte överdragen. Rengör med en fuktig mikrofiberduk.






Om uw Garden Igloo te veranderen in een zomerversie, verwijdert u eerst de links opgesomde onderdelen en vervangt deze door de rechts opgesomde onderdelen, zoals op de afbeelding hierboven te zien is.



2x



2x



2x 2x 2x 4x 2x 2x



3x





2x



2x



2x




Plaats het "winterdek" nooit op het frame al dit in de zomervorm is gewijzigd!



1. Verwijder uw "transparante dek" (winterdek) voorzichtig, reinig het en sla het gevouwen op voor volgend jaar.
2. Verander het frame van uw Garden Igloo in het zomerframe.
3. Plaats het "zomerdek" op het frame.
4. Verwijder de steunen die aan de ingang van de zomerdek (4 elementen "C" en 4 elementen "B"), schuif ze in de kanalen langs de ingang van het dek en plaats ze weer zoals aangegeven op de bovenstaande afbeelding.
5. Trek de onderkant van het dek recht en strak en bevestig het aan de basis met het klittenband.
Zie de installatievideo op www.gardenigloo.com

Waarschuwing:

Beide dekken kunnen beschadigd worden wanneer ze in contact komen met sigaretten en andere vlambronnen.

Niet in de wasmachine wassen, niet bleken, niet drogen in een wasdroger, niet strijken of stomen. Gebruik een vochtige microvezeldoek om het dek te reinigen.






For at konvertere din Garden Igloo til sommertagdækning fjernes først de anførte dele til venstre, og delene, som er anført til højre, udskiftes, som det ses på ovenstående illustration.



2x



2x



3x





2x



2x



2x



Læg aldrig "vinterhavens tildækning" på rammen, når den er konverteret til tagdækningsform!

1. Fjern forsigtigt din "gennemsigtige tildækning" (til vinterhaven), rengør den og opbevar den sammenfoldet til næste år.
2. Konvertér din Garden Igloo-ramme til tagdækningsudgaven.
3. Placér "tagdækningen" på rammen.
4. Fjern stiverne, der svarer til indgangen til tagdækningen (4 stk. af "C" og 4 stk. af "B"), fra deres placering, skub dem inde i kanalerne langs med overdækningens indgang og sæt dem igen på plads som anvist i ovenstående illustration.
5. Træk i og stram tildækningens halestropper og bind dem til de stivere, som udgør bundlinjen, med velcro-stropper.



Se installationsvideoen på www.gardenigloo.com

Advarsel:

Begge typer tildækning kan blive skadet ved berøring med cigaretter og åben ild.

Må ikke udsættes for maskinvask, blegning, tørretumbler, strygning, kemisk rensning. Brug en fugtig mikrofiberklud til at rengøre tildækningen.






For å gjøre vinterhagetaket om til en sommerduk må du først fjerne delene som står oppført til venstre, og sette på de delene som er oppført til høyre, som vist i figuren ovenfor.



2x



2x



2x

2x

2x

4x

2x

2x



3x





2x



2x



2x



Plasser aldri "vinterhagedekselet" på rammen når den er gjort om til kalesjeform!

1. Fjern det transparente taket "vinterhagetaket" forsiktig, rengjør det, og oppbevar det i sammenbrettet form fram til neste år.
2. Gjør rammen om til kalesjeverjonen.
3. Sett duken på rammen.
4. Fjern stagene som samsvarer med inngangen av duken (4 stykker "C" og 4 stykker "B"), skyv dem inn i kanalene sammen med kalesjeinngangen, og sett dem tilbake på plass, som vist i figuren ovenfor.
5. Trekk og stram i takets ende, og bind den til stagene som utgjør grunnrammen ved hjelp av borrelås.

Se installasjonsvideoen på www.gardenigloo.com

Advarsel:

Begge dekkene kan bli skadet ved kontakt med sigaretter og andre flammekilder.

Må ikke vaskes i maskin, blekes, tørkes i tørketrommel, strykes eller renses. Bruk en fuktig mikrofiberklut til rengjøringen.

