

Gracias por escoger nuestro teléfono móvil! Por favor, lea este manual antes de usarlo. Visite nuestra página web para encontrar vídeos sobre cómo funciona su teléfono.

[www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)

### TT140 User Manual



No reservamos el derecho de actualizar el software y el producto y/o hacer cambios a este manual sin previo aviso. Los iconos que aparecen en este manual pueden ser un poco distintos a los de su teléfono, dependiendo del que se haya obtenido. Todos los derechos están reservados.



## 1. Instrucciones de seguridad

Este manual de usuario contiene información importante de seguridad. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente. Podría ser peligroso o ilegal no seguir las siguientes instrucciones.

### Pare atención a la seguridad vial

Obedezca a las leyes de tráfico y no utilice el teléfono mientras conduce. Utilizar el móvil mientras se conduce es peligroso e ilegal en algunas áreas. Las señales de Radio Frecuencia (RF), pueden afectar sistemas electrónicos de su vehículo que estén mal protegidos, como los sistemas de inyección de combustible, los circuitos de anti deslizamiento, los sistemas de frenos, los sistemas de control de velocidad, y los airbags. Para más información, compruebe con el fabricante cualquier equipamiento que se haya añadido en su vehículo. No deje objetos, como dispositivos inalámbricos encima del airbag o en el área de despliegue de éste.

### Interferencias con marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan dejar una separación mínima de 15.3 cm entre cualquier móvil inalámbrico y un marcapasos, a fin de evitar cualquier posible interferencia.

### Apague su móvil en cualquier centro médico o de salud

Apague su dispositivo en centros de salud, si en estas áreas hay instrucciones o normas que lo insten. Los hospitales y centros médicos utilicen equipamiento que puede ser sensible a RF externas.

### Apague en aviones

Utilizar su dispositivo mientras vuela en avión está prohibido. Apáguelo antes de

embarcaren uno. El uso de dispositivos inalámbricos en aviones puede ser peligroso para el funcionamiento de éste. Interrumpir la red inalámbrica del teléfono podría ser ilegal.

### Accesorios i Baterías

Utilice solo los accesorios y baterías adecuadas. Por favor, no use ningún producto que no haya sido fabricado para ser usado en este móvil. Por favor, compruebe que el móvil está apagado antes de sacar la batería. Por favor, tire las baterías usadas en los lugares adecuados.

### Es recomendable apagar el móvil cerca de áreas con peligro de explosión

Los sitios con peligro de explosión incluyen los sitios donde se suele avisar que se apague el motor del vehículo. La aparición de chispas en estos sitios podría causar explosiones, y con ello la posibilidad de sufrir heridas o fallecer. Apague el dispositivo en gasolineras o cualquier área con peligro de explosión y obedezca todos los señales e indicaciones. Tenga en cuenta también el uso restrictivo de los equipos de radio en gasolineras, plantas químicas o áreas donde se explotan cargas.

### Utilizar el móvil correctamente

Por favor, utilice este móvil en la posición a la que está destinado. No permita que menores utilicen este móvil sin supervisión, hay peligro de ingesta de pequeñas piezas como la tarjeta SIM.

### Su teléfono No es resistente al agua

Este teléfono no es resistente al agua. Por favor, no lo exponga en sitios mojados o húmedos (lluvia, nieve, mar, etc.).

## 2. Su teléfono



1. Tecla de navegación: Pulsar para navegar por los menús
2. Tecla Izquierda: Pulsar para acceder al Menú.
3. Tecla Llamar: Pulsar para hacer, contestar o ver una llamada.
4. Tecla derecha: Pulsar para acceder a la lista de contactos.
5. Tecla de encendido: Pulsar y mantener para apagar y encender el móvil, pulsar para finalizar llamadas y salir de los menús
6. M1 M2 y M3: Pulsar para marcar números guardados.
7. Teclas de números: Pulsar para introducir números, mantener para mayor velocidad.
8. Tecla estrella: Pulsar dos veces para introducir el símbolo + para llamadas internacionales.
9. Tecla de vibración: Pulsar y mantener para activar el modo de vibración.

	Nivel de Batería
	Estado de la señal
	Alarma
	Mensaje no leído
	Llamada perdida

	Sin sonido
	Bluetooth
	Insertar tarjeta SIM
	Contactos
	Menú



## 3. Para empezar

### Retire la tapa trasera

Abra la tapa de la batería con cuidado utilizando el pequeño agujero que encontrará en la esquina izquierda al fondo de la tapa. Instale la tarjeta SIM y la batería. Para tener disponibilidad e información sobre cómo usar y obtener los servicios de la tarjeta SIM, contacte con su vendedor de SIM. Éste es su compañía telefónica, un operador de red u otro vendedor. Nota: La tarjeta SIM y sus conectores se pueden dañar fácilmente mediante rasguños, así que tenga cuidado al manejar, insertar, o sacar la tarjeta.

### Nota: Mantenga cualquier tarjeta SIM fuera del alcance de niños pequeños.

1. Compruebe que el teléfono este apagado y el cargador desconectado antes de sacar la tapa.
2. Después de sacar la tapa, instale la tarjeta SIM colocándola debajo su cubierta de metal. Compruebe que la esquina cortada está a la derecha de la base. (Para sacar la tarjeta, púlsela con cuidado y deslízala hacia fuera de su cubierta). Por favor, tenga en cuenta que sólo puede usar una tarjeta SIM estándar, no una Micro o una Nano Sim. Si se quiere, también se pueden instalar una tarjeta de memoria microSD en la ranura de debajo la ranura SIM.
3. Instale la batería en su ranura, asegurándose que las tres franjas metálicas de la batería se alineen con los tres ganchos metálicos de la ranura.
4. Coloque la tapa de la batería. Asegúrese que la tapa está completamente cerrada, comprobando si se oye el sonido de junta (CLIC).
5. Enchufe el teléfono para cargarlo al máximo.



### Encender el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga apretado el botón rojo hasta que se enciendan las luces. Si enciende el móvil antes de insertar la tarjeta SIM, se le pedirá que inserte una. El teléfono detectará si la tarjeta SIM es válida automáticamente después de insertarla. Cuando encienda el dispositivo por primera vez, se le pedirá que inserte la fecha. Insértela y pulse la flecha de la izquierda, a continuación, también se le pedirá la data y también tendrá que pulsar la flecha de la izquierda para confirmar. Las siguientes cosas aparecerán en la pantalla al encender el móvil:

- Introduzca contraseña - si ya se ha establecido.
- Introduzca PIN - Si la contraseña de la tarjeta SIM ha sido establecida.
- Buscando - Se está buscando conexión a red.

### Apagar el teléfono

Para apagar el teléfono, mantenga apretado el botón rojo hasta que la pantalla se apague.

### Cargar la batería

La batería puede cargarse con el móvil apagado o encendido. Por favor, compruebe que se ha insertado la batería antes de cargar. El tiempo de carga son tres horas.

### Para conectar el cargador:

1. Inserte el cable en su puerto en la base del teléfono
2. Enchufa la otra parte del cable en un ordenador, el cargador USB o cualquier otro que funcione a 240V.

### Para desconectar el cargador:

1. Desenchufe el cargador de la corriente
2. Saque el cable del móvil.

### Indicación del nivel de batería



VACÍO LLENO

### Aviso de batería baja

Sonará una alerta y aparecerá un mensaje de advertencia cuando el teléfono tenga la batería baja.

**TENGA EN CUENTA: El Ttsims TT140 no viene con cargador. Puede usar cualquier cargador USB o conectar el cable a su ordenador para cargar el móvil. Si no tiene ninguno de los anteriores puede obtener un cargador en [www.ttfone.com](http://www.ttfone.com)**

## 4. Hacer y recibir llamadas

### Para hacer llamadas

- Inserte un número y pulse la tecla Llamar.
- Para borrar un dígito pulse la tecla de la derecha.
- Para borrar la pantalla pulse una vez la tecla roja.

### Para responder llamadas

Cuando su móvil suene o vibre tan sólo debe abrir la tapa.

### Acceder al Menú durante una llamada

Para acceder al menú pulse la tecla izquierda del Menú. Desplácese por el 6 hasta el sitio deseado y vuelva a pulsar la misma tecla para acceder en éste.

### Para finalizar una llamada

Para finalizar una llamada pulse la tecla roja.

### Para remarcar un número

1. Pulse la tecla de llamada para acceder a la lista de últimas llamadas.
2. Seleccione el número que quiere marcar i pulse la tecla de Llamar.

### Llamadas Internacionales

1. Pulse la tecla Estrella dos veces para que "+#" aparezca en la pantalla
2. Introduzca el código del país, el código del área y el número de teléfono
3. Pulse la tecla Llamar para llamar.

### Variar el volumen durante una llamada

Para cambiar el volumen durante una llamada pulse la tecla de navegación arriba o abajo.

## 5. Mensajes de texto (SMS)

### Escribir y enviar mensajes

1. Pulse la tecla Izquierda para acceder al menú.
2. Pulse la tecla de navegación hasta encontrar "Mensajes". Pulse la tecla Izquierda
3. Pulse la tecla de navegación hasta encontrar "Escribir Mensaje". Pulse la tecla Izquierda, escriba su mensaje, pulse dos veces la tecla Izquierda para introducir su destinatario. Puede introducir un numero o elegirlo de los contactos.

También puede acceder a un mensaje guardado en su buzón y contestarlo pulsando "Buzón" y no "Nuevo Mensaje".

### Recibir/Contestar un mensaje

Cuando recibas un mensaje le aparecerá un icono y "Mensaje no leído".

1. Seleccione leer
2. Pulse la tecla Izquierda para ver la lista de opciones, como "Borrar"/"Contestar" etc..

Acciones	Descripción
Ver	Para ver el mensaje
Contestar	Para contestar el mensaje
Llamar	Llamar el remitente
Reenviar	Para reenviar el mensaje a otro destinatario
Borrar	Para borrar un mensaje
Borrar todo	Para borrar todos los mensajes
Guardar número	Para guardar el número del remitente

### Introducir números y letras

**Letras**  
Las letras se encuentran en los números del "2" al "9". Puede introducir números, minúsculas, mayúsculas y signos de puntuación. Cada número contiene tres o cuatro letras. Pulse una vez el número para introducir la primera letra, dos para la segunda, etc.

**Signos de puntuación**  
La puntuación disponible incluye: \ / ~ < > £ \$ ¥ % 0 @ ø ¢ { } ? i más.

### Introducir puntuación:

1. Pulse la tecla \* para ver la lista de signos de puntuación.
2. Utilice las teclas de arriba y abajo para desplazarse por la lista.
3. Pulse la tecla Izquierda para seleccionar el signo.

### Números

Para introducir un número:

1. Pulse la tecla # para cambiar a modo numérico y utilice las teclas del 1 al 0 para introducir números.
2. Pulse # de nuevo para cambiar al modo letras.

Para introducir un espacio, pulse la tecla 0 cuando esté en el modo letras.

## 6. Contactos

### Guardar, buscar y borrar números de Contactos

Se pueden guardar números de teléfono en el móvil o la tarjeta SIM. Un símbolo de teléfono indicará que el contacto está guardado en el móvil. Y un símbolo de SIM indicará que está en la SIM. Puede guardar hasta 200 entradas en la memoria.

