

TINY PUMP 2X

取扱説明書兼保証書



FLEXTAIL™

— TY2X 01NR220929 —

目次



- ◆ 本体各部名称 (2ページ)
- ◆ 各ノズルについて..... (3ページ)
- ◆ 主な仕様 (4ページ)
- ◆ ポンプ操作ガイド..... (5ページ)
- ◆ ライト操作ガイド (6ページ)
- ◆ マグネット機能について..... (7ページ)
- ◆ 充電について (8ページ)
- ◆ 「故障かな?」と思ったら (9ページ)
- ◆ 使用上の注意・保証について.. (10-11ページ)
- ◆ 保証書 (12ページ)

本体各部名称



電源ボタン
(ポンプ・ライトの使い方は「操作ガイド」を参照してください)


各ノズルについて




浮き輪・おもちゃ用



衣類圧縮袋用
(お手持ちの袋に合わない時は
他のノズルをお試しください)



エアベッド用



エアベッド用

主な仕様

重さ	96±5g
サイズ	43mm*43mm*53mm
空気圧(空気入れ時)	4kPa
空気入れ速度	180L/min
空気圧(空気抜き時)	3.5kPa
圧縮比率	70%
定格消費電力	17W
色温度	4500K 白色光
ライトの明るさ	40/160/400ルーメン
ライト使用可能時間	10/2.5/1時間
バッテリー容量	1300mAh
商品内容	TINY PUMP 2X / Type-cケーブル / 説明書 / 収納袋 / ノズル
認証	CE/FCC/RoHS

操作ガイド


エアポンプモード



電源ボタンを2回押すとON
1回押すとOFFになります

空気入れ:

①



適切なノズルを選んで
送風口に取り付けます


②



ノズルと膨らませたい物を
ぴったり合わせます

空気抜き:

①



適切なノズルを選んで
空気吸引口に取り付けます

②




ノズルと圧縮したい物を
ぴったり合わせます


ライトモード




電源ボタンを3秒長押し
するとライトが点灯します




40ルーメン



1回押すと160ルーメン




もう1回押すと400ルーメン
さらに1回押すと消灯します



マグネット機能



磁石にくっつく金属



鉄などの金属面にくっつけられます

バッテリー残量の確認方法

充電ポートカバーを開くと、ポートの下にバッテリー残量を示すインジケータがあります



インジケータが赤く光っていたら、バッテリー残量は5%以下です

INPUT:5.0V \approx 0.8A

充電中のインジケータの色:
フル充電で赤色から緑色に変わります



$<43^{\circ}\text{C}$ (110°F)

$>-17^{\circ}\text{C}$ (0°F)

【日本語】

製品使用ガイド TINY PUMP 2X

製品説明

(添付の図を参考してください)



使用説明

(添付の図を参考してください)



製品の保管と持ち運び

(添付の図を参考してください)



製品ケアとメンテナンス

(添付の図を参考してください)

「故障かな?」と思ったら

- 電源ボタンを押しても作動しない場合、充電切れの可能性がります。ポートカバーを開け、付属のケーブルで本製品とお手持ちのUSB充電器を接続し、充電してください。
- 充電中にポート下のインジケーターが赤く光るのは正常です。赤色はバッテリー残量が0-99%、緑色は100%を意味します。緑色になる＝フル充電が完了するまで2時間半かかります。
- エアポンプの表面に水か他の液体が付着していないかチェックしてください。
- ポンプがうまく作動しない場合、ファンに異物が挟まっていないか確認してください。
- 電源ボタンを繰り返し押すと、正常に作動する場合があります。
- 以上をすべてお試しいただき、それでも問題が解決しない場合は、恐れ入りますが、正規販売店か当社のカスタマーサポート (nisiki@flectailgear.com) までお問い合わせください。

予備部品

ノズルと充電ケーブル、収納袋以外の付属品はありません。

▲ 使用上の注意

- ポンプを10分以上連続で使用しないでください。ポンプをある程度使用した直後は5分程度電源をOFFにしてください。
- 本製品を水につけないでください。本製品は水しぶきのかかる場所でも使えますが、完全防水ではありません。
- 空気吸引口および送風口をきれいに保ってください。
- ポンプの作動中に空気吸引口および送風口を覗き込まないでください。
- 12歳以下のお子様が本製品を使用する場合、必ず大人の方が付き添ってください。
- 使用前にポンプが正常に作動することを確認し、万が一異常が認められた場合は直ちに使用を中止し、正規販売店か当社のカスタマーサポート (nisiki@flectailgear.com) までご連絡ください。
- ライトからの光に目を近づけないでください。目を傷める恐れがあります。
- バッテリーの劣化を防ぐため、本製品を長期間使用する機会がない場合も、半年に一度はフル充電満してください。
- 以上の事項を必ずお守りください。本製品の使用によって生じた直接的・間接的・付随的・またはその他のいかなる形の損害についても当社は一切責任を負いません。本製品のユーザーは自らの行為とそれから生じるすべての結果に責任を負います。

製品保証

- 当社は正規ルートでご購入していただいたお客様に限り、ご購入日から1年間、材料および仕上がりに欠陥がないことを保証いたします。本製品の保証期間は1年です。
- 本製品に欠陥がみられた場合、ご購入された販売店、もしくは当社のカスタマーサポート (nisiki@flectailgear.com) までご連絡ください。当社の判断により、保証書の内容に従って修理または交換をさせていただきます。当社は保証期間中、保証書に記載された条件に基づき、上記の責任を負うものとし、保証期間終了後は、保証サービスの提供を終了させていただきます。すべての保証請求について、当社は購入証明書を要求する権利を有します。

保証からの除外

通常の使用による磨耗、無許可の改造や変更、誤用、不適切な保守や手入れ、事故による誤用、不注意による使用、故意の損傷、設計目的以外の使用は保証の対象外となります。この保証は、特定の法的権利を提供するものであり、購入場所によっては、お客様が他の権利を有する場合があります。その他のすべての明示または黙示の保証（商品性または特定目的への適合性に関する黙示の保証を含むがこれに限らない）は除外されます。

保証書

◆ 製品情報

モデル _____

購入日 _____

色 _____

購入地域 _____

◆ 顧客情報

名前 _____

電話番号 _____

メールアドレス _____

住所 _____

備考