



INSTRUCTION MANUAL

Model No: T463-LED-DOG

- 1 Lampshade
- 2 Light Source
- 3 Body
- 4 DC Socket
- 5 Touch Sensor Control Panel
- 6 AC/DC Power Supply



LAMP ROTATING FUNCTION



The lampshade is able to rotate at angles shown above.

OPERATING INSTRUCTION

1. The lamp is designed to operate on 220V-240V—50/60Hz current only.
2. Connect the power supply connector to the DC socket and power supply plug to the wall socket outlet. Switch on the wall socket outlet switch.
3. Touch Sensor Control Panel:
 - (1) Control operation of the lamp just by a touch.
 - (2) Turn On/Off or select one of the three levels of brightness (Bright, Mid-Bright & Dim) just by touching

SPECIFICATION

Technical Product Specification			
MODEL	OUTPUT VOLTAGE	OUTPUT AMPERE	POWER
T463-LED-DOG	DC24V	500mA	8W

LED LAMP THE PREFERRED CHOICE

Eye Care - No UV rays. Reduces eye fatigue, which sometimes may lead to tearing from eyes and headaches.
Flicker-Free - The LED lamp is made to be flicker-free, thus reducing eye disturbance while reading.
Glare Reduction - Reduces direct and reflective glare on reading materials. Provides optimal lighting, thus makes reading, working and playing more enjoyable and comfortable.
Longer Lifespan - With LED technology, LED bulb is made to last longer than normal light bulb or fluorescent light tube.

CAUTION




TROUBLE SHOOTING

1. If the lamp does not turn on :
 - a. Make sure the power supply plug is securely plugged into the wall outlet or the power supply.
 - b. Make sure the power supply connector & DC socket are connected.
 2. If the lamp does not turn on after you perform the above steps, send it to the authorized service centre for examination and repair.
- ⚠ Do not attempt to take apart or modify the lamp in any way. Doing so could cause the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty.**


MANUEL D'INSTRUCTIONS

Modèle: T463-LED-DOG

- 1 Abat-jour
- 2 Source de lumière
- 3 Corps
- 4 Port DC
- 5 Interrupteur au toucher
- 6 Câble d'alimentation AC/DC



INFORMATION SUR LA ROTATION



L'abat-jour peut seulement faire des angles de rotation montrés ci-dessus.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

1. Cette lampe a été conçue pour opérer sur du courant de 220V à 240V - 50/60Hz seulement.
2. Connectez le câble d'alimentation au port DC, ensuite à la prise de courant sur le mur.
3. Panneau de contrôle pour le capteur tactile:
 - (1) L'interrupteur est activé au toucher.
 - (2) Allumer ou éteindre la lampe. Sélectionnez un des trois niveaux de luminosité (élevé, moyen ou faible) en touchant l'interrupteur

SPÉCIFICATION

Fiche technique du produit			
Modèle	Voltage (sortie)	Ampères (sortie)	Puissance
T463-LED-DOG	DC24V	500mA	8W

Lampe au DEL: La meilleure option

Soins des yeux - Aucun rayon de UV. Réduit la fatigue oculaire, qui peut parfois entraîner des larmes ou des maux de tête.
Aucun clignotement - La lampe au DEL est conçue pour ne pas clignoter, réduisant les perturbations des yeux lors de la lecture.
Réduction d'éblouissement - Réduit l'éblouissement direct et les réflexions sur certains matériaux de lecture. Fournit un éclairage optimal, rendant la lecture, le travail et autres activités plus agréables et confortables.
Une durée de vie plus longue - Avec la technologie DEL, les ampoules au DEL sont faites pour durer plus longtemps que les ampoules régulières et les tubes fluorescents.

ATTENTION



DÉPANNAGE

1. Si la lampe ne s'allume pas:
 - A. Vérifier si le cordon d'alimentation est connecté à la prise de courant
 - B. Vérifier si le cordon d'alimentation est connecté au port DC
 2. Si la lampe ne s'allume toujours pas après les étapes mentionnées ci-haut, retournez le produit au magasin.
- ⚠ Ne pas essayer de démonter ou de modifier la lampe d'aucune façon. Ceci pourrait entraîner de sérieuses blessures, la mort par choc électrique ou par feu et mettre fin à votre garantie.**