

SwanScout

— Scout for elegance —



SwanScout Fast Charging Station

— User Manual —

Follow us to get the latest news and activities:



@SwanScout.fans



@ScoutSwan_fans



@SwanScout.fans



@SwanScout

For more product information, please visit:

www.swanscout.com

For customer support, please contact:

support@swanscout.com

English 01

Deutsch 07

Français 11


Italiano 15

Español 19

日本語 23

Product overview

Before using this product, please read this user manual thoroughly and take good care of it.



1 Wireless charging area for watch

2 Phone charging port

3 Brightness touch adjustment

4 Clock display screen

5 Phone charging indicator

6 Watch charging indicator

7 Earbuds charging case charging indicator

8 Earbuds charging case charging port

9 Time setting "-" button

10 Time setting "+" button

11 Time setting button

Product compatibility

Please refer to the website's images or text descriptions for information on specific compatible types of phones, earbuds charging cases, and watches.

Product instructions

1. Use the provided adapter and cable. Third party adapter and cable may disrupt the device.
 2. Connect one end of the charging cable to the USB-C port of the product and the other end to the charging adapter.
 3. For optimal charging, connect the device to the power source before inserting the phone. Note that inserting the phone before connecting the device to power may disable fast charging.
 4. The charging order is as follows: Step 1. Insert the phone. Step 2. Charge the watch or earbuds.
- Note: If charging only the watch and earbuds, the charging order is not important.

How to charge phone:

Plug the phone into the charging port to charge.

How to charge earbuds charging case:

Plug the earbuds charging case into the charging port to charge.

How to charge watch by watch wireless charger:

Place your watch in the watch wireless charging area to charge your watch. Please check your watch for the charging status.

Time setting:

- Press "Time setting button" to select 12/24 hour system.
- To set the hour: Press and hold the "Time Setting" button for 3 seconds to enter setting mode, then adjust the hour using the "+/-" button.
- To set the minutes: Press and hold the "Time Setting" button for 3 seconds, then briefly press the "Time Setting" button again to enter setting mode, and adjust the minutes using the "+/-" button.

Note:

1. After setting, wait for 5 seconds to exit setting mode.
2. The clock display will run fast or slow due to high or low ambient temperature, please adjust the clock in time.

Display screen adjustment:

Click the brightness touch adjustment icon to adjust the screen brightness. The screen brightness can be adjusted in four levels that cycle through sequentially.

Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Display brightness	Low	Medium	High	Off

Attention

1. This clock is powered by a lithium battery. If it is not powered for a long time, the battery may be depleted and enter sleep mode. It is recommended to power it every 15 days and charge the battery for at least 30 minutes each time to ensure normal use of the clock and extend the battery's lifespan.
2. When the battery is completely depleted, the clock will restore factory settings and you will need to reset the time.
3. This product has intelligent energy-saving function. It will automatically turn off the time display within 10 minutes when not connected to the power supply.

Indicator light guide

Charging status	Plugged in	Standby	Charging	Fully Charged	Abnormal objects detected
Indicator Light	On for 3 Sec	OFF	Green light	Green light	Red light flashes

Specification

Input: 9V/3A 12V/2.25A

Charging phone output: 20W (Max)

Charging watch output: 2.5W (Max)

Charging earbuds output: 3W (Max)

Warning

1. Do not disassemble or change the internal structure of this product by yourself to avoid danger.
2. Please use this product in the temperature range of 0°C -40°C (32 °F-104 °F). Do not use this product in high temperature and humid place to avoid equipment failure.
3. Do not place metallic foreign objects in the wireless charging area.
4. Do not throw this product into the fire, otherwise may cause the equipment to catch fire or explode.
5. This product contains sensitive electronic components, including a battery, and can be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed.
6. Do not expose this product to high temperature or around heat generating devices such as heaters, microwave ovens, ovens, etc.
7. Do not allow children or pets to swallow this product to avoid injury or other hazards.
8. Radio waves generated by this product may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and this product. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using this product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.
9. Please comply with local regulations for the disposal of this product and its accessories, and support recycling operations.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement

This device complies with RSS-216 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

RSS-Gen Issue 5 March 2019

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.


Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated With minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Produktübersicht

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und pflegen Sie es gut.



- 1 Drahtloser Ladebereich für die Uhr
- 2 Handy-Ladeanschluss
- 3 Helligkeitseinstellung per Berührung
- 4 Uhr-Anzeigebildschirm
- 5 Handy-Ladeanzeige
- 6 Uhr-Ladeanzeige

- 7 Ohrhörer-Ladebox-Ladeanzeige
- 8 Ohrhörer-Ladebox-Ladeanschluss
- 9 Zeiteinstellung "-" Taste
- 10 Zeiteinstellung "+" Taste
- 11 Zeiteinstellung Taste

Produktkompatibilität

Bitte beachten Sie die Bilder oder Textbeschreibungen auf der Website für Informationen über spezifisch kompatible Arten von Handys, Ohrhörer-Ladeboxen und Uhren.

Produktanleitung

1. Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter und das Kabel. Drittanbieter-Adapter und -Kabel können das Gerät stören.
2. Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an den USB-C-Anschluss des Produkts und das andere Ende an den Ladeadapter an.
3. Für optimales Laden schließen Sie das Gerät an die Stromquelle an, bevor Sie das Handy einstecken. Beachten Sie, dass das Einstecken des Handys vor dem Anschließen des Geräts an die Stromversorgung das Schnellladen deaktivieren kann.
4. Die Reihenfolge des Ladens lautet wie folgt: Schritt 1: Stecken Sie das Handy ein.
Schritt 2: Laden Sie die Uhr oder die Ohrhörer auf.

Hinweis: Wenn Sie nur die Uhr und die Ohrhörer aufladen, ist die Reihenfolge des Ladens nicht wichtig.

Wie man das Handy auflädt:

Schließen Sie das Handy zum Aufladen an den Ladeanschluss an.

Wie man die Ohrhörer-Ladebox auflädt:

Schließen Sie die Ohrhörer-Ladebox zum Aufladen an den Ladeanschluss der Ohrhörer-Ladebox an.

Wie man die Uhr auflädt:

Legen Sie Ihre Uhr in den drahtlosen Ladebereich, um sie aufzuladen. Bitte überprüfen Sie den Ladestand Ihrer Uhr.

Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die Taste "Zeiteinstellung", um das 12/24-Stunden-System auszuwählen.
- Um die Stunde einzustellen: Drücken und halten Sie die Taste "Zeiteinstellung" für 3 Sekunden, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie dann die Stunde mit der "+/-" Taste ein.
- Um die Minuten einzustellen: Drücken und halten Sie die Taste "Zeiteinstellung" für 3 Sekunden, und drücken Sie dann kurz erneut die Taste "Zeiteinstellung", um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie die Minuten mit der "+/-" Taste ein.

Hinweis:

1. Nach dem Einstellen warten Sie bitte 5 Sekunden, um die Einstellung abzuschließen.
2. Die Uhranzeige kann aufgrund hoher oder niedriger Umgebungstemperaturen zu schnellem oder langsamen Laufen führen. Bitte passen Sie die Uhr rechtzeitig an.

Anpassung des Display-Bildschirms:

Um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern, einfach auf das Helligkeitssymbol klicken. Du kannst zwischen vier verschiedenen Helligkeitsstufen wählen.

Stufe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Bildschirm helligkeit	Niedrig	Mittel	Hoch	Aus

Achtung

1. Diese Uhr wird von einer Lithiumbatterie betrieben. Wenn sie längere Zeit nicht mit Strom versorgt wird, kann die Batterie leer und in den Ruhemodus versetzt werden. Es wird empfohlen, sie alle 15 Tage mit Strom zu versorgen und die Batterie jedes Mal mindestens 30 Minuten lang aufzuladen, um den normalen Gebrauch der Uhr sicherzustellen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
2. Wenn die Batterie komplett entladen ist, stellt sich die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück und Sie müssen die Zeit neu einstellen.
3. Dieses Produkt verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion. Es schaltet die Zeitanzeige automatisch innerhalb von 10 Minuten aus, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Anzeigeleuchte Bedeutung

Ladegerät -Status	Kabel verbunden	Stand-by	Aufladen	Voll geladen	Fehler erkannt
Anzeigeleuchte	Blinkt 3 Sekunden lang	Aus	Grünes Licht	Grünes Licht	Rotes Licht blinkt

Spezifikationen

Eingang: 9V/3A 12V/2,25A

Ladeleistung für Handy: 20W (Max)

Ladeleistung für Uhr: 2,5W (Max)


Ladeleistung für Ohrhörer: 3W (Max)

Warnung

1. Die innere Struktur dieses Produkts darf nicht selbst zerlegt oder verändert werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einem Temperaturbereich von 0°C -40°C(32°F - 104°F). Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung, um Geräteausfälle zu vermeiden.
3. Legen Sie keine metallischen Fremdkörper in den kabellosen Ladebereich.
4. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da sonst die Gefahr besteht, dass das Gerät Feuer fängt oder explodiert.
5. Dieses Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten, einschließlich einer Batterie, und kann beschädigt werden, die Funktionalität beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen, wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerdrückt wird.
6. Setzen Sie dieses Produkt nicht hohen Temperaturen oder in der Nähe von Wärme erzeugenden Geräten wie Heizungen, Mikrowellenherden, Öfen usw. Aus.
7. Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, dieses Produkt zu verschlucken, um Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden.
8. Die von diesem Produkt erzeugten Funkwellen können Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und diesem Produkt ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, wenn Sie Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät benötigen. Gerät. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie vermuten, dass es Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes medizinisches Gerät beeinträchtigt.
9. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung dieses Produkts und seines Zubehörs und unterstützen Sie Recyclingmaßnahmen.

Présentation du produit

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et en prendre soin.



- 1 Zone de charge sans fil pour la montre intelligente
- 2 Port de charge du téléphone
- 3 Réglage tactile de la luminosité
- 4 Écran d'affichage de l'horloge
- 5 Indicateur de charge du téléphone
- 6 Indicateur de charge de la montre

- 7 Indicateur de charge de l'étui des écouteurs
- 8 Port de charge de l'étui des écouteurs
- 9 Bouton "-" de réglage de l'heure
- 10 Bouton "+" de réglage de l'heure
- 11 Bouton de réglage de l'heure

Compatibilité des produits

Veuillez vous référer aux images ou aux descriptions du site web pour obtenir des informations sur les types de téléphones, l'étui de charge des écouteurs et les montres intelligentes compatibles.

Instructions relatives au produit

1. Utilisez l'adaptateur et le câble fournis. Les adaptateurs et câbles tiers peuvent perturber l'appareil.
2. Connectez une extrémité du câble de charge au port USB-C du produit et l'autre extrémité à l'adaptateur de charge.
3. Pour une charge optimale, connectez l'appareil à la source d'alimentation avant d'insérer le téléphone. Notez que l'insertion du téléphone avant de connecter l'appareil à l'alimentation peut désactiver la charge rapide.
4. L'ordre de charge est le suivant : Étape 1. Insérez le téléphone. Étape 2. Chargez la montre ou les écouteurs.

Note : Si vous ne chargez que la montre et les écouteurs, l'ordre de charge n'est pas important.

Comment charger un téléphone :

Branchez le téléphone dans le port de charge pour le charger.

Comment charger l'étui des écouteurs :

Branchez l'étui de charge des écouteurs dans le port de charge pour les charger.

Comment charger la montre :

Placez votre montre dans la zone de chargement sans fil pour la charger. Veuillez vérifier l'état de charge de votre montre.

Réglage de l'heure :

- Appuyez sur le bouton "Réglage de l'heure" pour sélectionner le système 12/24 heures.
- Pour régler l'heure : Maintenez enfoncé le bouton "Réglage de l'heure" pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage, puis ajustez l'heure en utilisant le bouton "+/-".
- Pour régler les minutes : Maintenez enfoncé le bouton "Réglage de l'heure" pendant 3 secondes, puis appuyez brièvement à nouveau sur le bouton "Réglage de l'heure" pour entrer en mode de réglage, et ajustez les minutes en utilisant le bouton "+/-".

Note :

1. Après avoir effectué les réglages, attendez 5 secondes pour que les réglages soient complets.
2. L'affichage de l'horloge peut avancer ou retarder en fonction de la température ambiante élevée ou basse, veuillez ajuster l'horloge en conséquence.

Réglage de l'écran d'affichage :

Cliquez sur l'icône de réglage tactile de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran. La luminosité de l'écran peut être réglée sur quatre niveaux qui défilent de manière séquentielle.

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Luminosité de l'écran	Faible	Moyen	Élevé	Éteint

Attention

1. Cette horloge est alimentée par une batterie au lithium. Si elle n'est pas alimentée pendant une longue période, la batterie peut être épuisée et entrer en mode veille. Il est recommandé de l'alimenter tous les 15 jours et de charger la batterie pendant au moins 30 minutes à chaque fois pour garantir une utilisation normale de l'horloge et prolonger la durée de vie de la batterie.
2. Lorsque la batterie est complètement épuisée, l'horloge restaurera les paramètres d'usine et vous devrez réinitialiser l'heure.
3. Ce produit dispose d'une fonction intelligente d'économie d'énergie. Elle éteindra automatiquement l'affichage de l'heure dans les 10 minutes lorsqu'elle n'est pas connectée à l'alimentation.

Indicateurs lumineux

État du Chargeur	Branché	En attente	En charge	Charge complète	Détection de corps étranger
Témoin lumineux	Clignote pendant 3 secondes	Éteint	Lumière verte	Lumière verte	La lumière rouge clignote

Spécification

Entrée: 9V/3A 12V/2,25A

Puissance de charge du téléphone : 20W (Max)

Puissance de charge de la montre intelligente : 2,5W (Max)


Puissance de charge des écouteurs : 3W (Max)

Avertissement

1. Ne pas démonter ou modifier la structure interne de ce produit par vous-même pour éviter tout danger.
2. Veuillez utiliser ce produit dans une plage de température de 0°C -40°C (32°F -104°F). N'utilisez pas ce produit à haute température et dans un endroit humide pour éviter toute défaillance de l'équipement.
3. Ne placez pas d'objets étrangers métalliques dans la zone de charge sans fil.
4. Ne jetez pas ce produit dans le feu, sinon l'équipement pourrait prendre feu ou exploser.
5. Ce produit contient des composants électroniques sensibles, y compris une batterie, et peut-être endommagé, altérer sa fonctionnalité ou causer des blessures s'il tombe, est brûlé, perforé, écrasé.
6. Ne pas exposer ce produit à des températures élevées ou à proximité d'appareils générant de la chaleur tels que des radiateurs, des fours à microondes, des fours, etc.
7. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques avaler ce produit pour éviter toute blessure ou autre danger.
8. Les ondes radio générées par ce produit peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux. Maintenez une distance de séparation sûre entre votre dispositif médical et ce produit. Consultez votre médecin et le fabricant du dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical. Cessez d'utiliser ce produit si vous pensez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur, ou tout autre appareil médical.
9. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut de ce produit et de ses accessoires, et soutenir les opérations de recyclage.

Panoramica del prodotto

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di prenderne cura adeguatamente.



- | | |
|--|--|
| 1 Area di ricarica wireless per smartwatch | 7 Indicatore di ricarica del case di ricarica degli auricolari |
| 2 Porta di ricarica del smartphone | 8 Porta di ricarica del case di ricarica degli auricolari |
| 3 Regolazione del tocco di luminosità | 9 Pulsante "-" per l'impostazione dell'orario |
| 4 Schermo di visualizzazione dell'orologio | 10 Pulsante "+" per l'impostazione dell'orario |
| 5 Indicatore di ricarica del smartphone | 11 Pulsante di impostazione dell'orario |
| 6 Indicatore di ricarica del smartwatch | |

Compatibilità del prodotto

Si prega di fare riferimento alle immagini o alle descrizioni testuali del sito web per informazioni sui tipi specifici di smartphone, custodie di ricarica degli auricolari e smartwatch compatibili.

Istruzioni per l'uso del prodotto

- Utilizza l'adattatore e il cavo forniti. Gli adattatori e i cavi di terze parti possono interferire con il dispositivo.
 - Collega un'estremità del cavo di ricarica alla porta USB-C del prodotto e l'altra estremità all'adattatore di ricarica.
 - Per una ricarica ottimale, collega il dispositivo alla fonte di alimentazione prima di inserire il smartphone. Nota che l'inserimento del smartphone prima di collegare il dispositivo all'alimentazione potrebbe disattivare la ricarica veloce.
 - L'ordine di ricarica è il seguente: Passo 1. Inserisci il smartphone. Passo 2. Carica smartwatch o gli auricolari.
- Nota: Se stai caricando solo l'orologio e gli auricolari, l'ordine di ricarica non è importante.

Come caricare lo smartphone:

Collegare lo smartphone alla porta di ricarica per caricarlo.

Come caricare il case di ricarica degli auricolari:

Inserire il case di ricarica degli auricolari nella porta di ricarica per caricarli.

Come caricare lo smartwatch:

Posizionare lo smartwatch nell'area di ricarica wireless per caricarlo. Controllare lo stato di carica dell'orologio.

Impostazione dell'orario:

- Premere il pulsante "Impostazione dell'orario" per selezionare il sistema a 12/24 ore.
- Per impostare l'ora: Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazione dell'orario" per 3 secondi per entrare in modalità di impostazione, quindi regolare l'ora utilizzando il pulsante "+/-".
- Per impostare i minuti: Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazione dell'orario" per 3 secondi, quindi premere brevemente nuovamente il pulsante "Impostazione dell'orario" per entrare in modalità di impostazione, e regolare i minuti utilizzando il pulsante "+/-".

Nota:

- Dopo l'impostazione, attendere 5 secondi per completare l'impostazione.
- L'indicazione dell'orologio può essere accelerata o rallentata a causa della temperatura ambiente alta o bassa, si prega di regolare l'orologio tempestivamente.

Regolazione dello schermo:

Clicca sull'icona di regolazione del tocco di luminosità per regolare la luminosità dello schermo. La luminosità dello schermo può essere regolata in quattro livelli che si alternano in sequenza.

Livello	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Luminosità del schermo	Basso	Medio	Alto	Spento

Attenzione

1. Questo orologio digitale è alimentato da una batteria al litio. Se non viene alimentato per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe esaurirsi ed entrare in modalità di sospensione. Si consiglia di alimentarlo ogni 15 giorni e di caricare la batteria per almeno 30 minuti ogni volta per garantire un uso normale dell'orologio digitale e prolungare la durata della batteria.
2. Quando la batteria è completamente esaurita, l'orologio digitale ripristinerà le impostazioni di fabbrica e sarà necessario reimpostare l'orario.
3. Questo prodotto ha una funzione di risparmio energetico intelligente. Disattiverà automaticamente la visualizzazione dell'orario entro 10 minuti quando non è collegato all'alimentazione.

Guida per l'indicatore luminoso

Stato di carica	Collegato	Standby	In carica	Carica completa	Rilevato
Luce indicatrice	Lampeggia per 3 secondi	Spento	Luce verde	Luce verde	Luce rossa lampeggia

Specifiche

Ingresso: 9V/3A 12V/2,25A

Uscita smartphone di ricarica: 20W (Max)

Uscita smartwatch di ricarica: 2,5W (Max)


Uscita auricolari di ricarica: 3W (Max)

Avvertimento

1. Non smontare o modificare la struttura interna di questo prodotto da soli per evitare pericoli.
2. Si prega di utilizzare questo prodotto in un intervallo di temperatura di 0°C -40°C (32°F -104°F). Non utilizzare questo prodotto in luoghi ad alta temperatura e umidi per evitare guasti alle apparecchiature.
3. Non collocare oggetti metallici estranei nell'area di ricarica wireless.
4. Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti può causare l'apparecchiatura a prendere fuoco o esplodere.
5. Questo prodotto contiene componenti elettronici sensibili, compresa una batteria, e può essere danneggiato, compromettere la funzionalità, o causare lesioni se caduto, bruciato, forato, schiacciato.
6. Non esporre il prodotto ad alte temperature o intorno a dispositivi che generano calore come stufe, forni a microonde, forni, ecc.
7. Non permettere ai bambini o animali domestici di ingerire questo prodotto per evitare lesioni o altri rischi.
8. Le onde radio generate da questo prodotto possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza di separazione tra il dispositivo medico e questo prodotto. Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico. Smettete di usare questo prodotto se sospettate che stia interferendo con il vostro pacemaker, defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.
9. Si prega di rispettare le normative locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori, e sostenere le operazioni di riciclaggio.

Descripción del producto

Antes de utilizar este producto, por favor lea detenidamente este manual de usuario y cuide de él adecuadamente.



- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Área de carga inalámbrica para smartwatch | 7 | Indicador de carga del estuche de carga de los auriculares |
| 2 | Puerto de carga del teléfono | 8 | Puerto de carga del estuche de carga de auriculares |
| 3 | Ajuste táctil de brillo | 9 | Botón de configuración de hora "-" |
| 4 | Pantalla de visualización del reloj | 10 | Botón de configuración de hora "+" |
| 5 | Indicador de carga del teléfono | 11 | Botón de configuración de hora |
| 6 | Indicador de carga del reloj | | |

Compatibilidad del producto

Por favor, consulte las imágenes o descripciones de texto del sitio web para obtener información sobre los tipos específicos de teléfonos, estuches de carga de auriculares y smartwatches compatibles.

Instrucciones del producto

1. Utiliza el adaptador y el cable proporcionados. Los adaptadores y cables de terceros pueden interferir con el dispositivo.
2. Conecta un extremo del cable de carga al puerto USB-C del producto y el otro extremo al adaptador de carga.
3. Para una carga óptima, conecta el dispositivo a la fuente de alimentación antes de insertar el teléfono. Ten en cuenta que insertar el teléfono antes de conectar el dispositivo a la alimentación puede desactivar la carga rápida.
4. El orden de carga es el siguiente: Paso 1. Inserta el teléfono. Paso 2. Carga el smartwatch o los auriculares.

Nota: Si solo estás cargando el smartwatch y los auriculares, el orden de carga no es importante.

Cómo cargar el teléfono:

Conecta el teléfono al puerto de carga para cargarlo.

Cómo cargar la funda de carga de los auriculares:

Enchufa la funda de carga de los auriculares en el puerto de carga para cargarlos.

Cómo cargar el smartwatch:

Coloque su smartwatch en la zona de carga inalámbrica para cargarlo. Compruebe el estado de carga de su smartwatch.

Configuración de la hora:

- Presiona el botón "Configuración de la Hora" para seleccionar el sistema de hora 12/24.
- Para configurar la hora: Mantén presionado el botón "Configuración de la Hora" durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración, luego ajusta la hora usando el botón "+/-".
- Para configurar los minutos: Mantén presionado el botón "Configuración de la Hora" durante 3 segundos, luego presiona brevemente el botón "Configuración de la Hora" nuevamente para ingresar al modo de configuración, y ajusta los minutos usando el botón "+/-".

Nota:

1. Después de configurar, espera 5 segundos para completar la configuración.
2. La visualización del reloj puede correr rápido o lento debido a la temperatura ambiente alta o baja, por favor ajusta el reloj a tiempo.

Ajuste de la pantalla:

Haz clic en el icono de ajuste táctil de brillo para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla se puede ajustar en cuatro niveles que se alternan secuencialmente.

Nivel	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Brillo de pantalla	Bajo	Medio	Alto	Apagado

Atención

1. Este reloj digital funciona con una batería de litio. Si no se alimenta durante mucho tiempo, la batería puede agotarse y entrar en modo de suspensión. Se recomienda alimentarlo cada 15 días y cargar la batería durante al menos 30 minutos cada vez para asegurar el uso normal del reloj digital y prolongar la vida útil de la batería.
2. Cuando la batería esté completamente agotada, el reloj digital restaurará los ajustes de fábrica y deberá configurar la hora nuevamente.
3. Este producto tiene una función inteligente de ahorro de energía. Apagará automáticamente la visualización de la hora después de 10 minutos de no estar conectado a la fuente de alimentación.

Guía de luces indicadoras

Estado de carga	Conectado	En Espera	Cargando	Carga completa	Detectado
Luz indicadora	Parpadea durante 3 segundos	Apagado	Luz verde	Luz verde	Luz verde parpadeante

Especificaciones

Entrada: 9V/3A 12V/2.25A

Salida de carga del teléfono: 20W (Max)

Salida de carga del smartwatch: 2.5W (Max)


Salida de carga de los auriculares: 3W (Max)

Advertencia

1. No desmonte ni cambie la estructura interna de este producto por sí mismo para evitar peligros.
2. Por favor, utilice este producto en un rango de temperatura de 0°C -40°C (32°F -104°F). No utilice este producto en un lugar con alta temperatura y humedad para evitar fallos en el equipo.
3. No coloque objetos metálicos extraños en la zona de carga inalámbrica.
4. No arroje este producto al fuego, de lo contrario puede provocar que el equipo se incendie o explote.
5. Este producto contiene componentes electrónicos sensibles, incluyendo una batería, y puede dañarse, perjudicar la funcionalidad o causar lesiones si se cae, se quema, se perfora o se aplasta.
6. No ponga este producto a altas temperaturas o cerca de dispositivos que generen calor como calefactores, microondas, hornos, etc.
7. No permita que los niños o las mascotas se traguen este producto para evitar lesiones u otros peligros.
8. Las ondas de radio generadas por este producto pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura de separación entre su dispositivo médico y este producto. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico. Deje de usar este producto si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.
9. Por favor, cumpla con la normativa local para la eliminación de este producto y sus accesorios, y apoye las operaciones de reciclaje.

製品概要

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。



① 腕時計のワイヤレス充電エリア

② スマートフォン充電端子

③ 明るさ調整タッチボタン

④ タイムディスプレイ

⑤ スマートフォンの充電指示ライト

⑥ 腕時計の充電指示ライト

⑦ イヤホン充電ケースの充電指示ライト

⑧ イヤホン充電ケース充電端子

⑨ 時刻設定“-”ボタン

⑩ 時刻設定“+”ボタン

⑪ 時間設定ボタン

互換性

スマートフォン、イヤホン充電ケース、ウィッチ、具体的な対応機種については、サイトの画像や文字説明でご確認ください。

製品の使用方法について

1. 提供されたアダプターとケーブルを使用してください。第三者のアダプターやケーブルを使用すると、デバイスが正常に動作しないことがあります。
2. 充電ケーブルの一端を製品のUSB-Cポートに接続し、もう一端を充電アダプターに接続します。
3. 最適な充電を行うために、携帯電話を挿入する前にデバイスを電源に接続してください。デバイスを電源に接続せずに携帯電話を挿入すると、高速充電が無効になることがあります。
4. 充電の順序は次の通りです：ステップ1. 携帯電話を挿入します。ステップ2. 腕時計またはイヤブudsを充電します。

注意：腕時計とイヤブudsだけを充電する場合、充電の順序は重要ではありません。

スマートフォンの充電方法について：

スマートフォンを充電端子に差し込んで充電します。

イヤホン充電ケースの充電方法について：

イヤホン充電ケースを充電端子に差し込んで充電します。

ウィッチの充電方法について：

ウィッチはワイヤレス充電が採用されたため、ワイヤレス充電エリアに放置して充電する、その後、充電状況をご確認ください。

時刻設定：

- 「時間設定ボタン」を押して、12/24時間制を選択することが出来ます。
- 時を設定する場合：「時間設定ボタン」を3秒間長押しして設定モードに入り、「+/-」ボタンを通じて時を調整します。
- 分を設定する場合：「時間設定ボタン」を3秒間長押しして、再び「時間設定ボタン」を短く押しして設定モードに入り、「+/-」ボタンを通じて分を調整します。

ご注意：

1. 操作後、設定完了まで5秒お待ちください。
2. 周囲温度によって、時計が速くなったり遅くなったりする場合がありますので、時間の修正をご注意ください。

ディスプレイの調整:

画面の明るさ調節するには、明るさ調整ボタンをタッチしてください。画面の輝度は4つのレベルがあります。

レベル	1レベル	2レベル	3レベル	4レベル
ディスプレイの明るさ	低い	中等	高い	オフ

ご注意事項

- 時計は、リチウム電池で駆動しています。長期間電源を入れずに放置すると、電池が消耗してスリープモードになります。時計を長く使うために、15日ごとに電源を入れ、毎回30分以上充電することをお勧めします。
- 電池が完全に消耗した場合、時計は工場出荷時の設定に戻り、時刻をリセットする必要があります。
- 本製品はインテリジェントな省エネ機能を搭載しています。電源が接続されていない場合、10分後自動的に時刻表示をオフにします。

LEDランプの見方

充電状況	電源オン	待機	充電中	充電完了	異物検出
LEDランプ	3秒点滅	オフ	青	青	赤点滅

仕様

入力: 9V/3A 12V/2.25A

スマートフォンに出力できる電力: 20W (Max)

腕時計に出力できる電力: 2.5W (Max)

イヤホン充電ケースに入力できる電力: 3W (Max)



警告

- 危険を避けるため、本製品を分解、改造、加工しないでください。
- 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) の温度範囲で本製品をご使用ください。直射日光の当たる場所、水のかかる場所などの高温または湿度の高い場所でのご使用や保管をしない。
- ワイヤレス充電エリア内に金属製の異物を置かないでください。
- 本製品の引火の原因となるため、火の元には近づかないようにしてください。
- 本製品には割れやすい電子部品（電池を含む）がありますので、製品に強い衝撃を与えない、落としたり投げたりしないでください。
- 本製品を高温またはヒーター、電子レンジ、オーブンなどの熱を発生する機器にさらさないでください。
- 乳幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
- 高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しない。電子機器が誤動作する恐れがあります。（機器例: 植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器など。特に医用電子機器をお使いの場合は事前に必ず医師にご相談ください。）
- 本製品は、現地の規制に従って廃棄し、家庭ごみとして廃棄しないようお願いいたします。