

Follow us to get the latest news and activities:



@SwanScout.fans



@ScoutSwan_fans



@SwanScout.fans



@SwanScout

For more product information, please visit:

www.swanscout.com

For customer support, please contact:

support@swanscout.com



Multifunctional Wireless Charging Station

— User Manual —

English 01

Deutsch 07

Français 11


Italiano 15

Español 19

日本語 23

Product overview

Before using this product, please read this user manual thoroughly and take good care of it.



1 Wireless charging area for phone

2 Clock display screen

3 Brightness touch adjustment

4 Phone charging indicator

5 Watch charging indicator

6 Earbuds charging case charging indicator

7 Wireless charging area for watch

8 USB-C interface

9 Wireless charging area for earbuds charging case

10 Time setting "-" button

11 Time setting "+" button

12 Time setting button


13 Wireless charging switch button for phone

Product compatibility

Please refer to the website's images or text descriptions for information on specific compatible types of phones, earbuds charging cases, and watches.

Product instructions

1. Connect one end of the power cable to the USB-C port of the product and the other end to the charging adapter.
 2. Adjust wireless charging pads for phone and watch to appropriate positions as shown in the illustration on the right before use.
 3. Place your phone, watch and earbud charging case on the corresponding wireless charging area to charge.
 4. Single press the "Wireless charging switch button for phone" to turn off the wireless charging function for your phone, without interrupting the charging of other devices. To restart wireless charging for phone, press the button again.
- Note: It may not be feasible to charge all three devices (the phone, the earbud charging case, and the watch) simultaneously if you don't use a charger higher than 18W power.



Time setting:

- Press the "Time Setting" button to select the 12/24 hour system.
- To set the hour: Press and hold the "Time Setting" button for 3 seconds to enter setting mode, then adjust the hour using the "+/-" button.
- To set the minutes: Press and hold the "Time Setting" button for 3 seconds, then briefly press the "Time Setting" button again to enter setting mode, and adjust the minutes using the "+/-" button.

Note:

1. After setting, wait for 5 seconds to complete the setting.
2. The clock display will run fast or slow due to high or low ambient temperature, please adjust the clock in time.

Display screen adjustment:

Click the brightness touch adjustment icon to adjust the screen brightness. The screen brightness can be adjusted in four levels that cycle through sequentially.

Level	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4
Display brightness	Low	Medium	High	OFF

Attention

1. This clock is powered by a lithium battery. If it is not powered for a long time, the battery may be depleted and enter sleep mode. It is recommended to power it every 15 days and charge the battery for at least 30 minutes each time to ensure normal use of the clock and extend the battery's lifespan.
2. When the battery is completely depleted, the clock will restore factory settings and you will need to reset the time.
3. This product has intelligent energy-saving function. It will automatically turn off the time display within 10 minutes when not connected to the power supply.

Indicator light guide

Charging status	Plugged in	Standby	Charging	Fully charged	Abnormal objects detected
Indicator light	On for 3 Sec	OFF	Green light	Green light	Red light flashes

Charging distance and folding angle

1. Do not fold the wireless charging pad at an angle over 90 degrees to avoid damage.
2. To ensure that the charging station works properly, the phone case should not exceed 5 mm, the earbud case should not exceed 4 mm, and the watch should be closely attached to the charging area.
3. Check and adjust the device's position in the appropriate charging area if it cannot charge properly.

Specification

Input: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Charging phone output: 12W (Max)

Charging watch output: 2.5W (Max)

Charging earbuds output: 3.5W (Max)

Warning

1. Do not disassemble or change the internal structure of this product by yourself to avoid danger.
2. Please use this product in the temperature range of 0°C -40°C (32 °F-104 °F). Do not use this product in high temperature and humid place to avoid equipment failure.
3. Do not place metallic foreign objects in the wireless charging area.
4. Do not throw this product into the fire, otherwise may cause the equipment to catch fire or explode.
5. This product contains sensitive electronic components, including a battery, and can be damaged, impair functionality, or cause injury if dropped, burned, punctured, crushed.
6. Do not expose this product to high temperature or around heat generating devices such as heaters, microwave ovens, ovens, etc.
7. Do not allow children or pets to swallow this product to avoid injury or other hazards.
8. Radio waves generated by this product may interfere with pacemakers, defibrillators, or other medical devices. Maintain a safe distance of separation between your medical device and this product. Consult your physician and medical device manufacturer for information specific to your medical device. Stop using this product if you suspect it is interfering with your pacemaker, defibrillator, or any other medical device.
9. Please comply with local regulations for the disposal of this product and its accessories, and support recycling operations.

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC Statement

This device complies with RSS-216 of Industry Canada. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

RSS-Gen Issue 5 March 2019

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver (s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure statement:

The equipment complies with IC Radiation exposure limit set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated With minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

Produktübersicht

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung gründlich durch und pflegen Sie es gut.



1 Drahtloser Ladebereich für das Handy

2 Uhr-Anzeigebildschirm

3 Helligkeitseinstellung per Berührung

4 Handy-Ladeanzeige

5 Uhr-Ladeanzeige

6 Ohrhörer-Ladebox-Ladeanzeige

7 Drahtloser Ladebereich für die Uhr

8 USB-C Schnittstelle

9 Drahtloser Ladebereich für die Ohrhörer-Ladebox

10 Zeiteinstellung "-." Taste

11 Zeiteinstellung "+" Taste

12 Zeiteinstellung Taste


13 Schalter für kabelloses Laden für das Handy

Produktkompatibilität

Bitte beachten Sie die Bilder oder Textbeschreibungen auf der Website für Informationen über spezifisch kompatible Arten von Handys, Ohrhörer-Ladeboxen und Uhren.

Produktanleitung

1. Verbinden Sie das Stromkabel mit dem USB-C-Anschluss des Produkts an einem Ende und mit dem Ladegerät am anderen Ende.
 2. Stellen Sie die drahtlose Ladepad für das Handy und die Uhr entsprechend der Abbildung rechts vor dem Gebrauch in geeigneten Positionen ein.
 3. Platzieren Sie Ihr Handy, Ihre Uhr und die Ohrhörer-Ladebox auf den entsprechenden drahtlosen Ladeflächen, um sie aufzuladen.
 4. Drücken Sie einmal auf die "Schalter für kabelloses Laden für das Handy", um die drahtlose Ladefunktion für Ihr Handy auszuschalten, ohne das Laden anderer Geräte zu unterbrechen. Um das drahtlose Laden für das Handy wieder zu starten, drücken Sie die Taste erneut.
- Hinweis: Es ist möglicherweise nicht möglich, alle drei Geräte (das Handy, Ohrhörer-Ladebox und die Uhr) gleichzeitig aufzuladen, wenn Sie ein Ladegerät mit einer Leistung von weniger als 18W verwenden.



Zeiteinstellung:

- Drücken Sie die Taste "Zeiteinstellung", um das 12/24-Stunden-System auszuwählen.
- Um die Stunde einzustellen: Drücken und halten Sie die Taste "Zeiteinstellung" für 3 Sekunden, um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie dann die Stunde mit der "+./-" Taste ein.
- Um die Minuten einzustellen: Drücken und halten Sie die Taste "Zeiteinstellung" für 3 Sekunden, und drücken Sie dann kurz erneut die Taste "Zeiteinstellung", um in den Einstellungsmodus zu gelangen, und stellen Sie die Minuten mit der "+./-" Taste ein.

Hinweis:

1. Nach dem Einstellen warten Sie bitte 5 Sekunden, um die Einstellung abzuschließen.
2. Die Uhranzeige kann aufgrund hoher oder niedriger Umgebungstemperaturen zu schnellem oder langsamen Laufen führen. Bitte passen Sie die Uhr rechtzeitig an.

Anpassung des Display-Bildschirms:

Um die Helligkeit des Bildschirms zu ändern, einfach auf das Helligkeitssymbol klicken. Du kannst zwischen vier verschiedenen Helligkeitsstufen wählen.

Stufe	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Bildschirm helligkeit	Niedrig	Mittel	Hoch	Aus

Achtung

1. Diese Uhr wird von einer Lithium-Batterie betrieben. Wenn sie längere Zeit nicht mit Strom versorgt wird, kann die Batterie leer und in den Ruhemodus versetzt werden. Es wird empfohlen, sie alle 15 Tage mit Strom zu versorgen und die Batterie jedes Mal mindestens 30 Minuten lang aufzuladen, um den normalen Gebrauch der Uhr sicherzustellen und die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
2. Wenn die Batterie komplett entladen ist, stellt sich die Uhr auf die Werkseinstellungen zurück und Sie müssen die Zeit neu einstellen.
3. Dieses Produkt verfügt über eine intelligente Energiesparfunktion. Es schaltet die Zeitanzeige automatisch innerhalb von 10 Minuten aus, wenn es nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.

Anzeigeleuchte Bedeutung

Ladegerät-Status	Kabel verbunden	Stand-by	Aufladen	Voll geladen	Fehler erkannt
Anzeigeleuchte	Blinkt 3 Sekunden lang	Aus	Grünes Licht	Grünes Licht	Rotes Licht blinkt

Ladedistanz und Faltwinkel

1. Falten Sie das drahtlose Ladepad nicht in einem Winkel von mehr als 90 Grad, um Schaden zu vermeiden.
2. Um sicherzustellen, dass die Ladestation ordnungsgemäß funktioniert, sollte das Gehäuse des Handy nicht größer als 5 mm, das Gehäuse der Ohrhörer nicht größer als 4 mm und die Uhr eng an der Ladefläche angebracht sein.
3. Überprüfen und korrigieren Sie die Position des Geräts im entsprechenden Ladebereich, wenn es nicht richtig geladen werden kann.

Spezifikationen

Eingang: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Ladeleistung für Handy: 12W (Max)

Ladeleistung für Uhr: 2,5W (Max)


Ladeleistung für Ohrhörer: 3,5W (Max)

Warnung

1. Die innere Struktur dieses Produkts darf nicht selbst zerlegt oder verändert werden, um Gefahren zu vermeiden.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einem Temperaturbereich von 0°C -40°C (32°F -104°F). Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei hohen Temperaturen und in feuchter Umgebung, um Geräteausfälle zu vermeiden.
3. Legen Sie keine metallischen Fremdkörper in den kabellosen Ladebereich.
4. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer, da sonst die Gefahr besteht, dass das Gerät Feuer fängt oder explodiert.
5. Dieses Produkt enthält empfindliche elektronische Komponenten, einschließlich einer Batterie, und kann beschädigt werden, die Funktionalität beeinträchtigen oder Verletzungen verursachen, wenn es fallen gelassen, verbrannt, durchstochen oder zerdrückt wird.
6. Setzen Sie dieses Produkt nicht hohen Temperaturen oder in der Nähe von Wärme erzeugenden Geräten wie Heizungen, Mikrowellenherden, Öfen usw. Aus.
7. Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, dieses Produkt zu verschlucken, um Verletzungen oder andere Gefahren zu vermeiden.
8. Die von diesem Produkt erzeugten Funkwellen können Herzschrittmacher, Defibrillatoren oder andere medizinische Geräte stören. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zwischen Ihrem medizinischen Gerät und diesem Produkt ein. Wenden Sie sich an Ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Geräts, wenn Sie Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät benötigen. Gerät. Benutzen Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie vermuten, dass es Ihren Herzschrittmacher, Defibrillator oder ein anderes medizinisches Gerät beeinträchtigt.
9. Bitte halten Sie sich an die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung dieses Produkts und seines Zubehörs und unterstützen Sie Recyclingmaßnahmen.

Présentation du produit

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et en prendre soin.




Compatibilité des produits

Veuillez vous référer aux images ou aux descriptions du site web pour obtenir des informations sur les types de téléphones, l'étui de charge des écouteurs et les montres intelligentes compatibles.

Instructions relatives au produit

1. Connectez une extrémité du câble d'alimentation au port USB-C du produit et l'autre extrémité à l'adaptateur de charge.
2. Ajustez les coussins de charge sans fil pour le téléphone et la montre dans les positions appropriées, comme indiqué sur l'illustration de droite, avant l'utilisation.
3. Placez votre téléphone, votre montre intelligente ou l'étui de charge des écouteurs sur la zone de charge sans fil correspondante pour le charger.
4. Appuyez une fois sur le bouton "Bouton de commutation de charge sans fil pour téléphone" pour désactiver la fonction de charge sans fil de votre téléphone, sans interrompre la charge des autres appareils. Pour redémarrer la charge sans fil du téléphone, appuyez à nouveau sur le bouton.



Remarque : il peut s'avérer impossible de charger simultanément les trois appareils (le téléphone, l'étui de charge des écouteurs et la montre intelligente) si vous n'utilisez pas un chargeur d'une puissance supérieure à 18W.

Réglage de l'heure :

- Appuyez sur le bouton "Réglage de l'heure" pour sélectionner le système 12/24 heures.
- Pour régler l'heure : Maintenez enfoncé le bouton "Réglage de l'heure" pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage, puis ajustez l'heure en utilisant le bouton "+/-".
- Pour régler les minutes : Maintenez enfoncé le bouton "Réglage de l'heure" pendant 3 secondes, puis appuyez brièvement à nouveau sur le bouton "Réglage de l'heure" pour entrer en mode de réglage, et ajustez les minutes en utilisant le bouton "+/-".

Note :

1. Après avoir effectué les réglages, attendez 5 secondes pour que les réglages soient complets.
2. L'affichage de l'horloge peut avancer ou retarder en fonction de la température ambiante élevée ou basse, veuillez ajuster l'horloge en conséquence.

Réglage de l'écran d'affichage :

Cliquez sur l'icône de réglage tactile de la luminosité pour régler la luminosité de l'écran. La luminosité de l'écran peut être réglée sur quatre niveaux qui défilent de manière séquentielle.

Niveau	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4
Luminosité de l'écran	Faible	Moyen	Élevé	Éteint

Attention

1. Cette horloge est alimentée par une batterie au lithium. Si elle n'est pas alimentée pendant une longue période, la batterie peut être épuisée et entrer en mode veille. Il est recommandé de l'alimenter tous les 15 jours et de charger la batterie pendant au moins 30 minutes à chaque fois pour garantir une utilisation normale de l'horloge et prolonger la durée de vie de la batterie.
2. Lorsque la batterie est complètement épuisée, l'horloge restaurera les paramètres d'usine et vous devrez réinitialiser l'heure.
3. Ce produit dispose d'une fonction intelligente d'économie d'énergie. Elle éteindra automatiquement l'affichage de l'heure dans les 10 minutes lorsqu'elle n'est pas connectée à l'alimentation.

Indicateurs lumineux

État du chargeur	Branché	En attente	En charge	Charge complète	Détection de corps étranger
Témoin lumineux	Cignote pendant 3 secondes	Éteint	Lumière verte	Lumière verte	La lumière rouge cignote

Distance de charge et angle de pliage

1. Ne pliez pas le tapis de charge sans fil à un angle supérieur à 90 degrés pour éviter tout dommage.
2. Pour vous assurer que la station de charge fonctionne correctement, l'étui du téléphone ne doit pas dépasser 5 mm, l'étui des écouteurs ne doit pas dépasser 4 mm et la montre doit être étroitement attachée à la zone de charge.
3. Vérifiez et ajustez la position de l'appareil dans la zone de charge appropriée s'il ne peut pas se charger correctement.

Spécification

Entrée : 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Puissance de charge du téléphone : 12W (Max)

Puissance de charge de la montre intelligente : 2,5W (Max)


Puissance de charge de l'écouteur : 3,5W (Max)

Avertissement

1. Ne pas démonter ou modifier la structure interne de ce produit par vous-même pour éviter tout danger.
2. Veuillez utiliser ce produit dans une plage de température de 0°C -40°C (32°F - 104°F). N'utilisez pas ce produit à haute température et dans un endroit humide pour éviter toute défaillance de l'équipement.
3. Ne placez pas d'objets étrangers métalliques dans la zone de charge sans fil.
4. Ne jetez pas ce produit dans le feu, sinon l'équipement pourrait prendre feu ou exploser.
5. Ce produit contient des composants électroniques sensibles, y compris une batterie, et peut-être endommagé, altérer sa fonctionnalité ou causer des blessures s'il tombe, est brûlé, perforé, écrasé.
6. Ne pas exposer ce produit à des températures élevées ou à proximité d'appareils générant de la chaleur tels que des radiateurs, des fours à micro-ondes, des fours, etc.
7. Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques avaler ce produit pour éviter toute blessure ou autre danger.
8. Les ondes radio générées par ce produit peuvent interférer avec les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs ou d'autres appareils médicaux. Maintenez une distance de séparation sûre entre votre dispositif médical et ce produit. Consultez votre médecin et le fabricant du dispositif médical pour obtenir des informations spécifiques à votre dispositif médical. Cessez d'utiliser ce produit si vous pensez qu'il interfère avec votre stimulateur cardiaque, votre défibrillateur, ou tout autre appareil médical.
9. Veuillez respecter les réglementations locales relatives à la mise au rebut de ce produit et de ses accessoires, et soutenir les opérations de recyclage.

Panoramica del prodotto

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente e di prenderne cura adeguatamente.




- 1 Area di ricarica wireless per il smartphone
- 2 Schermo di visualizzazione dell'orologio
- 3 Regolazione del tocco di luminosità
- 4 Indicatore di ricarica del smartphone
- 5 Indicatore di ricarica del smartwatch
- 6 Indicatore di ricarica del case di ricarica degli auricolari
- 7 Area di ricarica wireless per smartwatch
- 8 Interfaccia USB-C
- 9 Area di ricarica wireless per il case di ricarica degli auricolari
- 10 Pulsante "-" per l'impostazione dell'orario
- 11 Pulsante "+" per l'impostazione dell'orario
- 12 Pulsante di impostazione dell'orario
- 13 Pulsante di commutazione di ricarica wireless per smartphone

Compatibilità del prodotto

Si prega di fare riferimento alle immagini o alle descrizioni testuali del sito web per informazioni sui tipi specifici di smartphone, custodie di ricarica degli auricolari e smartwatch compatibili.

Istruzioni per l'uso del prodotto

1. Collegare un'estremità del cavo di alimentazione alla porta USB-C del prodotto e l'altra estremità all'adattatore di ricarica.
2. Regolare i tappeti di ricarica wireless per telefono e orologio alle posizioni appropriate come mostrato nell'illustrazione a destra prima dell'uso.
3. Posizionare il smartphone, smartwatch e la case di ricarica degli auricolari sulla corrispondente area di ricarica wireless per caricarli.
4. Premi una volta il pulsante "Pulsante di commutazione di ricarica wireless per smartphone" per spegnere la funzione di ricarica wireless del tuo smartphone, senza interrompere la ricarica di altri dispositivi. Per riavviare la ricarica wireless del smartphone, premi nuovamente il pulsante.



Nota: Per favore, fai attenzione che se vuoi caricare contemporaneamente lo smartphone, il case di ricarica per gli auricolari e lo smartwatch, avrai bisogno di utilizzare un caricabatterie con una potenza superiore a 18W.

Impostazione dell'orario:

- Premere il pulsante "Impostazione dell'orario" per selezionare il sistema a 12/24 ore.
- Per impostare l'ora: Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazione dell'orario" per 3 secondi per entrare in modalità di impostazione, quindi regolare l'ora utilizzando il pulsante "+/-".
- Per impostare i minuti: Premere e tenere premuto il pulsante "Impostazione dell'orario" per 3 secondi, quindi premere brevemente nuovamente il pulsante "Impostazione dell'orario" per entrare in modalità di impostazione, e regolare i minuti utilizzando il pulsante "+/-".

Nota:

1. Dopo l'impostazione, attendere 5 secondi per completare l'impostazione.
2. L'indicazione dell'orologio può essere accelerata o rallentata a causa della temperatura ambiente alta o bassa, si prega di regolare l'orologio tempestivamente.

Regolazione dello schermo:

Clicca sull'icona di regolazione del tocco di luminosità per regolare la luminosità dello schermo. La luminosità dello schermo può essere regolata in quattro livelli che si alternano in sequenza.

	Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4
Livello				
Luminosità dello schermo	Bassa	Media	Alto	Spento

Attenzione

1. Questo orologio digitale è alimentato da una batteria al litio. Se non viene alimentato per un lungo periodo di tempo, la batteria potrebbe esaurirsi ed entrare in modalità di sospensione. Si consiglia di alimentarlo ogni 15 giorni e di caricare la batteria per almeno 30 minuti ogni volta per garantire un uso normale dell'orologio digitale e prolungare la durata della batteria.
2. Quando la batteria è completamente esaurita, l'orologio digitale ripristinerà le impostazioni di fabbrica e sarà necessario reimpostare l'orario.
3. Questo prodotto ha una funzione di risparmio energetico intelligente. Disattiverà automaticamente la visualizzazione dell'orario entro 10 minuti quando non è collegato all'alimentazione.

Guida per l'indicatore luminoso

Stato di carica	Collegato	Standby	In carica	Carica completa	Rilevato
Luce indicatrice	Lampeggia per 3 secondi	Spento	Luce verde	Luce verde	Luce rossa lampeggia

Distanza di carica e angolo di piegatura

1. Non piegare il tappetino di ricarica wireless a un angolo superiore a 90 gradi per evitare danni.
2. Per garantire il corretto funzionamento della stazione di ricarica, la custodia del telefono non dovrebbe superare i 5 mm, la custodia degli auricolari non dovrebbe superare i 4 mm e l'orologio dovrebbe essere strettamente attaccato all'area di ricarica.
3. Verificare e regolare la posizione del dispositivo nell'area di ricarica appropriata se non si riesce a caricare correttamente.

Specifiche

Ingresso: 5V/3A 9V/2A 12V/1,5A

Uscita smartphone di ricarica: 12W (Max)

Uscita smartwatch di ricarica: 2,5W (Max)


Uscita auricolare di ricarica: 3,5W (Max)

Avvertimento

1. Non smontare o modificare la struttura interna di questo prodotto da soli per evitare pericoli.
2. Si prega di utilizzare questo prodotto in un intervallo di temperatura di 0°C-40°C (32°F -104°F). Non utilizzare questo prodotto in luoghi ad alta temperatura e umidi per evitare guasti alle apparecchiature.
3. Non collocare oggetti metallici estranei nell'area di ricarica wireless.
4. Non gettare questo prodotto nel fuoco, altrimenti può causare l'apparecchiatura a prendere fuoco o esplodere.
5. Questo prodotto contiene componenti elettronici sensibili, compresa una batteria, e può essere danneggiato, compromettere la funzionalità, o causare lesioni se caduto, bruciato, forato, schiacciato.
6. Non esporre il prodotto ad alte temperature o intorno a dispositivi che generano calore come stufe, forni a microonde, forni, ecc.
7. Non permettere ai bambini o animali domestici di ingerire questo prodotto per evitare lesioni o altri rischi.
8. Le onde radio generate da questo prodotto possono interferire con pacemaker, defibrillatori o altri dispositivi medici. Mantenere una distanza di sicurezza di separazione tra il dispositivo medico e questo prodotto. Consulta il tuo medico e il produttore del dispositivo medico per informazioni specifiche sul tuo dispositivo medico. Smettete di usare questo prodotto se sospettate che stia interferendo con il vostro pacemaker, defibrillatore o qualsiasi altro dispositivo medico.
9. Si prega di rispettare le normative locali per lo smaltimento di questo prodotto e dei suoi accessori, e sostenere le operazioni di riciclaggio.


Descripción del producto

Antes de utilizar este producto, por favor lea detenidamente este manual de usuario y cuide de él adecuadamente.



Instrucciones del producto

1. Conecta un extremo del cable de alimentación al puerto USB-C del producto y el otro extremo al adaptador de carga.
2. Ajusta las almohadillas de carga inalámbrica para el teléfono y el reloj a las posiciones apropiadas como se muestra en la ilustración a la derecha antes de usarlo.
3. Coloca tu teléfono, smartwatch y estuche de carga de auriculares en el área de carga inalámbrica correspondiente para cargarlos.
4. Presiona una vez el botón "Botón de interruptor de carga inalámbrica para teléfono" para apagar la función de carga inalámbrica de tu teléfono, sin interrumpir la carga de otros dispositivos. Para reiniciar la carga inalámbrica del teléfono, presiona el botón nuevamente.



Nota: Puede que no sea posible cargar los tres dispositivos (teléfono, estuche de carga de auriculares y smartwatch) simultáneamente si no utilizas un cargador con una potencia superior a 18W.

Configuración de la hora:

- Presiona el botón "Configuración de la Hora" para seleccionar el sistema de hora 12/24.
- Para configurar la hora: Mantén presionado el botón "Configuración de la Hora" durante 3 segundos para ingresar al modo de configuración, luego ajusta la hora usando el botón "+/-".
- Para configurar los minutos: Mantén presionado el botón "Configuración de la Hora" durante 3 segundos, luego presiona brevemente el botón "Configuración de la Hora" nuevamente para ingresar al modo de configuración, y ajusta los minutos usando el botón "+/-".

Nota:

1. Después de configurar, espera 5 segundos para completar la configuración.
2. La visualización del reloj puede correr rápido o lento debido a la temperatura ambiente alta o baja, por favor ajusta el reloj a tiempo.

Ajuste de la pantalla:

Haz clic en el icono de ajuste táctil de brillo para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo de la pantalla se puede ajustar en cuatro niveles que se alternan secuencialmente.

Nivel	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Brillo de pantalla	Bajo	Medio	Alto	Apagado

Compatibilidad del producto

Por favor, consulte las imágenes o descripciones de texto del sitio web para obtener información sobre los tipos específicos de teléfonos, estuches de carga de auriculares y smartwatches compatibles.

Atención

1. Este reloj digital funciona con una batería de litio. Si no se alimenta durante mucho tiempo, la batería puede agotarse y entrar en modo de suspensión. Se recomienda alimentarlo cada 15 días y cargar la batería durante al menos 30 minutos cada vez para asegurar el uso normal del reloj digital y prolongar la vida útil de la batería.
2. Cuando la batería esté completamente agotada, el reloj digital restaurará los ajustes de fábrica y deberá configurar la hora nuevamente.
3. Este producto tiene una función inteligente de ahorro de energía. Apagará automáticamente la visualización de la hora después de 10 minutos de no estar conectado a la fuente de alimentación.

Guía de luces indicadoras

Estado de carga	Conectado	En espera	Cargando	Carga completa	Detectado
Luz indicadora	Parpadea durante 3 segundos	Apagado	Luz verde	Luz verde	Luz roja parpadeante

Distancia de carga y ángulo de plegado

1. No doble la base de carga inalámbrica a un ángulo superior a 90 grados para evitar daños.
2. Para asegurarse de que la estación de carga funcione correctamente, la funda del teléfono no debe superar los 5 mm, la funda de los auriculares no debe superar los 4 mm, y el reloj debe estar firmemente adherido al área de carga.
3. Verifique y ajuste la posición del dispositivo en el área de carga adecuada si no se carga correctamente.

Especificaciones

Entrada: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

Salida de carga del teléfono: 12W (Máx.)

Salida de carga del smartwatch: 2,5W (Máx.)


Salida de carga de los auriculares: 3,5W (Máx.)

Advertencia

1. No desmonte ni cambie la estructura interna de este producto por sí mismo para evitar peligros.
2. Por favor, utilice este producto en un rango de temperatura de 0°C -40°C (32°F -104°F). No utilice este producto en un lugar con alta temperatura y humedad para evitar fallos en el equipo.
3. No coloque objetos metálicos extraños en la zona de carga inalámbrica.
4. No arroje este producto al fuego, de lo contrario puede provocar que el equipo se incendie o explote.
5. Este producto contiene componentes electrónicos sensibles, incluyendo una batería, y puede dañarse, perjudicar la funcionalidad o causar lesiones si se cae, se quema, se perfora o se aplasta.
6. No exponga este producto a altas temperaturas o cerca de dispositivos que generen calor como calefactores, microondas, hornos, etc.
7. No permita que los niños o las mascotas se traguen este producto para evitar lesiones u otros peligros.
8. Las ondas de radio generadas por este producto pueden interferir con marcapasos, desfibriladores u otros dispositivos médicos. Mantenga una distancia segura de separación entre su dispositivo médico y este producto. Consulte a su médico y al fabricante del dispositivo médico para obtener información específica sobre su dispositivo médico. Deje de usar este producto si sospecha que está interfiriendo con su marcapasos, desfibrilador o cualquier otro dispositivo médico.
9. Por favor, cumpla con la normativa local para la eliminación de este producto y sus accesorios, y apoye las operaciones de reciclaje.

製品概要

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、大切に保管してください。




- ① スマートフォンのワイヤレス充電エリア
- ② タイムディスプレイ
- ③ 明るさ調整タッチボタン
- ④ スマートフォンの充電指示ライト
- ⑤ 腕時計の充電指示ライト
- ⑥ イヤホン充電ケースの充電指示ライト
- ⑦ 腕時計のワイヤレス充電エリア
- ⑧ USB-C端子ポート
- ⑨ イヤホン充電ケースのワイヤレス充電エリア
- ⑩ 時間設定“-”ボタン
- ⑪ 時間設定“+”ボタン
- ⑫ 時間設定ボタン
- ⑬ スマートフォンのワイヤレス充電スイッチ

接続機器について

スマートフォン、イヤホン充電ケース、および腕時計、具体的な対応機種については、ウェブサイトの画像や文字説明でご確認ください。

製品の取扱説明書

1. 充電ケーブルの一端を本製品のUSB-C端子ポートに、もう一端を充電器に接続しコンセント接続してください。
2. ご使用前に、スマートフォンや腕時計のワイヤレス充電パッドを右図のように適切な位置に調整してください。
3. スマートフォン、腕時計、イヤホン充電ケースを対応するワイヤレス充電エリアに置いて充電します。
4. 「スマートフォンのワイヤレス充電スイッチ」を一度押すと、スマートフォンのワイヤレス充電機能だけオフ、他の設備の充電に影響がない。スマートフォンのワイヤレス充電機能を再開するには、ボタンをもう一度押してください。



ご注意：18W以上の充電器を使用しないと、3つの機器（スマートフォン、イヤホン充電ケース、腕時計）を同時に充電できない場合がありますので、ご注意ください。

時間設定：

- 「時間設定ボタン」を押して、12/24時間制を選択することが出来ます。
- 時を設定する場合：「時間設定ボタン」を3秒間長押しして設定モードに入り、「+/-」ボタンを通じて時を調整します。
- 分を設定する場合：「時間設定ボタン」を3秒間長押しして、再び「時間設定ボタン」を短く押しして設定モードに入り、「+/-」ボタンを通じて分を調整します。

ご注意：

1. 操作後、設定完了まで5秒お待ちください。
2. 周囲温度によって、時計が速くなったり遅くなったりする場合がありますので、時間の修正をご確認ください。

ディスプレイの調整：

画面の明るさ調整するには、明るさ調整ボタンをタッチしてください。画面の輝度は四つのレベルがあります。

レベル	1レベル	2レベル	3レベル	4レベル
ディスプレイの明るさ	低い	中等	高い	オフ

ご注意事項

1. 時計は、リチウム電池で駆動しています。長期間電源を入れずに放置すると、電池が消耗してスリープモードになります。時計を長く使うために、15日ごとに電源を入れ、毎回30分以上充電することを勧めます。
2. 電池が完全に消耗した場合、時計は工場出荷時の設定に戻り、時刻をリセットする必要があります。
3. 本製品はインテリジェントな省エネ機能を搭載しています。電源が接続されていない場合、10分後自動的に時刻表示をオフにします。

LEDランプの見方

充電状況	電源オン	待機	充電中	充電完了	異物検出
LEDランプ	3秒点滅	オフ	青	青	赤点滅

充電距離と折りたたみ角度

1. スマートフォンワイヤレス充電パッドを90度以上折り曲げないでください。破損の恐れがあります。
2. 充電する場合、スマホケースは厚さ5mm以下のものをお選びください。イヤホン充電ケースと充電エリア間の距離を4mm以内に、腕時計の場合はできるだけ密着してください。
3. 充電できない場合は、再度パッドで対応位置を調整してください。

仕様

入力: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A

スマートフォンに出力できる電力: 12W (最大値)

腕時計に出力できる電力: 2.5W (最大値)

イヤホン充電ケースに入力できる電力: 3.5W (最大値)

警告

1. 危険を避けるため、本製品を分解、改造、加工しないでください。
2. 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) の温度範囲で本製品をご使用ください。直射日光の当たる場所、水のかかる場所などの高温または湿度の高い場所でのご使用や保管をしない。
3. ワイヤレス充電エリア内に金属製の異物を置かないでください。
4. 本製品の引火の原因となるため、火の元には近づかないようにしてください。
5. 本製品には割れやすい電子部品（電池を含む）がありますので、製品に強い衝撃を与えない、落としたり投げたりしないでください。
6. 本製品を高温またはヒーター、電子レンジ、オーブンなどの熱を発生する機器にさらさないでください。
7. 乳幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
8. 高精度の制御機器や電子機器の近くで使用しない。電子機器が誤動作する恐れがあります。（機器例：植込み型心臓ペースメーカー、植込み型除細動器など。特に医用電子機器をお使いの場合は事前に必ず医師にご相談ください。）
9. 本製品は、現地の規制に従って廃棄し、家庭ごみとして廃棄しないようお願いいたします。

