



AXTIVE M2


WIRELESS SPEAKER

BY MIIEGO



Quick Start Guide

ENG	1 - 2	FR	11 - 12
DK	3 - 4	NL	13 - 14
NOR	5 - 6	EST	15 - 16
SE	7 - 8	ESP	17 - 18
DE	9 - 10		



- ① Reflective hanger
- ② ▲ Volume Up / Next Song
Press once / Hold
- ③ ▼ Volume Down / Previous
Song Press once / Hold
- ④ LED Bluetooth indicator
- ⑤ Power button: Power on/off,
Reset.
- ⑥ Play button: Play, pause,
answer call, TWS.
- ⑦ AUX IN port
- ⑧ Charging port
- ⑨ LED indicator for charging
- ⑩ Microphone

SPECIFICATIONS

Bluetooth v5.0 - Wireless transmission range up to 10-15 m. without obstacles.
 Rechargeable 2200 mAh Li-ion battery. Full charging time: around 3 hours.
 IPX7. BT frequency range: 2402-2480MHz. Freq. Response: 90Hz-20 KHz.
 Charging input power: 5V DC/1A. RMS audio output: 10W. Impedance: 4 Ω.

CARE, MAINTENANCE, SAFETY


Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning. Keep out of reach for children and animals. Product storage and working temperature: from -10 celsius degrees to +40. Do not expose the product to direct sunlight, heat or naked flames as it may cause damage or explosion. Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective device immediately. Disconnect the product from the electrical outlet and other equipment if problems occur. Do not charge when the product is wet. Do not leave a battery on prolonged charge when not in use. Do not dismantle, open or shred batteries. Do not drop the product and avoid bumping. This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock etc.



This device contains a lithium accumulator.
 Improper use can cause overheating and fire.



Pairing your AXTIVE M2 Bluetooth speaker

- 1: Make sure the speaker is charged and turned OFF.
 - 2: Press and hold the  button for 3 seconds until the indicator light flashes WHITE (pairing mode).
 - 3: Activate Bluetooth on your phone or other device and search for new Bluetooth device and select: **MIIEGO® aXtIVE M2**.
- When AXTIVE M2 is connected the WHITE LED light is constantly on. The speaker will remember your phone/device and automatically reconnect the next time you turn it on.
An unpaired speaker will automatically turn off after 6 minutes.



Charging the AXTIVE M2 speaker

Use a 5V DC/1A USB adapter for charging.
During charging the red light is on. When fully charged the red light is off.
Full charging time is around 3 hours with 1A.

Next time charging

When you hear a warning tone every 180 seconds, the battery status is low and needs charging.

Turning Your AXTIVE M2 On and Off

- ON: Press the  Button for 3 seconds until a tone is heard.
OFF: Press the  Button until a tone is heard.


Activate Siri on iOS-device: Double press the PLAY button (works only in Bluetooth mode).

Play music from AUX mode

Insert AUX audio cable on the bottom of the speaker.
(in AUX mode switching songs on +/- buttons is unavailable)

Pairing and connecting 2 x AXTIVE M2 speakers with TWS

- TWS only works when connecting two AXTIVE M2s by MIIEGO® together. There needs to be free distance between them.
- 1: Turn on both speakers (Bluetooth mode). Make sure they are unconnected.
 - 2: Press and hold the PLAY button on one speaker for 2 seconds. The product emits a tone to indicate entering TWS-pairing mode.
 - 3: The product then emits three tones and the LED indicator light (4) will be constantly on. This is then the slave speaker. LED indicator light on master speaker will flash to indicate successful TWS-pairing.
 - 4: Activate Bluetooth on your phone/device and connect with the master speaker.



- ① Snor med refleks
- ② ▲ Lydstyrke op / Næste sang
Tryk én gang / Hold inde
- ③ ▼ Lydstyrke ned / Forrige sang
Tryk én gang / Hold inde
- ④ LED Bluetooth-indikator
- ⑤ Power-knap: On/Off, Reset
- ⑥ Play-knap: afspil, pause,
besvare opkald, TWS, Siri.
- ⑦ AUX indgang
- ⑧ Opladningsport
- ⑨ LED-indikator for opladning
- ⑩ Mikrofon

SPECIFIKATIONER

Bluetooth v5.0 - Trådløst signal op til 10-15 m. uden forhindringer.
 Genopladeligt 2200 mAh Li-ion batteri. Fuld opladningstid: ca. 3 timer.
 IPX7. Bluetooth frekvensinterval: 2.402-2.480MHz. Frekvens respons: 90Hz-20 KHz.
 Strøminput: 5V DC/1A. RMS-audio output: 10W. Impedans: 4 Ω.

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLD


Opbevares utilgængeligt for børn og dyr. Undgå direkte sollys. Produktets anbefalede opbevarings- og brugstemperatur: -10 til +40 grader. Ved uautoriseret reparation kan der være risiko for elektrisk stød, og produktgarantien bortfalder ved uautoriseret reparation. Forsøg aldrig at åbne eller skille produktet ad. Anbring ikke produktet ved høj varme eller ild, da batteriet kan bryde eller antænde. Produktet skal pga. batteriet afleveres til genindvending. Bortskaf produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Brug ikke og genoplad ikke - produktet hvis det er skadet eller defekt. Genoplad ikke produktet hvis det er vådt.



Enheden indeholder et internt lithium batteri. Batteriet kan sprænge eller eksplodere ved fejlagtig og/eller uautoriseret brug/reparation.



Parring af din AXTIVE M2 Bluetooth højttaler

- 1: Sørg for at højttaleren er ladet op og slukket.
 - 2: Hold  knappen nede i 3 sekunder indtil indikatorlampen blinker hvidt (parringsmodus).
 - 3: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhed og søg efter ny Bluetooth-enhed og vælg: **MIIEGO® aXtIVE M2**.
- Når AXTIVE M2 er tilkoblet lyser den HVIDE LED-lampe herefter konstant. Højttaleren vil nu huske din telefon/enhed og automatisk tilkoble sig næste gang du tænder den. En ikke-tilkoblet højttaler vil slukke automatisk efter 6 minutter.

Opladning af AXTIVE M2 højttaleren

Benyt en 5V DC/1A USB adapter til opladning. Under opladning lyser LED-lampen RØDT. Ved fuld opladning slukker lampen. Fuld opladningstid: ca. 3 timer ved 1A.

Opladning næste gang

Når du hører en advarselstone hvert 180. sekund er batteriets status lav og bør oplades.

Tænd/sluk for din AXTIVE M2

Tænd: Tryk på  knappen indtil du hører en tone.
Sluk: Tryk på  knappen indtil du hører en tone.

Aktivere Siri på iOS-enheder: Dobbelttryk på PLAY-knappen (virker kun i Bluetooth mode).


Afspil musik i AUX-mode

Indsæt AUX-lydkabel på siden af højttaleren (i AUX mode kan der ikke skiftes sang med +/- knapperne)

Parring af 2 x AXTIVE M2 højttalere med TWS

TWS virker kun mellem to ens AXTIVE M2s fra MIIEGO®. Der skal være fri afstand mellem dem.

- 1: Tænd begge højttalere (og i Bluetooth mode).
- 2: Hold PLAY-knappen nede på den ene højttaler i 2 sekunder. Produktet udsender en tone som indikerer TWS parringsmodus.
- 3: Produktet udsender tre toner og LED-lampen lyser (4) konstant. Dette er så slave-højttaleren. LED-lampen på master-højttaleren vil blinke for at indikere succesfuld TWS-parring.
- 4: Aktiver Bluetooth på din telefon/enhed og forbind med master-højttaleren.



- ① Snor
- ② ▲ Lydstyrke opp / Neste sang
- ③ ▼ Lydstyrke ned / Forrige sang
- ④ LED Bluetooth-indikator
- ⑤ Power-knapp: On/Off, Reset
- ⑥ Play-knapp: Avspill, pause, motta anrop, TWS, Siri.
- ⑦ AUX inngang
- ⑧ Oppladningsport
- ⑨ LED-indikator for oppladning
- ⑩ Mikrofon

SPESIFIKASJONER

Bluetooth v5.0 - Trådløs signal opp til 10-15 m. uten hindringer.

Oppladbart 2200 mAh Li-ion batteri. Full ladetid: ca. 3 timer.

IPX7. Bluetooth frekvensintervall: 2.402-2.480MHz. Frekvensrespons: 90Hz-20 KHz.

Strøminput: 5V DC/1A. RMS-audio output: 10W. Impedans: 4Ω.


SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD

Oppbevares utilgjengelig for barn og dyr. Unngå direkte sollys. Produktets anbefalte oppbevarings- og brukstemperatur: -10 til +40 grader. Forsøk aldri å åpne eller skille produktet fra hverandre. Garantien på produktet bortfaller hvis det repareres av en uautorisert. Utsett ikke produktet for høy varme eller ild, da batteriet kan ta fyr. Produktet skal leveres til gjenvinning pga. batteriet. Avskaff produktet i overensstemmelse med lokale bestemmelser/forskrifter. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er skadet eller defekt. Lad ikke produktet hvis det er vått.



Enheten inneholder et internt lithium batteri. Batteriet kan bli overopphetet eller eksplodere ved feilaktig og/eller uautorisert bruk/reparasjon.

Parring av din AXTIVE M2 Bluetooth høyttaler

- 1: Sørg for at høyttaleren er ladet opp og slått av.
 - 2: Hold  knappen nede i 3 sekunder inntil indikatorlampen blinker hvit (parringsmodus).
 - 3: Aktiver Bluetooth på telefonen/enheten din og søk etter ny Bluetoothenhet og velg: **MIIEGO® aXtIVE M2**.
- Når AXTIVE M2 er tilkoblet vil det HVITE lys være på konstant. Høyttaleren vil heretter huske din telefon/enhet og automatisk tilkoble seg neste gang den slås på. En ikke-tilkoblet høyttaler vil automatisk slå seg av etter 6 minutter.

Lading av AXTIVE M2 høyttaleren

Bruk en 5V DC/1A USB adapter til lading. Under lading vil LED-lampen lyse rødt. Ved full lading skrur lampen seg av. Full ladetid er ca. 3 timer ved 1A.

Lading neste gang

Når du hører en varslingslyd hvert 3. minutt er batteriet nesten tomt og bør lades.

Slå på/slå av din AXTIVE M2

Slå på: Hold  knappen inntil du hører en tone.
Slå av: Hold  knappen inne inntil du hører en tone.

Aktivere Siri på iOS-enheter: Trykk 2 ganger på PLAY-knappen (virker bare i Bluetooth mode).


Avspill musikk i AUX-modus

Sett inn AUX lyd-kabel på siden av høyttaleren.
(i AUX-mode kan ikke knappfunksjonene for neste/forrige sang brukes)

Parring av 2 x AXTIVE M2 med TWS

TWS virker kun mellom to like AXTIVE M2s fra MIIEGO®. Der må være fri avstand mellom dem.

- 1: Slå på begge høyttalere (og i Bluetooth mode).
- 2: Hold PLAY-knappen på den ene høyttaleren i 2 sekunder. Høyttaleren avgir en tone som indikasjon på TWS-parringsmode.
- 3: Høyttaleren avgir 3 toner og LED-lampen (4) lyser konstant. Dette er da slave-høyttaleren. LED-lampen på master høyttaleren vil blinke for å indikere korrekt TWS-parring.
- 4: Aktiver Bluetooth på din telefon/lydkilde og opprett forbindelse til master-høyttaleren.



- ① Reflekerande sträng
- ② ▲ Volym upp / Nästa låt Tryck en gång / håll
- ③ ▼ Volym ned / Föregående låt Tryck en gång / håll
- ④ LED Bluetooth-indikator
- ⑤ Strömknapp: Ström på/av, Återställ.
- ⑥ På-knapp: På, pausa, svara samtal, TWS, Siri.
- ⑦ AUX IN-port
- ⑧ Laddningsuttag
- ⑨ LED-indikator för laddning
- ⑩ Mikrofon

SPECIFIKATIONER

Bluetooth v5.0 - Trådlös överföringsområde upp till 10-15 m. utan hinder.
 Laddningsbart 2200 mAh Li-ion-batteri. Full laddningstid: cirka 3 timmar.
 IPX7. BT-frekvensområdet: 2402-2480MHz. Freq. Svar: 90Hz-20 KHz.
 Laddningsingång: 5V DC / 1A. RMS-ljudutgång: 10W. Impedans: 4Ω.

VÅRD, UNDERHÅLL, SÄKERHET

Varje modifiering av produkten kan ha konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion. Förvaras utom räckhåll för barn och djur. Produktlagring och arbetstemperatur: från -10 celsius grader till +40. Utsätt inte produkten för direkt solljus, värme eller öppna lågor, eftersom det kan orsaka skador eller explosion. Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt enhet. Koppla bort produkten från eluttaget och annan utrustning om problem uppstår. Ladda inte när produkten är våt. Lämna inte ett batteri vid långvarig laddning när det inte används. Ta inte isär, öppna eller strimla batterier. Tappa inte produkten och undvik stötar. Denna produkt får endast servas av en kvalificerad tekniker för underhåll för att minska risken för elektrisk stöt etc.



Den här enheten innehåller en litiumackumulator. Felaktig användning kan orsaka överhettning och eld.



Para ihop din AXTIVE M2 Bluetooth-högtalare

1: Se till att högtalaren är laddad och stängd av.

2: Håll  knappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorlampan blinkar VIT (parningsläge).

3: Aktivera Bluetooth på din telefon eller annan enhet och sök efter ny Bluetooth-enhet och välj: **MIIEGO® aXtIVE M2**.

När AXTIVE M2 är ansluten lyser den vita LED-lampan konstant.

Högtalaren kommer ihåg din telefon / enhet och ansluter automatiskt nästa gång du slår på den.

En parerad högtalare stängs automatiskt av efter 6 minuter.

Laddning av AXTIVE M2-högtalaren

Använd en 5V DC/1A USB-adapter för laddning.


Under laddning är den röda höger på. När den är fulladdad lyser inte den röda lampan.


Full laddningstid är cirka 3 timmar med 1A.

Nästa gång du laddar

När du hör en varningston var 180:e sekund är batteriets status låg och måste laddas.

Slå på och stänga av din AXTIVE M2

PÅ: Tryck på  knappen i 3 sekunder tills en ton hörs.

AV: Tryck på  knappen tills en ton hörs.

Aktivera Siri på iOS-enhet: Dubbeltryck på PLAY-knappen (fungerar endast i Bluetooth-läge).

Spela musik från AUX-läge

Sätt i AUX-ljudkabeln på botten av högtalaren.

(i AUX-läge är det inte tillgängligt att växla låtar med +/- knapparna)

Parning och anslutning av 2 x AXTIVE M2-högtalare med TWS

TWS fungerar endast när du ansluter två AXTIVE M2s från MIIEGO® tillsammans.


1: Slå på båda högtalarna (Bluetooth-läge). Se till att de inte är anslutna.

2: Tryck och håll ner PLAY-knappen på en högtalare i 2 sekunder. Produkten avger en ton för att indikera att du går in i TWS-parningsläge.

3: Produkten avger sedan tre toner och LED-indikatorlampan (4) tänds konstant.

Det här är sedan slavhögtalaren. LED-indikatorlampa på huvudhögtalaren blinkar för att indikera framgångsrik TWS-parning.

4: Aktivera Bluetooth på din telefon / enhet och anslut till huvudhögtalaren.



- ① Reflektierende Trageschleufe
- ② ▲ Lautstärke Hoch / Nächstes Lied Einmal drücken / Halten
- ③ ▼ Lautstärke Runter / Vorheriges Lied Einmal drücken / Halten
- ④ LED Bluetooth Lämpchen
- ⑤ Power-Taste: Ein-/Aus-switchen, Reset.
- ⑥ Play-Taste: Play, Pause, Anruf entgegennehmen, TWS, Siri.
- ⑦ AUX IN Eingang
- ⑧ Ladeingang
LED Lämpchen für
- ⑨ Ladezustand
- ⑩ Mikrophon

PRODUKTDDETAILS

Bluetooth v5.0 - Schnurlose Übertragungreichweite von bis zu 10-15 m. ohne Hindernisse. Wiederaufladbare 2200 mAh Li-Ionen Akku. Volle Ladezeit: ca. 3 Stunden. IPX7. BT Frequenzbereich: 2402-2480MHz. Frequenzgang: 90Hz-20KHz. Ladeeingangsleistung: 5V DC/1A. RMS Audio Output: 10W. Impedanz: 4Ω.


PFLEGE, INSTANDHALTUNG, SICHERHEIT

Jegliche Veränderung des Produktes kann Konsequenzen im Bezug auf die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität mit sich ziehen. Außer Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren. Produktaufbewahrung und Betriebstemperatur: Von -10°C bis +40°C. Nicht direktem Sonnenlicht, Hitze oder offenem Feuer aussetzen, da dies zu Schäden oder Explosionen führen kann. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eines der Teile beschädigt oder defekt ist. Beschädigtes oder defektes Teil unverzüglich austauschen lassen. Entfernen Sie das Produkt von der Stromversorgung und anderen Geräten, wenn Probleme auftreten sollten. Nicht aufladen, wenn das Produkt nass ist. Den Akku nicht durchgehend aufladen, wenn das Produkt nicht verwendet wird. Akkus nicht demontieren, öffnen oder trennen. Lassen Sie das Produkt nicht fallen und vermeiden Sie unnötige Stöße. Dieses Produkt sollte, aufgrund der Risiken eines Elektroschocks o.Ä., nur von einem qualifizierten Techniker gewartet werden.





Koppeln Ihres AXTIVE M2 Bluetooth Lautsprechers.

- 1: Vergewissern Sie sich, dass ihr Lautsprecher aufgeladen und ausgeschaltet ist.
 - 2: Drücken und halten Sie die  Taste für 3 Sekunden, bis das Lämpchen WEIß blinkt (Kopplungsmodus).
 - 3: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder anderem Gerät und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten. Wählen Sie: **MIIEGO® aXtIVE M2**. Sobald AXTIVE M2 verbunden ist, leuchtet das WEIßE LED Lämpchen durchgehend.
- Der Lautsprecher wird sich an Ihr Telefon/Gerät erinnern und automatisch verbinden, sobald Sie ihn das nächste Mal einschalten.
Ein nicht-verbundener Lautsprecher schaltet sich nach 6 Minuten automatisch aus.



Aufladen des AXTIVE M2 Lautsprechers

Verwenden Sie einen 5V DC/1A USB Adapter zum aufladen.
Während des Aufladens leuchtet das rote Lämpchen. Nach voller Aufladung schaltet sich das rote Lämpchen aus.
Die volle Aufladezeit beträgt ca. 3 Stunden mit 1A.

Das nächste Aufladen

Wenn Sie alle 180 Sekunden eine Warnmeldung hören, ist der Batteriestatus niedrig und das Gerät muss aufgeladen werden.

Ein- und Ausschalten Ihres AXTIVE M2

EIN: Halten Sie die  Taste für 3 Sekunden, bis ein Ton erklingt.
AUS: Halten Sie die  Taste, bis ein Ton erklingt.

Siri auf iOS-Geräten aktivieren: Betätigen Sie die PLAY-Taste zwei mal (funktioniert ausschließlich im Bluetooth Modus).


Musik im AUX Modus abspielen

AUX Audiokabel am Boden des Lautsprechers einsetzen. (Lieder wechseln mittels der +/- Tasten ist während des AUX-Modus nicht verfügbar)

Koppeln und verbinden von 2 x AXTIVE M2 Lautsprechern mit TWS

TWS funktioniert ausschließlich beim verbinden von zwei AXTIVE M2s by MIIEGO®.

- 1: Schalten Sie beide Lautsprecher ein (Bluetooth Modus). Vergewissern Sie sich, dass sie nicht verbunden sind.
- 2: Drücken und halten Sie die PLAY-Taste auf einem der Lautsprecher für 2 Sekunden. Das Produkt sendet einen Ton aus, welcher verrät, dass das Gerät nun im TWS-Verbindungsmodus ist.
- 3: Das Produkt sendet drei Töne aus. Das Lämpchen (4) des angeschlossenen Lautsprechers ist eingeschaltet, während das Lämpchen des Hauptlautsprechers blinkt, um erfolgreiches verbinden zu signalisieren.
- 4: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrer Audioquelle und verbinden Sie sich mit dem Hauptlautsprecher.



- ① Cintre réfléchissant
- ② ▲ Augmenter le volume / Chanson suivante Appuyez une fois / Maintenir.
- ③ ▼ Diminuer le volume / Chanson précédente Appuyez une fois / Maintenir.
- ④ Indicateur LED Bluetooth
- ⑤ Bouton de mise en marche : marche/arrêt, réinitialisation.
- ⑥ Bouton "Play" : lecture, pause, répondre à l'appel, TWS, Siri.
- ⑦ AUX IN port
- ⑧ Port de chargement
- ⑨ Indicateur LED de charge
- ⑩ Microphone

FICHE TECHNIQUE

Bluetooth v5.0 - Portée de transmission sans fil jusqu'à 10-15 m. sans obstacles. Batterie Li-ion rechargeable de 2200 mAh. Temps de charge complet : environ 3 heures. IPX7. Gamme de fréquences BT : 2402-2480MHz. Fréq. Réponse : 90Hz-20 KHz. Puissance d'entrée de charge : 5V DC/1A. Sortie audio RMS : 10 W. Impédance : 4Ω.

L'ENTRETIEN, LA MAINTENANCE, LA SÉCURITÉ

Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement. Tenir hors de portée des enfants et des animaux. La température de stockage et de fonctionnement du produit : de - 10 degrés Celsius à +40. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, à la chaleur ou à des flammes vives, car il pourrait être endommagé ou exploser. N'utilisez pas le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un appareil endommagé ou défectueux. Débranchez le produit de la prise électrique et des autres équipements en cas de problème. Ne rechargez pas le produit lorsqu'il est mouillé. Ne laissez pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Ne pas démonter, ouvrir ou détruire les piles. Ne laissez pas tomber le produit et évitez les chocs. Ce produit ne peut être entretenu que par un technicien qualifié pour la maintenance afin de réduire le risque de choc électrique, etc.



Cet appareil contient un accumulateur au lithium. Une utilisation incorrecte peut provoquer une surchauffe et un incendie.



Appairage de votre haut-parleur Bluetooth AXTIVE M2

1 : Assurez-vous que le haut-parleur soit chargé et éteint.

2 : Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote en BLANC (mode d'appairage).

3 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone ou autre dispositif et recherchez un nouveau dispositif Bluetooth et sélectionnez: **MIIEGO® aXtIVE M2**.

Lorsque l'AXTIVE M2 est connecté, le voyant lumineux BLANC reste allumé en permanence.

Le haut-parleur se souviendra de votre téléphone/appareil et se reconnectera automatiquement la prochaine fois que vous l'allumerez.

Un haut-parleur non jumelé s'éteindra automatiquement après 6 minutes.

Charger le haut-parleur AXTIVE M2

Utilisez un adaptateur USB 5V DC/1A pour le chargement.


Pendant la charge, le voyant rouge est allumé. Lorsque la charge est complète, le voyant rouge est éteint.

Le temps de charge complète est d'environ 3 heures avec 1A.

La prochaine fois que vous chargez

Lorsque vous entendez un signal d'avertissement toutes les 180 secondes, cela signifie que la batterie est faible et doit être rechargée.

Allumer et éteindre votre AXTIVE M2

ON : Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'une tonalité se fasse entendre.

OFF : Appuyez sur le bouton  jusqu'à ce que vous entendiez une tonalité.

Activez Siri sur l'appareil iOS : Appuyez deux fois sur le bouton PLAY (ne fonctionne qu'en mode Bluetooth).

Jouer de la musique en mode AUX

Insérez le câble audio AUX dans le bas du haut-parleur.
(en mode AUX, les boutons +/- ne sont pas disponibles)

Appairage et connexion de 2 x haut-parleurs AXTIVE M2 avec TWS


La TWS ne fonctionne que lorsque deux AXTIVE M2s de MIIEGO® sont connectés ensemble.

1 : Allumez les deux haut-parleurs (mode Bluetooth). Assurez-vous qu'ils ne sont pas connectés.

2 : Appuyez sur la touche PLAY d'un des haut-parleurs et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes. Le produit émet une tonalité pour indiquer qu'il entre en mode d'appairage TWS.

3 : Le produit émet alors trois tonalités et le témoin lumineux LED (4) est constamment allumé. C'est alors le haut-parleur secondaire. Le voyant LED du haut-parleur principal clignote pour indiquer que l'appairage TWS a réussi.

4 : Activez le Bluetooth sur votre téléphone/appareil et connectez-vous avec le haut-parleur principal.



- ① Reflecterende hanger
- ② ▲ Volume omhoog / volgend nummer Eén keer indrukken / vasthouden
- ③ ▼ Volume lager / vorig nummer Eén keer indrukken / vasthouden
- ④ LED Bluetooth-indicator
- ⑤ Aan / uit-knop: aan / uit, reset.
- ⑥ Afspeelknop: afspelen, pauzeren, oproep beantwoorden, TWS, Siri.
- ⑦ AUX IN-poort
- ⑧ Oplaad poort
- ⑨ LED-indicator voor opladen
- ⑩ Microfoon

SPECIFICATIES

Bluetooth v5.0 - draadloos zendbereik tot 10-15 m. zonder obstakels.

Oplaadbare 2200 mAh Li-ion-accu. Volledige oplaadtijd: ongeveer 3 uur.

IPX7. BT-frequentiebereik: 2402-2480 MHz. Freq. Respons: 90Hz-20 KHz.

oplaad vermogen input: 5V DC / 1A. RMS audio-output: 10W. Impedantie: 4 Ω.


ZORG, ONDERHOUD, VEILIGHEID

Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en goede werking. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Productopslag en werkt temperatuur: van -10 graden Celsius tot +40. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, hitte of open vuur, omdat dit schade of explosie kan veroorzaken. Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk. Koppel het product los van het stopcontact en andere apparatuur als er problemen optreden. Laad niet op als het product nat is. Laat een batterij niet langdurig opladen als deze niet in gebruik is. Demonteer, open of vernispeer de batterijen niet. Laat het product niet vallen en voorkom stoten. Dit product mag alleen worden gerepareerd door een gekwalificeerde technicus voor onderhoud om het risico op elektrische schokken enz. Te verminderen.



Uw AXTIVE M2 Bluetooth-luidspreker koppelen

1: Zorg ervoor dat de luidspreker is opgeladen en uitgeschakeld.

2: Houd de  knop 3 seconden ingedrukt totdat het indicatielampje WIT knippert (koppelingsmodus).

3: Activeer Bluetooth op uw telefoon of ander apparaat en zoek naar een nieuw Bluetooth-apparaat en selecteer: **MIIEGO® aXtIVE M2**.

Wanneer AXTIVE M2 is aangesloten, brandt het WITTE LED-lampje constant. De luidspreker onthoudt uw telefoon / apparaat en maakt automatisch opnieuw verbinding wanneer u hem de volgende keer aanzet.

Een ongepaarde luidspreker wordt na 6 minuten automatisch uitgeschakeld.

De AXTIVE M2-luidspreker opladen

Gebruik een 5V DC/1A USB-adapter om op te laden.

Tijdens het opladen brandt de rode rechterkant. Wanneer volledig opgeladen, is het rode lampje uit.

De volledige oplaadtijd is ongeveer 3 uur met 1A.

De volgende keer opladen

Wanneer u elke 180 seconden een waarschuwingston hoort, is de batterijstatus laag en moet deze worden opgeladen.

Uw AXTIVE M2 in- en uitschakelen

AAN: druk 3 seconden op de  knop totdat u een toon hoort.

UIT: Druk op de  knop totdat u een toon hoort.

Activeer Siri op iOS-apparaat: druk tweemaal op de PLAY-knop (werkt alleen in Bluetooth-modus).

Speel muziek af vanuit de AUX-modus

Steek de AUX-audiokabel in de onderkant van de luidspreker.

(in AUX-modus is het schakelen van nummers op +/- knoppen niet beschikbaar)

Koppelen en verbinden van 2 x AXTIVE M2-luidsprekers met TWS


TWS werkt alleen wanneer twee AXTIVE M2's van MIIEGO® met elkaar worden verbonden.

1: Schakel beide luidsprekers in (Bluetooth-modus). Zorg ervoor dat ze niet zijn verbonden.

2: Houd de PLAY-knop op een luidspreker 2 seconden ingedrukt. Het product laat een toon horen om aan te geven dat de TWS-koppeling is geactiveerd.

3: Het product zendt dan drie tonen uit en het LED-indicatielampje (4) brandt constant. Dit is dan de slavespreker. Het LED-indicatielampje op de hoofd-luidspreker knippert om aan te geven dat de TWS-koppeling is geslaagd.

4: Activeer Bluetooth op uw telefoon / apparaat en maak verbinding met de hoofd-luidspreker.



- ① Helkiv kinnitus
- ② ▲ Heli tugevamaks / Järgmine laul
- ③ ▼ Heli madalamaks / Eelmine laul Vajuta korra / Hoiu
- ④ Bluetooth LED tuli
- ⑤ Voolu nupp: Lülita sisse/välja, reset.
- ⑥ Mängi nupp: Mängi, paus, vasta kõnele, TWS, Siri.
- ⑦ AUX IN liides
- ⑧ Laadimisava
- ⑨ Laadimise LED tuli
- ⑩ Mikrofon

TEHNILISED ANDMED

Bluetooth v5.0 – Juhtmevaba edastus 10-15 m ilma takistusteta
 Laetav 2200 mAh Li-ion aku. Laadimisaeg: Ligikaudu 3 tundi
 IPX7. BT sagedusala: 2402-2480MHz. Sagedusvastus: 90Hz-20KHz.
 Laadimis sisend: 5V DC/1A. RMS audio väljund: 10W. Takistus: 4Ω.

HOOLDUS, HOOLDAMINE, TURVALISUS

Iga modifikatsioon võib põhjustada tagajärgi turvalisusele, garantiile ja seadme normaalsele tööle. Hoida laste ja loomade eest kättesaamatus kohas. Seadme hoiustamise ja töötamise temperatuurid: -10°C kuni +40°C. Ära hoiu seadet otse päikese käes, kuumuse või lahtise leegi juures kuna see võib põhjustada kahjustusi või plahvatust. Ära kasuta seadet kui see on katkine või vigane. Vaheta katkine või viga saanud seade kohe välja. Ühenda seade vooluvõrgust ja teistest seadmetest lahti kohe kui tekib probleeme. Ära lae seadet kui see on märg. Ära jäta akut pikalt laadima kui sa seda ei kasuta. Ära lammuta, ava või haki akusi. Ära pilla seadet maha ja väldi põrutusi. Seda seadet võivad hooldada ainult kvalifitseeritud tehnikud, et vältida elektrishoki riski.




See seade sisaldab liitiumakut. Vale kasutamine võib põhjustada ülekuumenemist ja tulekahju.



AXTIVE M2 Bluetooth kõlari sidumine

1: Veendu, et kõlar on laetud ja välja lülitatud

2: Vajuta ja hoida nuppu kolm  sekundit kuni tuli vilgub valget värvi (sidumise režiim)

3: Aktiveeri Bluetooth oma telefonis või teises seadmes ja otsi uusi Bluetooth seadmeid ja vali: **MIIEGO® aXtIVE M2**.

Kui AXTIVE M2 on ühendatud, põleb valge LED tuli.

Kõlar jätab meelde sinu telefoni/seadme ja automaatselt taasühendab kui selle sisse lülitad

Sidumata kõlar lülitub automaatselt välja peale kuut minutit

AXTIVE M2 kõlari laadimine

Kasuta laadimiseks 5V DC/1A adapterit

Laadimise ajal põleb punane tuli. Kui seade on laetud, tuli kustub

Laadimisaeg on ligikaudu 3 tundi 1A adapteriga

Järgmine laadimine

Kui sa kuuled hoiatusheli iga 180 sekundi tagant siis aku on tühjenemas ja vajab laadimist

AXTIVE M2 seadme sisse ja välja lülitamine

SISSE: Hoida  nuppu all kolm sekundit kuni kuuled heli

VÄLJA: Hoida all  nuppu kuni kuuled heli

Aktiveeri iOS seadmel Siri: Vajuta kaks korda MÄNGI nuppu (töötab ainult Bluetooth režiimis)

Mängi muusikat AUX režiimis

Sisesta AUX helikaabel kõlari põhjal oleva liidese külge.

(AUX režiimis ei saa vahetada lugusi +/- nuppudega)

Kahe AXTIVE M2 kõlari sidumine koos TWS'iga


TWS töötab ainult kahe ühendatud **AXTIVE M2s** by MIIEGO® kõlariga

1: Lülitada mõlemad kõlarid sisse (Bluetooth režiim). Veendu, et nad on lahti ühendatud.

2: Vajuta ja hoida all MÄNGI nuppu kaheks sekundiks ühel kõlaril. Seade teavitab heliga TWS režiimi sisenemisest.

3: Järgnevalt teavitab seade kolme helisignaali ja LED tuli (4) põleb püsivalt. See on siis teine kõlar. LED tuli peamisel kõlaril vilgub, et anda märku edukast TWS-sidumisest.

4: Aktiveeri Bluetooth oma telefonis/seadmes ja ühenda peamisesse kõlarisse.



- ① Percha reflectante
- ② ▲ Subir el volumen / Próxima canción Presione una vez / Mantener
- ③ ▼ Bajar el volumen / Canción anterior Presione una vez / Mantener
- ④ Indicador LED de Bluetooth
- ⑤ Botón de encendido: encendido/apagado, resetear.
- ⑥ Botón de reproducción: reproducir, pausar, responder llamada, TWS, Siri.
- ⑦ Puerto AUX IN
- ⑧ Puerto de carga
- ⑨ Indicador LED para cargar
- ⑩ Micrófono

ESPECIFICACIONES

Bluetooth v5.0 - Alcance de transmisión inalámbrica hasta 10-15 m. sin obstáculos. Batería de Li-ion de 2200 mAh recargable. Tiempo de carga completa: alrededor de 3 horas y media. IPX7. Rango de frecuencia de BT: 2402-2480 MHz. Respuesta de frecuencia: 90Hz-20 KHz. Potencia de carga de entrada: 5V DC/1A. Salida de audio RMS: 10W. Impedancia: 4Ω.

CUIDADO, MANTENIMIENTO, SEGURIDAD

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el buen funcionamiento. Manténgalo fuera del alcance de los niños y los animales. Temperatura de almacenamiento y de trabajo del producto: de -10 grados centígrados a +40. No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor o a llamas desnudas, ya que puede causar daños o explosiones. No utilice el producto si alguna pieza está dañada o defectuosa. Sustituya inmediatamente un dispositivo dañado o defectuoso. Desconecte el producto de la toma de corriente y de otros equipos si se producen problemas. No cargue el producto cuando esté mojado. No deje una batería con una carga prolongada cuando no la esté usando. No desmonte, abra o triture las baterías. No deje caer el producto y evite los golpes. Este producto sólo puede ser reparado por un técnico cualificado para su mantenimiento, a fin de reducir el riesgo de descargas eléctricas, etc.




Este dispositivo contiene un acumulador de litio. El uso incorrecto puede causar sobrecalentamiento e incendio.



Emparejando tu altavoz Bluetooth AXTIVE M2

1: Asegúrese de que el altavoz esté cargado y apagado.

2: Presione y sostenga el  botón durante 3 segundos hasta que la luz indicadora parpadee en BLANCO (modo de emparejamiento).

3: Active el Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo y busque un nuevo dispositivo Bluetooth y selecciónelo: **MIIEGO® aXtIve M2**.

Cuando AXTIVE M2 está conectado, la luz LED BLANCA está constantemente encendida.

El altavoz recordará su teléfono/dispositivo y se reconectará automáticamente la próxima vez que lo encienda.

Un altavoz no emparejado se apagará automáticamente después de 6 minutos.

Cargar el altavoz AXTIVE M2

Use un adaptador USB de 5V DC/1A para la carga.

Durante la carga la luz roja está encendida. Cuando está completamente cargada la luz roja está apagada.


El tiempo de carga completa es de alrededor de 3 horas con 1A.

La próxima vez que se cargue

Cuando escuchas un tono de advertencia cada 180 segundos, el estado de la batería es bajo y necesita ser cargada.

Encender y apagar su AXTIVE M2

ON: Presione el  botón por 3 segundos hasta que se escuche un tono.

OFF: Presione el  botón hasta que se escuche un tono.

Activar Siri en el dispositivo iOS: Presiona dos veces el botón PLAY (funciona sólo en modo Bluetooth).

Reproducir música desde el modo AUX

Inserte el cable de audio AUX en la parte inferior del altavoz. (en el modo AUX, el cambio de canciones con los botones +/- no está disponible)

Emparejando y conectando 2 x altavoces AXTIVE M2 con TWS

La TWS sólo funciona cuando se conectan dos AXTIVE M2s de MIIEGO®.

1: Encienda ambos altavoces (modo Bluetooth). Asegúrese de que no estén conectados.

2: Presione y mantenga el botón PLAY en un altavoz durante 2 segundos. El producto emite un tono para indicar que se ha entrado en el modo de emparejamiento TWS.

3: El producto emite entonces tres tonos y la luz indicadora del LED (4) estará constantemente encendida. Este es entonces el altavoz esclavo. La luz indicadora LED del altavoz maestro parpadeará para indicar que el emparejamiento TWS se ha realizado con éxito.

4: Active el Bluetooth en su teléfono/dispositivo y conéctese con el altavoz principal.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods. Please respect your surroundings, neighbours, and local laws and regulations.



Model No.: AXTIVE M2
Designed in Denmark.
Produced in China.

MIIEGO A/S
Transitvej 20C
6330 Padborg
Denmark
tel: +45 70 277 887
e-mail: info@miiego.com

www.MIIEGO.com