

OVEN SAFE SILICONE | MOLD MOULE EN SILICONE ALLANT AU FOUR

MOLDE DE SILICONA APTO PARA HORNO

Instructions: 1. Preheat the unfilled mold in oven for 15 minutes at 275 °F (135 °C). Remove and allow the mold to cool down until it is comfortable for you to handle while still being warm. 2. Add a small amount of liquid into the center of one design. Using the corner of the squeegee or your finger spread the liquid around until it covers the design. Add more liquid as needed. 3. Make sure all areas of the design are covered - look for bare spots or holes. 4. Use the squeegee at a 45° angle to remove excess Liquid Sculpey® and if possible, return to the bottle. 5. Tap the mold to check for air bubbles. 6. Pop all air bubbles. 7. Repeat steps 2-6 until the entire mold is filled. 8. Place mold in oven and bake for 15 minutes at 275 °F (135 °C) or 300 °F (149 °C) if using the Clear Liquid Sculpey® Liquid Polymer Clay. 9. Once baking is complete, allow the mold to cool before removing the clay pieces with your fingers. 10. To clean use soap and water. Allow to air dry. ***After baking, if you notice that the holes in the design are not perfectly clean, you can easily remove the excess medium by rubbing the piece with your fingers or on a cloth until all excess is removed. To clean: wash in warm soapy water or place in top rack of dishwasher.

Instructions : 1. Préchauffez le moule vide dans le four pendant 15 minutes à 275 °F (135 °C). Retirez le moule du four et laissez-le refroidir jusqu'à ce que vous puissiez le manipuler pendant qu'il est encore tiède. 2. Ajoutez une petite quantité de liquide au centre d'un motif. Utilisez le coin de la raclette ou votre doigt pour étendre le liquide jusqu'à ce que le motif soit complètement couvert. Ajoutez plus de liquide, au besoin. 3. Veillez à ce que toutes les parties du motif soient couvertes en vérifiant s'il y a des trous ou des espaces dégarnis. 4. Utilisez la raclette à un angle de 45° pour retirer l'excédent de Liquid Sculpey®. Si possible, reversez l'excédent dans la bouteille. 5. Donnez de petits coups sur le moule pour vérifier si des bulles d'air se sont formées. 6. Faites éclater toutes les bulles d'air. 7. Répétez les étapes 2 à 6 jusqu'à ce que la totalité du moule soit remplie. 8. Placez le moule dans le four et faites cuire le tout pendant 15 minutes à 275 °F (135 °C) ou à 300 °F (149 °C) si vous utilisez de l'Argile Liquide Transparent Moyenne Argile Liquide À Cuire Sculpey®. 9. Une fois la cuisson terminée, laissez le moule refroidir avant de retirer les pièces d'argile en utilisant vos doigts. 10. Pour le nettoyer, utilisez de l'eau et du savon. Laissez sécher à l'air libre. ***Après la cuisson, si vous remarquez que les trous dans le motif ne sont pas parfaitement propres, vous pouvez retirer l'excès de liquide en frottant la pièce avec vos doigts ou un linge jusqu'à ce que l'excès soit éliminé. Pour le nettoyage : lavez le moule avec de l'eau savonneuse ou placez-le sur la grille supérieure du lave-vaisselle.

Instrucciones: 1. Precalienta el molde en el horno sin el relleno durante 15 minutos a 275 °F (135 °C). Retíralo y deja que el molde se enfríe hasta que puedas manipularlo mientras aún está caliente. 2. Añada una pequeña cantidad de líquido en el centro de un diseño. Usando la esquina de la escobilla de goma o su dedo, esparza el líquido hasta que cubra el diseño. Añada más líquido de ser necesario. 3. Asegúrese de que todas las áreas del diseño estén cubiertas. Verifique si hay huecos o zonas sin cubrir. 4. Utilice la escobilla de goma en un ángulo de 45° para quitar el exceso de Liquid Sculpey® y, de ser posible, regréselo a la botella. 5. Retira el exceso de arcilla con una cuchilla. 6. Coloca el molde en el horno y hornea durante 30 minutos a 275 °F (135 °C) o 300 °F (149 °C) si usas el Liquid Sculpey® para Arcilla Líquido Para Horno. 7. Repita los pasos 2-6 hasta que se llene todo el molde. 8. Hornee durante 15 minutos. Retire las piezas del horno, permita que se enfríen por completo y luego retírelas. 9. Una vez que haya finalizado el horneado, dejar enfriar el molde antes de desmoldar las piezas de arcilla con los dedos. 10. Para limpiar use agua y jabón. Deje secar al aire. ***Luego de hornear, si nota que los huecos del diseño no están perfectamente limpios, puede quitar el exceso de medio frotando la pieza con sus dedos o con un paño hasta eliminar todo el exceso. Para limpiar: lávalo con agua tibia con jabón o colócalo en la rejilla superior del lavavajillas.

⚠ NOT FOOD SAFE ⚠ NO ES SEGURO PARA LOS ALIMENTOS ⚠ NE PAS UTILISER AVEC DES ALIMENTS



**PREHEAT | PRECALIENTE
PRÉCHAUFFEZ**



**FILL WITH LIQUID SCULPEY®
REMPLISSEZ AVEC LIQUID SCULPEY®
LLENADO CON LIQUID SCULPEY®**



**SQUEEGEE | RACLETTE
ENJUGADOR DE GOMA**



BAKE | HORNEE | CUIRE