



BECAUSE KEEPING YOU SAFE IS OUR TOP PRIORITY...


You must read through the following care and use instructions for your new gloves.

We care a lot about your safety and satisfaction. That's why we've put together a few precautions for you to follow while using your NoCry Gardening Gloves.

- ✓ **The NoCry gardening gloves are for minimal risks only. They are puncture-resistant, not puncture-proof. We designed them to offer protection mainly against plant thorns and thistles.** This means they work best when used with caution. We cannot guarantee that they will keep you unharmed in all situations. So, please remain careful while using them.
- ✓ **Do not use these gloves for activities involving open flames, sparks or heat.** They aren't heat or flame resistant and could cause you an injury if used for such activities. They are not cut-resistant, so again, do not use them for jobs where a cut or slice could occur.
- ✓ **Do not use the gloves when operating power tools.** If a moving part of a power tool touches the glove it can pull the gloved hand towards the machine.
- ✓ If possible, **avoid using the gloves when wet.** This can cause them to lose their form and become less comfortable to wear. If the gloves do happen to get wet, hang them to drip dry. Do not use machine drying.
- ✓ **The gloves should not be washed and laundered.** Soap and water remove the natural oils present in the leather, causing them to stiffen and become brittle. Use a dry suede brush to remove dust and dirt from your gloves.
- ✓ **When putting on the gloves, first fasten the hook'n'loop strap on the cuff and then pull the adjustable tightening cord.** The cuffs are designed to securely fit onto your forearms so no dust or dirt can get into them when wearing the gloves.

If the gloves you received are not a great fit or you have any questions or concerns about them, feel free to contact our customer support at wecare@nocry.com. We're always here to help.

HOW DO YOU LIKE YOUR NEW GARDENING GLOVES?

**Help customers just like you make better choices
by sharing an honest review of your experience
on  or  Trustpilot**

Your feedback helps us serve you better and it helps
others choose the best products.

To leave us a review on
Amazon > go to Orders > Write a product review

To leave us a review on
Trustpilot > search NoCry > Write a review



PORQUE TU SEGURIDAD ES DE ALTA PRIORIDAD PARA NOSOTROS...

Debe leer las siguientes instrucciones de cuidado y usode sus nuevos guantes.

- ✓ Los guantes de jardinería NoCry no son indestructibles - solo para riesgos mínimos. Son resistentes a pinchazos pero no a **prueba de pinchazos**. Los diseñamos para ofrecer protección principalmente frente a espinas de plantas y cardos. Esto significa que funcionan mejor cuando se usan con precaución. No podemos garantizar que saldrás ileso en todas las situaciones. Así que, por favor, úsalos con cuidado.
- ✓ Además no son resistentes a cortes. Cuando uses los guantes en actividades para las que no han sido concebidos toma siempre medidas para estar 100% seguro.
- ✓ No uses los guantes cuando manejas aparatos con potencia. Si alguna pieza móvil del aparato roza el guante puede atraparlo.
- ✓ Si es posible evita usar los guantes cuando están húmedos. Esto puede causar que la piel pierda su forma, volviéndolos rígidos y quebradizos. Para limpiarlos usa un cepillo para ante seco para retirar el polvo y la suciedad de tus guantes.
- ✓ Cuando te pongas los guantes, abróchate primero la cinta autoadherente del puño y luego tira del cordón de ajuste. Los puños están diseñados para ajustarse de forma segura a los antebrazos, de manera que no pueda entrar polvo o suciedad cuando utilices los guantes.

Si tienes alguna pregunta o duda, crítica o reconocimiento háznoslo saber en wecare@nocry.com

PARCE QUE VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ ABSOLUE...

Vous devez lire attentivement les instructions suivantes concernant l'entretien et l'utilisation de vos nouveaux gants.

- ✓ Les gants de jardinage NoCry ne sont pas indestructibles - pour des risques minimes seulement. Ils résistent à la perforation mais ils ne sont pas à **l'épreuve de la perforation**. Nous les avons conçus pour offrir une protection principalement contre les épines et les chardons des plantes. Cela signifie qu'ils sont le plus efficace lorsqu'ils sont utilisés avec prudence. Nous ne pouvons pas garantir qu'ils vous garderont indemne dans toutes les situations. Alors, soyez prudent lorsque vous les utilisez.
- ✓ En outre, ils ne sont pas résistants aux coupures. Lorsque vous utilisez les gants en dehors de l'usage auquel ils sont destinés, assurez-vous toujours d'être en sécurité à 100%.
- ✓ Ne pas utiliser les gants lors de l'utilisation d'outils électriques. Si une partie mobile d'un outil électrique touche le gant, il peut entraîner la main gantée vers la machine.
- ✓ Si possible, évitez d'utiliser les gants quand ils sont mouillés. Cela peut les amener le cuir à perdre sa forme, à se raidir et à devenir cassant. Lors du nettoyage, utilisez une brosse en daim sèche pour enlever la poussière et la saleté de vos gants.
- ✓ Lorsque vous enfillez les gants, fixez d'abord la bande auto-agrippante sur la manchette, puis tirez sur le cordon de serrage réglable. Les poignets sont conçus pour se fixer solidement sur vos avant-bras afin qu'aucune poussière ou saleté ne puisse y pénétrer lorsque vous portez les gants.

Si vous avez des questions, des préoccupations, des commentaires ou des critiques, faites-le nous savoir à l'adresse wecare@nocry.com

LA TUA SICUREZZA È LA NOSTRA PRIORITÀ...

È necessario leggere le seguenti istruzioni per la cura e l'uso dei vostri nuovi guanti.

- ✓ I guanti da giardinaggio NoCry non sono indistruttibili - solo per rischi minimi. Sono resistenti alle forature, non a **prova di foratura**. Li abbiamo progettati per offrire protezione principalmente contro le spine delle piante e i cardo. Ciò significa che funzionano al meglio se usati con cautela. Non possiamo garantire che ti terranno ileso in ogni situazione. Quindi, ti preghiamo di fare attenzione durante il loro utilizzo.
- ✓ Inoltre, non sono resistenti ai tagli. Quando utilizzi i guanti al di fuori della loro destinazione d'uso, assicurati sempre di essere sicuro al 100%.
- ✓ Non utilizzare i guanti durante l'uso di utensili elettrici. Se una parte mobile di un utensile elettrico tocca il guanto, può tirare la mano guantata verso la macchina.
- ✓ Se possibile, evita di usare i guanti quando sono bagnati. Questo può causare la perdita di forma del pellame, con conseguente irrigidimento e fragilità. Durante la pulizia, utilizza uno spazzolino asciutto per tessuti scamosciati per rimuovere polvere e sporco dai guanti.
- ✓ Quando indossi i guanti, allaccia prima il cinturino a strappo sul polsino e poi tira il cordino di serraggio regolabile. I polsini sono progettati per essere fissati saldamente agli avambracci in modo che polvere e sporco non possano entrarvi quando si indossano i guanti.

In caso avessi domande o dubbi, lodi o critiche, scrivici all'indirizzo wecare@nocry.com