



Ihr automatischer Aerosol-Spender wurde mit Sorgfalt entwickelt und unter strengster Qualitätskontrolle hergestellt, so dass er Ihnen viele Jahre höchst zufriedenstellende Dienste leisten wird.

**REIMA® Aerosol Dispenser - BUSINESS:**

- Raumbeduftung bis ca. 30 m²
- LCD-Display & elektronische Steuerung
- minutengenaue Beduftungsintervalle
- aktuelle Uhrzeit & Echtzeitprogrammierung
- optische Anzeige der Restbeduftungsdauer
- programmierbare Start- und Endzeit
- Wochentage einzeln zu- oder abschaltbar
- abschließbar
- zur Wandmontage geeignet

**Duftspender Düfte**

ca. 50 verfügbare Standarddüfte



**REIMA® AirConcept GmbH**  
Seiferitzer Allee 7  
08393 Meerane


Tel.: +49(0) 3764-79560-0  
Fax: +49(0) 3764-79560-20  
E-Mail: info@duftmarketing.de

[www.duftoase.de](http://www.duftoase.de)  
[www.duftmarketing.de](http://www.duftmarketing.de)

**Bedienungsanleitung  
für Ihren**

**REIMA®  
Aerosol Dispenser BUSINESS**

## DISPLAYANZEIGE/ BEDIENTASTEN:



Montag (MO):	✓ Ein	X Aus
Dienstag (TU):	✓ Ein	X Aus
Mittwoch (WE):	✓ Ein	X Aus
Donnerstag (TH):	✓ Ein	X Aus
Freitag (FR):	✓ Ein	X Aus
Samstag (SA):	✓ Ein	X Aus
Sonntag (SU):	✓ Ein	X Aus

## INSTALLATION:

Bitte den Dispenser öffnen, indem Sie ihn oben nach vorn aufklappen. Beim Aufklappen auf den Knopf an der Oberseite drücken.

1. 2-3 Meter über dem Boden bzw. 15 cm unter der Decke anbringen.
2. Gerät fernhalten von offenen Fenstern und Ventilatoren.
3. Halten Sie das Gerät fern von Menschen, Tieren und Essen.
4. Halten Sie das Gerät fern von Sonnenstrahlen bzw. Wärmequellen.
5. Halten Sie das Gerät fern von Kindern.
6. Einschalten des Gerätes mittels der **POWER** Taste auf dem Display.

## BEDIENTASTEN:

- **POWER Taste:** Ein/ Aus
- **MODE Taste:** Wechsel zwischen den Einstellungsprogrammen.
- **ADJUST Taste:** Zum Anpassen der Einstellungsmöglichkeiten.
- **ENTER Taste:** Speichern der Einstellungen.
- **TEST Taste:** Zum Test-Sprühen bzw. zur Vorführung.
- **RESET COUNT Taste:** Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Spühstoßzähler auf Null zu stellen.
- **Blinklicht (Duales LED):** Blinkt die LED Grün, läuft das Gerät wie gewünscht. Wenn der Spühstoßzähler bei 3000 angekommen ist, dann blinkt die LED Rot. Bitte kontrollieren Sie in diesem Fall Ihre Aerosol-Dose, wechseln Sie diese falls notwendig und drücken Sie die Reset-Count-Taste ca. 3 Sekunden, um den Spühstoßzähler (**COUNT**) auf Null zu stellen.

**Achtung: Bei eingelegtem Duftspray, Dispenser weg vom Gesicht halten.**

## EINSTELLUNGEN:

Wenn Einstellungen innerhalb von 15 Sekunden nicht abgeschlossen werden, wechselt das Display zurück zur letzten gespeicherten Einstellung. Haben Sie eine Einstellung beendet, wechselt das Gerät automatisch in die nächste Einstellungsoption.

## SET MODE:

### Einstellung der aktuellen Uhrzeit

1. Drücken Sie die **MODE-Taste**, die **SET-Option** blinkt. Stellen Sie mit der **ADJUST-Taste** die aktuelle Stunden Zeit ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit **ENTER**. Das Gerät wechselt automatisch zur Minuten Option.
2. Stellen Sie mit der **ADJUST-Taste** die aktuelle Minuten Zeit ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit **ENTER**. Das Gerät wechselt automatisch zur Wochentag-Option.
3. Stellen Sie mit der **ADJUST-Taste** den aktuellen Wochentag ein. Bestätigen Sie die Einstellung mit **ENTER**. Das Gerät wechselt automatisch zur Einstellung der Arbeitstage (**Work-Mode-Option**).

## WORK MODE:

### Einstellung der Arbeitstage

1. Drücken Sie die **ADJUST-Taste** zur Einstellung des Montags (ein ✓ oder aus X). Mit **ENTER** wechseln Sie zu Dienstag und wählen wieder Ihre gewünschte Einstellung mit der **ADJUST-Taste** (ein ✓ oder aus X). Mit **ENTER** wechseln Sie zu den weiteren Wochentagen. Nach Bestätigung der Einstellung für Sonntag, wechselt das Gerät automatisch zur **INT (Intervall)-Option**.

## INT MODE:

### Einstellung Sprühintervall

1. Drücken Sie die **ADJUST-Taste** und wählen Sie das gewünschte Sprühintervall (Von 1-60 Minuten). Bestätigen Sie die Einstellung mit **ENTER**. Das Gerät wechselt automatisch zur **24-Stunden-Option** (✓ oder X blinken):

## 24H ✓ oder X

- (24H ✓: Dispenser sprüht rund um die Uhr, **24H X**: manuelle Betriebszeit)
1. Mit der **ADJ-Taste** wählen Sie nun, ob Sie das Gerät 24-Stunden laufen lassen möchten (✓) oder ob Sie eine manuelle Zeit vorgeben möchten (X). Falls Sie den 24-Stunden-Modus wählen, beenden Sie die Einstellungen mit **ENTER**. Falls Sie X für Manuelle Arbeitszeit gewählt haben, drücken Sie **ENTER** (solange das X blinkt) und Sie wechseln automatisch in die Einstellung der manuellen Betriebszeiten:

## ON-MODE (Einstellung des manuellen Betriebszeitbeginns):

### ON und die Stundenanzeige blinken:

1. Wählen Sie die Stunde der Startzeit durch Drücken der **ADJUST-Taste**. Drücken Sie **ENTER** und Sie wechseln automatisch zur Minuteneinstellung.

2. Drücken Sie die **ADJUST-Taste** und wählen Sie die Minuten des Sprühzeitbeginns.

Mit **ENTER** bestätigen Sie die Einstellung und wechseln automatisch in die Einstellung des Betriebszeitendes (**OFF-MODE**).

## OFF MODE: (Einstellung des manuellen Betriebszeitendes)

### OFF und die Stundenanzeige blinken:

1. Wählen Sie die Stunde der Endzeit durch Drücken der **ADJUST-Taste**. Bestätigen Sie diese mit **ENTER** und Sie wechseln automatisch zur Minuteneinstellung.
2. Drücken Sie die **ADJUST-Taste** zur Einstellung der Minutenzeit. Mit **ENTER** bestätigen und die Einstellungen beenden.

**SET** Einstellung der aktuellen Uhrzeit

**WORK** Zur Auswahl der Arbeitstage von Mo-So  
Auswahl zwischen ✓ 24h Dauerbetrieb  
oder X Manuelle Betriebszeit

**ON** „ON“ Einstellung Betriebsbeginn (z.B. 08:00 Uhr)

**OFF** „OFF“ Einstellung Betriebsende (z.B. 18:00 Uhr)

**LOW** Batterieanzeige. Bei „LOW“ bitte wechseln.

**COUNT: 1234** Spühstoßzähler

**INT 15** Anzeige des Sprühstoßintervalls von 1-60 Minuten