Carlson™ Pet Products

OWNER'S MANUAL MODEL: 3031

DesignPaw

EASY CLOSE WALK-THROUGH GATE

WITH SMALL PET DOOR



- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF GATE.
- KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

www.carlsonpetproducts.com

Carlson Pet Products, Inc.
3200 Corporate Center Drive, Suite 105 | Burnsville, MN 55306, USA

952.435.1084

Made in China

Before Using Product

Read and follow all instructions carefully to ensure that your gate and extensions are properly installed. Improper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the doorway. Please keep these instructions for your reference.

⚠ WARNING

- NOT recommended for use with children.
- Install according to manufacturer's instructions.
- To prevent serious injury or death, securely install gate or enclosure and use according to manufacturer's instructions.
- Children have died or been seriously injured when gates are not securely installed. ALWAYS install and use gate as directed using all required parts.
- You MUST install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push out and escape.
- Never stack gates on top of each other to form a taller barrier. This could result in serious injury or death.
- Intended for use with children between 6 and 24 months.
- STOP using when a child or pet can climb over or dislodge the gate.
- Use only with the locking/latching mechanism securely engaged.
- To prevent falls, NEVER use at top of stairs.
- NEVER use to keep child or pet away from pool.
- Always ensure the gate is resting against the floor before beginning installation.
- This is a Pet Gate, but when used with children, the small pet door must remain closed and securely latched.
- Strangulation hazard: pets can force themselves into very small openings; use this gate with pets whose heads will not fit into openings in the gate, between the gate and floor, or between the gate and wall.
- This product will not necessarily prevent all accidents. NEVER leave child or pet unattended.
- Check the gate regularly to see if all the hardware and mountings are tightened.
- Do not use if any components are missing or damaged.
- Adult assembly required.
- This gate is designed to fit openings 30 to 37.5 inches.

Before Assembly

A



B



C



D



E



PLEASE CHECK TO MAKE SURE YOU HAVE THE FOLLOWING PARTS:

- A **4" Extension** *(1)*
- B ***Gate Frame*** *(1)*
- C ***Wall Cups*** *(4)*
- D ***Screws*** *(4)* (requires a Phillips/crosshead screwdriver)
- E ***Threaded Spindle Rods*** *(4)*

Assembling and Installing Your Gate

NOTE: You will notice a slight gap between the *gate door latch* and the *frame*. **This is not a defect.** Your gate is a pressure mounted gate and this gap will disappear once you tighten your gate in its opening.

STEP 1

Locate the *(4) threaded spindle rods.* Rotate the *adjustment wheels* along the threading, eliminating the gap between the *adjustment wheel* and the *rubber foot*.



STEP 2

Insert the *(4) threaded spindle rods* into the holes at each of the four corners of the gate.



NOTE: The ends of the gate frame are not threaded. The *threaded spindle rods* should slide into the end of the frame tubes without any resistance.

STEP 3

Position the gate so that it is level and centered within your doorway or opening. Rotate the *adjustment wheels* on the *threaded spindle rods* in the opposite direction as in STEP 1, expanding the gap between the *rubber foot* and the *adjustment wheel*. Expand each of the *(4) threaded spindle rods* until they make contact with the doorway or opening. Do not fully tighten the *threaded spindle rods* yet.



NOTE: It may be necessary to hold the *threaded spindle rods* or *rubber feet* while rotating the *adjustment wheels* to ensure the entire unit does not rotate.

STEP 4

When you are satisfied with the general placement of your gate, fully tighten the *threaded spindle rods* attached to the lower corners of the gate by further rotating the *adjustment wheels*.

Continue by tightening the upper *threaded spindle rods*. As you tighten the *threaded spindle rods*, you will notice the gap between the *door frame* and the *latch* begin to narrow.

In order for the gate to function properly, ensure that you extend each *threaded spindle rod* equally to create a firm pressure connection between the wall and your gate.



NOTE: There should be equal spacing among each of the *(4) threaded spindle rods*. Make the appropriate adjustment to ensure you have installed your gate safely.

Operating the Door Latch

STEP 1

Pull up on the *finger loop* while simulataneously pushing down the *lock button*. These two actions combined will disengage the lock and allow the gate to open freely in either direction. The gate should open with minimal effort.



STEP 2

To close, simply push or pull the door back into its original position. The *latch* will re-engage automatically and lock the door into its closed position.

NOTE: If your *gate door* is not properly engaging with the *receiving component*, ensure that your gate is level, square to the door frame, mounted properly, and that you have equally tightened the *threaded spindle rods*.

TOP VIEW

INCORRECT

CORRECT



SIDE VIEW

INCORRECT

CORRECT

FRONT VIEW

INCORRECT



CORRECT



Positioning and Attaching the Wall Cups

Using the *wall cups* will affix your gate more firmly in the doorway or opening. This is the recommended way to use your gate.

STEP 1

After you have mounted your gate, and you are satisfied with its positioning, draw a circle on the surface of your doorway or opening around the perimeter of the *(4) rubber feet*.



STEP 2

Next, completely remove the gate from the opening by loosening each of the *(4) threaded spindle rods* to depressurize the gate.

STEP 3

With the gate fully removed, you can now use the circles you marked during STEP 1 as guides for screwing in your *(4) wall cups*.

Center each of the *wall cups* within the guide circles and use the provided *self-tapping screws* to fasten them in place via the hole through the center of each *wall cup*.



STEP 4

Reinstall your gate in the doorway or opening according to the instructions, using the newly installed *wall cups* as anchoring points for the *(4) threaded spindle rods*.



Adding a Gate Extension



STEP 1

Remove the top and bottom *threaded spindle rods*.

STEP 2

Assemble the gate and extension as illustrated. Reposition the gate and fit in accordance with the gate fitting instructions.

NOTE: It is preferable to install any extensions on the hinge side of the gate.

Need more width? Additional extensions sold separately **www.regalo-baby.com**

Replacement Parts

Hardware Kit #11056 Includes:

- Threaded Spindle Rods w/ Adjustment Wheel **(4)**
- 1" Wall Mount Screws **(4)**
- Wall Cups **(4)**

REMOVING YOUR GATE FROM THE WALL

To remove your gate from the wall, rotate the *adjustment wheels* on each of the *(4) threaded spindle rods* to depressurize the gate from its doorway or opening. Then, gently pull or push the gate free from its doorway or opening.

CARE AND MAINTENANCE

Periodically check the gate for signs of damage, wear, or missing components. Do not use if any part is missing, worn or damaged. Check the gate regularly to ensure all the hardware and mountings are tightened. Do not use abrasive cleaners or bleach. Clean by sponging with warm water and a mild detergent.

90 DAYS LIMITED WARRANTY

If, during the first 90 days after consumer purchase of the item, under reasonable and non-commercial use and conditions of maintenance, it fails while owned by the original purchaser because of the quality of materials or workmanship of finish and assembly, Carlson Pet Products, Inc. will replace or repair it at Carlson's option. PROOF OF PURCHASE REQUIRED.

Carlson™ Pet Products

DesignPaw

BARRIÈRE AVEC PASSAGE **À FERMETURE FACILE**

AVEC PETITE CHATIÈRE



- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER LA BARRIÈRE.
- CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION ULTÉRIEURE.

www.carlsonpetproducts.com

Carlson Pet Products, Inc.
3200 Corporate Center Drive, Suite 105 | Burnsville, MN 55306, É.-U.

952.435.1084

Fabriqué en Chine

Avant d'utiliser le produit

Lire et suivre attentivement les instructions pour assurer une installation conforme de la barrière et des rallonges. Une mauvaise installation risque d'aboutir à une barrière branlante, ou qui se détache de l'ouverture. Conserver ces instructions pour consultation.

⚠ MISE EN GARDE

- Elle n'est PAS conçue pour être utilisée avec des enfants.
- Installez la barrière selon les instructions du fabricant.
- Pour éviter des blessures graves ou la mort, installez solidement la barrière et utilisez-la conformément aux instructions du fabricant.
- Des enfants sont morts ou ont été grièvement blessés lorsque des barrières n'étaient pas solidement installées. Installez et utilisez TOUJOURS la barrière comme indiqué en utilisant toutes les pièces requises.
- Vous DEVEZ installer les ventouses pour maintenir la barrière en place. Sans les ventouses, un enfant peut la pousser et s'échapper.
- N'empilez jamais les barrières les unes sur les autres pour former une barrière plus grande. Vous risquez de vous blesser ou de mourir.
- CESSEZ D'UTILISER la barrière lorsque l'enfant est capable de grimper par-dessus la barrière ou de la déloger/l'ouvrir.
- Utilisez uniquement la barrière lorsque le mécanisme du loquet est fermement engagé.
- Afin d'éviter les chutes, N'UTILISEZ JAMAIS la barrière en haut d'un escalier.
- N'UTILISEZ JAMAIS la barrière pour tenir l'enfant éloigné d'une piscine.
- Barrière destinée à une utilisation avec des enfants âgés de 6 à 24 mois.

⚠ MISE EN GARDE

- Assurez-vous toujours que la barrière repose sur le sol avant de commencer l'installation.
- Cette barrière est une barrière pour animaux; si elle est utilisée en présence d'enfants, la chatière doit rester fermée et bien verrouillée.
- Risque d'étouffement : les animaux de compagnie peuvent se glisser dans de très petites ouvertures; réserver l'utilisation de cette barrière à des animaux de compagnie dont la tête ne peut pas se loger entre les ouvertures de la barrière, entre la barrière et le plancher ou entre la barrière et le mur.
- Ce produit n'évitera pas nécessairement tous les accidents. Ne laissez JAMAIS l'enfant ou animal de compagnie sans surveillance.
- Vérifiez la barrière régulièrement pour vous assurer que la quincaillerie et les supports de fixation sont bien en place.
- N'utilisez pas la barrière si des éléments sont manquants ou endommagés.
- La barrière doit être montée par un adulte.
- Cette barrière est conçue pour s'adapter à des ouvertures comprises entre 77.4 cm et 95.2 cm (30.5 po et 37.5 po).

Avant l'assemblage











VEUILLEZ VÉRIFIER QUE VOUS DISPOSEZ DES ARTICLES SUIVANTS :

- **A** ***Rallonge 10 cm (4 po)*** *(1)*
- **B** ***Cadre de barrière*** *(1)*
- **C** ***Coupelles murales*** *(4)*
- **D** ***Vis*** *(4)* (tournevis cruciforme/Philips requis)
- **E** ***Tiges filetées*** *(4)*

Assemblage et installation de la barrière

REMARQUE : Vous remarquerez un léger espace entre le loquet *de porte et le* cadre de la *barrière*. **Cela n'est pas un défaut.** Le montage de votre barrière s'effectue en effet par pression : le serrage de la barrière dans l'ouverture comblera cet espace.

ÉTAPE 1

Repérez les *quatre (4) tiges filetées.* Tournez les *molettes le long* du filetage de manière à supprimer l'écart entre la *molette* et le *pied caoutchouté*.



ÉTAPE 2

Insérez les *quatre (4) tiges filetées* dans les trous situés aux quatre coins de la barrière.



REMARQUE : Les tubes des coins du cadre de la barrière ne sont pas filetées. Les *tiges filetées* doivent glisser dans ces tubes sans aucune résistance.

ÉTAPE 3

Placez la barrière de niveau et centrée dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture. Tournez les *molettes des* tiges *filetées* dans la direction opposée de L'ÉTAPE 1, en augmentant la distance entre le *pied caoutchouté* et *la molette*. Étendez les *quatre (4) tiges filetées* jusqu'à ce que le pied touche l'embrasure de la porte ou l'ouverture. Ne serrez pas complètement les *tiges filetées* à ce stade.



REMARQUE : Vous devrez peut-être tenir les *tiges filetées* ou *le pied caoutchouté* pendant que vous tournez les *molettes* afin d'empêcher l'ensemble de pivoter.

ÉTAPE 4

Une fois satisfait de la position globale de la barrière, serrez fermement les *tiges filetées* fixées aux coins inférieurs de la barrière en continuant de tourner les *molettes*.

Serrez ensuite fermement les *tiges filetées* supérieures. À mesure que vous serrez les *tiges filetées*, vous constaterez que l'espace se resserre entre le *cadre de la porte et le loquet*.

Pour que la barrière fonctionne correctement, assurez-vous que l'extension de chaque tige filetéeest égale pour créer une pression uniforme entre le mur et votre barrière.



REMARQUE : Les quatre (4) tiges filetées devraient être *espacées également*. Faites le réglage approprié pour que la barrière installée soit sécuritaire.

Mode d'emploi du loquet

ÉTAPE 1

Tirez sur la boucle tout en enfonçant le *bouton de blocage*. Ces deux actions dégagent le verrou et permettent d'ouvrir librement la barrière dans l'une ou l'autre des directions. La barrière devrait ouvrir sans trop forcer.



ÉTAPE 2

Pour fermer, remettez la porte dans sa position initiale en la poussant ou la tirant, tout simplement. Le *loquet* se réenclenchera automatiquement et verrouillera la porte en position fermée.

REMARQUE: Si la *porte de votre barrière* ne s'enclenche pas correctement dans la *gâche*, assurez-vous que la barrière est de niveau, perpendiculaire au cadre de porte, correctement montée, et que vous avez serré uniformément les *tiges filetées*.

VUE DU DESSUS

INCORRECT

CORRECT



VUE DE CÔTÉ

INCORRECT

CORRECT

VUE DE FACE

INCORRECT



CORRECT



Pose et fixation des coupelles murales

Les *coupelles murales* aideront à retenir solidement la barrière dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture.

ÉTAPE 1

Après le montage de la barrière en position satisfaisante, tracez un cercle sur la surface de l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture autour du périmètre des *quatre (4) pieds caoutchoutés*.



ÉTAPE 2

Retirez ensuite la barrière de l'ouverture en desserrant les *quatre (4) tiges filetées pour libérer* la barrière.

ÉTAPE 3

Une fois la barrière retirée, vous pouvez maintenant visser les *(4) quatre coupelles murales* dans les cercles guides tracés à L'ÉTAPE 1.

Centrez chaque *coupelle murale* dans les cercles guides, puis utilisez les *vis taraudeuses fournies pour* les serrer en place par leur trou central.



ÉTAPE 4

Remontez votre barrière dans l'embrasure de la porte ou dans l'ouverture en suivant les instructions; utilisez les *coupelles murales* nouvellement installées comme points d'ancrage des quatre *(4) tiges filetées.*



Ajout d'une rallonge de barrière



ÉTAPE 1

Enlevez les *tiges filetées supérieure et inférieure*.

ÉTAPE 2

Joignez la rallonge à la barrière, tel qu'illustré. Replacez la barrière et ajustez-la conformément aux instructions d'encastrement.

REMARQUE : Il est préférable de poser les rallonges sur le côté des charnières de la barrière

Vous avez besoin d'une largeur plus grande? Rallonges supplémentaires vendues séparément.

www.regalo-baby.com

Pièces de rechange

Trousse de Quincaillerie #11056 Inclut :

- Tiges filetées avec molette **(4)**
- Vis murales 2,5 cm (1 po) **(4)**
- Coupelles murales **(4)**

ENLÈVEMENT DE LA BARRIÈRE DU MUR

Pour enlever la barrière du mur, tournez les *molettes* des quatre *(4) tiges filetées* pour libérer la barrière de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture. Tirez ou poussez ensuite délicatement la barrière pour la détacher de l'embrasure de la porte ou de l'ouverture.

SOIN ET ENTRETIEN

Vérifiez régulièrement la barrière (dommage, usure, pièce manquante). Cessez l'utilisation si une pièce est manquante, usée ou endommagée. Vérifiez régulièrement le serrage des pièces de montage et de fixation. Pour nettoyer la barrière, n'utilisez pas d'abrasifs ni d'eau de Javel. Nettoyez avec une éponge légèrement imbibée d'eau chaude et un détergent doux.

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si, au cours des 90 jours suivant l'achat de cet article, dans des circonstances raisonnables et dans des conditions d'utilisation et d'entretien non commerciales, l'article, qui appartient encore à l'acheteur original, s'avère défectueux en ce qui a trait à la qualité des matériaux ou aux travaux de finition et d'assemblage, Carlson Pet Products, Inc. le replacera ou le réparera à son choix. PREUVE D'ACHAT REQUISE.

Carlson™ Pet Products

DesignPaw

VALLA DE ACCESO **FÁCIL DE CERRAR**

CON PUERTA PARA MASCOTAS PEQUEÑAS



- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE MONTAR Y USAR LA REJA.
- GUÁRDELAS PARA UTILIZARLAS COMO REFERENCIA.

www.carlsonpetproducts.com

Carlson Pet Products, Inc.
3200 Corporate Center Drive, Suite 105 | Burnsville, MN 55306, EE. UU.

952.435.1084

Hecha en China

Antes de usar el producto

Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente para garantizar que la reja y las extensiones estén correctamente instaladas. La instalación incorrecta puede hacer que la reja quede inestable o se desenganche del hueco de la puerta. Conserve estas instrucciones para su referencia.

⚠ ADVERTENCIA

- NO está diseñada para usarse con niños.
- Ejecute la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Para evitar lesiones graves o letales, instale firmemente la reja y úsela de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Los niños murieron o resultaron gravemente heridos cuando las puertas no se instalaron de forma segura. SIEMPRE instale y use según las instrucciones usando todas las partes requeridas.
- Para mantener la puerta en su lugar, DEBE instalar copas de montaje en pared. Si no instala las copas de montaje en pared, los niños podrían empujar la puerta y salir.
- Nunca apile las puertas de seguridad una encima de la otra para formar una barrera más alta. Esto podría causar lesiones graves o la muerte.
- Diseñada para niños pequeños de 6 hasta 24 meses.
- DEJE de utilizarlas cuando el niño o mascota pueda trepar y desenganchar la reja.
- Use sólo con el mecanismo de bloqueo de forma segura comprometido.
- Para evitar caídas, no la utilice nunca en la parte superior de las escaleras.
- NUNCA las use para mantener a un niño o mascota lejos de la piscina.

⚠ ADVERTENCIA

- Antes de comenzar la instalación siempre cerciórese de que la puerta esté apoyada contra el piso.
- Esta es una compuerta para mascotas, pero cuando se usa con niños, la puerta para mascotas pequeñas debe permanecer cerrada y firmemente bloqueada.
- Peligro de estrangulación: las mascotas pueden tratar de pasar a la fuerza por aberturas muy pequeñas. Utilice esta compuerta con mascotas cuya cabeza no quepa en las aberturas entre la compuerta y el piso ni entre la compuerta y la pared.
- Este producto no necessariamente evitará todos los accidentes. Nunca deje solo a un niño o mascota.
- Verifique la puerta regularmente para ver si todo el hardware y los montajes están apretados.
- No la utilice si le faltan piezas o están dañadas.
- Requiere ensamblaje adulto.
- Esta compuerta está diseñada para calzar en aberturas de 30.5 a 37.5 pulgadas (77.4 a 95.2 cm).

Antes del montaje











CERCIÓRESE DE QUE ESTÉN LAS PIEZAS A CONTINUACIÓN:

- **A** **Extensión de 4 pulg. (10 cm)** *(1)*
- **B** ***Marco de la reja*** *(1)*
- **C** ***Almohadillas de pared*** *(4)*
- **D** ***Tornillos*** *(4)* (se requiere un destornillador Phillips/de estrella)
- **E** ***Varillas roscadas*** *(4)*

Montaje e instalación de la reja

NOTA: Notará que hay un pequeño espacio entre *el pestillo de la puerta de la reja* y el *marco*. **Esto no es un defecto.** La reja es una unidad montada a presión y este espacio desaparecerá una vez que apriete la reja en el hueco.

PASO 1

Ubique las *cuatro (4) varillas roscadas.* Gire las *ruedas de ajuste* a lo largo del roscado, a fin de eliminar el espacio entre la *rueda de ajuste* y la *pata de goma*.



PASO 2

Introduzca las *cuatro (4) varillas roscadas* en los orificios de cada una de las cuatro esquinas de la reja.



NOTA: Los extremos del marco de la compuerta no están roscados. Las *varillas roscadas* deben deslizarse dentro de los extremos de los tubos del marco sin resistencia.

PASO 3

Coloque la reja de forma que quede bien nivelada y centrada en la entrada o hueco de la puerta. Gire las *ruedas de ajuste* en las *varillas roscadas* en la dirección contraria a la que se indica en el PASO 1, para ampliar el espacio entre la *pata de goma* y la rueda *de ajuste*. Extienda cada una de las *cuatro (4) varillas roscadas* hasta que entren en contacto con la entrada o hueco de la puerta. Todavía no apriete por completo las *varillas roscadas*.



NOTA: Puede que sea necesario sujetar las *varillas roscadas* o las *patas de goma* mientras gira las *ruedas de ajuste* a fin de garantizar que no gire toda la unidad.

PASO 4

Cuando ya esté satisfecho con la ubicación general de su compuerta, apriete completamente las *varillas roscadas* que están fijas a las esquinas inferiores de la compuerta girando más las *ruedas de ajuste*.

Siga apretando las *varillas roscadas* superiores. A medida que las vaya apretando, notará que la separación entre el *marco de la puerta y el pestillo* comienza a cerrarse.

A fin de que la compuerta funcione correctamente, cerciórese de extender igualmente cada *varilla roscada* para crear una conexión a presión firme entre la pared y la compuerta.



NOTA: Debe haber el mismo espacio entre las *cuatro (4) varillas roscadas*. Haga los ajustes necesarios para asegurarse de haber instalado la reja de forma segura.

Cómo operar el pestillo de la puerta

PASO 1

Tire hacia arriba el *lazo de dedo* mientras empuja simultáneamente hacia abajo el *botón de traba*. Estas dos acciones combinadas desactivarán la traba y permitirán que la compuerta se abra libremente en cualquier dirección. La compuerta debe abrirse con un esfuerzo mínimo.



PASO 2

Para cerrarla, simplemente empuje o tire de la puerta para devolverla a su posición original. El *pestillo* se reenganchará de forma automática y trabará la puerta en su posición cerrada.

NOTA: Si la *mampara de la compuerta* no se engancha de forma adecuada con el *componente receptor*, asegúrese de que la compuerta esté nivelada, recta con respecto al marco de la puerta, montada correctamente y de haber apretado uniformemente las *varillas roscadas*.

VISTA SUPERIOR

INCORRECTO

CORRECTO



VISTA LATERAL

INCORRECTO

CORRECTO

VISTA FRONTAL

INCORRECTO



CORRECTO



Ubicación y conexión de las almohadillas de pared

Usar las *almohadillas de pared* fijará la reja de manera más firme en la entrada o el hueco.

PASO 1

Después de haber montado la reja y de estar satisfecho con su ubicación, dibuje un círculo en la superficie de la entrada o el hueco alrededor del perímetro de las *cuatro (4) patas de goma*.



PASO 2

A continuación, retire la reja de la abertura aflojando cada una de las *cuatro (4) varillas roscadas* para aflojar la reja.

PASO 3

Con la reja completamente retirada, ahora puede utilizar los círculos que marcó durante el PASO 1 como guías para atornillar las *cuatro (4) almohadillas de pared*.

Centre cada una de las *almohadillas de pared* en los círculos guía y utilice los *tornillos autorroscantes* proporcionados para fijarlas en su lugar a través del orificio al centro de cada *almohadilla de pared*.



PASO 4

Vuelva a instalar la reja en la entrada o hueco de la puerta de acuerdo con las instrucciones y utilizando las recién instaladas *almohadillas de pared* como puntos de anclaje para las *cuatro (4) varillas roscadas.*



Cómo agregar una extensión de la reja



PASO 1

Retire las *varillas roscadas* superior e inferior.

PASO 2

Monte la reja y la extensión como se muestra. Vuelva a colocar la reja y ajústela de acuerdo con las instrucciones de montaje.

NOTA: Es preferible instalar cualquier extensión en el lado de la bisagra de la reja.

¿Necesita más ancho? Las extensiones adicionales se venden por separado

www.regalo-baby.com

Piezas de repuesto

Kit de Herramientas #11056 Incluye:

- Varillas roscadas con ruda de ajuste **(4)**
- Tornillos de montaje para pared de 1 pulg. (2.5 cm) **(4)**
- Almohadillas de pared **(4)**

CÓMO RETIRAR LA REJA DE LA PARED

Para retirar la reja de la pared, gire las *ruedas de ajuste* en cada una de las *cuatro (4) varillas roscadas* a fin de aflojar la reja de su entrada o hueco de la puerta. Luego empuje o tire ligeramente de la reja para liberarla de la entrada o hueco de la puerta.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Revise periódicamente la reja para ver si hay indicios de daños, desgaste o le faltan componentes. No la use si le faltan piezas, está desgastada o dañada. Revise regularmente la reja para garantizar que todos los herrajes y monturas estén apretados. No use limpiadores ni blanqueadores abrasivos. Límpiela con una esponja con agua tibia y un detergente suave.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si durante los primeros 90 días después de la fecha de compra, bajo uso y condiciones de mantenimiento razonables y no comerciales, y mientras permanece en manos del comprador original, el artículo presenta fallas de calidad en los materiales o la mano de obra de acabado y montaje, Carlson Pet Products, Inc., lo reemplazará o reparará a discreción de Carlson. SE REQUIERE EL RECIBO DE COMPRA.

www.carlsonpetproducts.com

Carlson Pet Products, Inc.
3200 Corporate Center Drive, Suite 105
Burnsville, MN 55306, USA

952.435.1084

20200218ET