

Limpieza

Desconectar siempre el calentador instantáneo antes de limpiarlo.

Desconectar siempre el calentador instantáneo antes de limpiarlo.

Cada vez que lo utilice, limpie el depósito de agua con agua y jabón, aclárelo y séquelo.

ADVERTENCIA: El Calentador Instantáneo contiene electrónica. Exponer la electrónica con agua puede causar daños irreversibles que no cubre la garantía.

Por favor preste atención a las siguientes informaciones:

- No sumergir el calentador en agua u otro líquido.
- Solo lavar a mano. No usar el lavaplatos. Utilizar el lavaplatos puede dañar los elementos electrónicos.
- Recuerda: Si por accidente se sumerge el aparato en el agua séquelo con un paño seco y deje que se seque por completo antes de reutilizarlo.
- La base solo se debe limpiar con un paño de algodón suave y ligeramente húmedo y después secarla.
- Nunca use limpiadores abrasivos para limpiar las partes del calentador instantáneo.

RECUERDE ESTAS ADVERTENCIAS

INFORMACIÓN TÉCNICA MODELO: BRZ0057EU CORRIENTE: 0.69 A

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220-240V ~ 50 - 60Hz POTENCIA DEL CALENTADOR: 160W

European Directives, Regulations and Standards:

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU:

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Low Voltage Directive 2014/35/EC:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-15:2016+A11:2018

EN 62233:2008

RoHS Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863

Directive 2009/125/EC & Regulation No 1275/2008+No 801/2013+ No 2016/2282

REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Servicio de atención al cliente

Si encuentra algún problema con BabyBrezza Calentador instantáneo, visite:

babybrezza.com/pages/international

para localizar su atención al cliente mas cerca.

babybrezza.com

©2022 Baby Brezza Enterprises LLC

babybrezza®

instant
warmer™



Instrucciones

Para su instalación, su utilización y su limpieza

Por favor lea atentamente todas las instrucciones para asegurarse del buen funcionamiento del aparato.

Instrucciones para su uso seguro

Cuando se utiliza el aparato eléctrico se deben seguir las advertencias de seguridad básica que incluyen:

1. Leer atentamente las instrucciones antes de utilizar el calentador.
2. No tocar las partes calientes. Use mangos o perillas.
3. Para evitar descargas eléctricas no ponga el cable eléctrico en el agua o en otro líquido.
4. El calentador no debe ser utilizado por personas (incluyendo niños) con limitaciones físicas o sensoriales, ni por aquellos que carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que cuenten con la supervisión de una persona responsable que se encargue de su seguridad y les proporcione instrucciones adecuadas sobre su uso.
5. Desconectar el aparato cuando no se utiliza, antes de efectuar montaje o desmontaje y antes de limpiarlo. Para desconectarlo, coger la alimentación eléctrica y quitarla del enchufe. No tirar nunca del cable.
6. No debe conectar el aparato si hay algún daño en el cable de alimentación eléctrica. Contactar Baby Brezza servicio al cliente. La información de contacto se encuentra en la parte trasera del dispositivo de asistencia.
7. El uso de componentes que no sean recomendados por la marca pueden provocar descargas eléctricas.
8. Usar en una superficie plana, asegurarse de que no haya residuos debajo del aparato y que los protectores de goma toquen la superficie.
9. Solo se destina al uso doméstico. No utilizarlo en el exterior.
10. No permita que el cable cuelgue sobre el borde de una mesa o del mostrador ni que toque una superficie caliente.
11. Evite colocar el aparato cerca de quemadores a gas o eléctricos, así como en las proximidades de una estufa encendida.
12. Extrema precaución si desplaza el aparato que contiene líquidos calientes.
13. No use el aparato con fines para los que no fue diseñado.
14. Este aparato dispone de un enchufe polarizado (dos clavijas, una de mayor tamaño que la otra.) Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, el enchufe encajara en una toma de corriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encaja completamente en la toma corriente inviértalo. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista. No trate de modificarlo de ninguna manera.
15. Es importante que cualquier otro tipo de mantenimiento o reparación sea realizado exclusivamente por un profesional de servicio autorizado.
16. Asegúrese de que el aparato esté apagado antes de desconectarlo.
17. Siempre se recomienda utilizar un cable de alimentación corto para reducir los riesgos de enredos o tropiezos. Si es necesario, se pueden utilizar cables de extensión.
18. Si se emplea un cable de extensión asegúrese de que el cable se adapte al aparato. La extensión deberá ser al menos de la misma calidad que el cable de origen. Asegúrese de que la extensión de cable no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que los niños lo estiren o tropiecen.



Recolección correcta de este producto: El significado del símbolo indica que este producto no debe ser desechado como residuos domésticos. En la Unión Europea existen sistemas de recogida que permiten evitar peligros potenciales para el medio ambiente y la salud. Por lo tanto, no deseches sus equipos eléctricos usados en una basura doméstica. Para obtener información, póngase en contacto con los puntos de recogida para su correcto reciclaje, o con la tienda donde adquirió el producto, recogerán su equipo eléctrico para reciclarlo de manera segura para el medio ambiente.

Utilice **SIEMPRE** agua hervida, agua fría o agua embotellada adaptada para la preparación de la toma para su bebé.

Partes del calentador instantáneo baby brezza

Conozca su calentador instantáneo baby brezza



⚠ ADVERTENCIA:

- Nunca llene el recipiente de agua con fórmula
- Use siempre agua destilada, hervida, fría o temperatura ambiente
- Nunca vierta agua hirviendo en el recipiente
- Mantenga siempre agua por encima del nivel MIN

Como utilizar

- ① Limpie el depósito y la tapa antes de su primer uso. Consulte las instrucciones de limpieza en la página 3.
- ② Conecte el cable para encender.
- ③ Llene de Agua el Depósito con el agua que necesite para su uso diario. Recomendamos que cambie el agua cada 24-48 horas y enjuague el depósito de agua cada vez que se vuelva a llenar.
- ④ Pulse el botón de encendido para poner el calentador en marcha.
- ⑤ Pulse el botón para seleccionar la temperatura deseada.

- Azul LED = calentador apagado, temperatura ambiente.
- Amarillo LED = Temperatura corporal*
- Rojo LED = Temperatura más caliente que el cuerpo*

El LED se ilumina mientras calienta el agua.

El LED deja de iluminarse cuando el agua esté a temperatura.

Puede mantener el Calentador Instantáneo en marcha eligiendo la temperatura que desea para que el agua esté caliente en cualquier momento.

** El tiempo requerido para calentar el agua puede durar unos 10-20 minutos en función de la temperatura inicial.*

- ⑥ Poner la botella debajo del pitorro de la dispensadora y apretar la palanca de la dispensadora para distribuir el agua.
- ⑦ Añadir la leche en polvo en la botella. Siga siempre las instrucciones de preparación y mezcla que indica el fabricante.