


簡易更衣室テント

取扱説明書

■サイズ：約2m×約2m×約2m ■重量：約9.5kg ■材質：ポリエステル

本取扱説明書は、大切に保管してください

■セット内容 組み立ての前に、セット内容が全部揃っているか確認をしてください。



完成イメージ



※ 出荷前に、全製品組立検査を実施しているため、パイプ接続部の一部にキズや色落ちしている場合がございます。ご使用に関しては、支障ございませんのでご了承ください。

■組み立て方 (最低2人以上で行ってください)

① テント本体①を収納袋から取り出して広げます。② 床面が下になるようにし、内側に入った面を引っ張り出して立方体にしてください。



③ 天井ポール②を一直線に伸ばし、天井の内側に取り付けます。④ 天井中央にある紐を引っ張り、天井ポール②を結び上部に押し上げます。



四隅にある筒状のポケットに差し込みます。

⑤ 二重構造の入口は用途に応じて開閉し、使用しない際には上部へ巻いて紐で留めてください。



使用イメージ



※ 構造上、入口を開けていると若干本体が傾きますが品質には問題はございません。張り紐を使用、もしくは入口を閉めることで張りができ直します。

■ **ペグでの固定方法** 必ず張り紐とペグで固定してください。



① 外側の四隅上部にあるフックに張り紐③を結びます。

② 地面まで引っ張り長さを適度に調整してペグ④を差し込み内側に向けて打ち込みます。

※ハンマーは付属しません

張り紐③での固定イメージ



中に荷物などを置くことで、さらにテント本体は動きにくくなります。

■ **収納方法** (最低2人以上で行ってください)

① 天井中央から結んだ紐を解き、天井ポール②を抜き取ります

② 一边を内側に入れ地面に平らになるように置みます

③ 床面側のどちらかの角を持ち上げ、対角の角に向けて折り曲げます

④ 持ち上げた角を内側に入れ込み、両サイドの角を交互に折りたたみます

⑤ 空気を抜き、他のパーツや付属品と一緒に収納袋へ入れてください

※1人では難しい場合は、2人で行ってください

※空気の抜け道を作るために入口のチャックは閉めずにできる限り空気を抜いてください。

約98cm
約9.8kg

本製品を使用するにあたっての注意事項になります。 重要な内容となりますので、下記の説明を読んで使用してください。

⚠ **使用上の注意**

- 組み立ては、大人の方が行ってください。
- 説明書の組立順序に従って正しく組み立ててください。
- 平らな場所に設置してください。
- 道路などの危険な所や人の多い場所では使用しないでください。
- 周囲に危険なものがある場所には設置しないでください。
- 本体の組み立ては、二人以上で行ってください。
- テントに登ったりしないでください。
- 組み立て時や収納時には無理に過度な力を加えないでください。破損の恐れがあります。
- 風の強い日には設置しないでください。
- 破損や変形した本体は使用しないでください。
- 本体を引きずって移動したり、雨ざらしにしないでください。
- 本体を設置したまま放置しないでください。
- 本来の目的以外には、使用しないでください。
- 使用後は、汚れや水気をよく拭き取って自然乾燥させてください。
- 使用しない時は、良くお手入れをしてから雨水等のあたらぬ湿気の少ないところに保管してください。
- フレームは形状記憶される素材です。歪んだ状態では収納できませんので、その際は整形して一定期間置き、折りたたんでください。

商品についてのお問い合わせ先

株式会社 フィールドフォース 〒277-0872 千葉県柏市十倉二380番地54中央210街区8 TEL: 04-7197-2224 FAX: 04-7197-2284

サービスセンターアドレス ff_customer@fieldforce.co.jp

営業時間: AM10:00~PM6:00(土・日・祝日除く)

ホームページ <http://www.fieldforce-ec.jp/>

本製品のデザイン、および仕様等に関しましては品質改良のため予告なしに変更する場合があります。

中国製