

ANLEITUNG BÜGELBILD



Zuerst solltest du das Kleidungsstück kurz vorbügeln, damit überschüssige Feuchtigkeit entweichen kann und es glatt ist. Für das Aufbügeln benötigst du eine harte Unterlage (z.B. Holzuntergrund) da weiche Bügelbretter nicht genug Druck ermöglichen.

Lege dein gewünschtes Motiv mit der weißen Rückseite nach unten auf den Stoff und das farbige Motiv nach oben. Zwischen Bügelbild und Bügeleisen legst du am besten ein Backpapier, auf das du bügelst. Wenn dein Bügelbild aus mehreren Elementen besteht, kannst du die Motive auch auseinander schneiden und neu anordnen.

Bügel bei einer Temperatur von 120-140°C für etwa 15 Sekunden mit ausreichend Druck.

Achte darauf, das Bügeleisen während des ersten Anbringens nicht zu bewegen, um das Bügelbild an Ort und Stelle zu halten.

Warte, bis das Papier vollständig abgekühlt ist, bevor du es abziehst. Wenn sich das Bügelbild trotz leichtem Druck nicht vom Papier löst, kannst du es kurz nachbügeln und erneut abkühlen lassen.

Bitte beachte, dass ByClou - Luisa Jones keine Haftung für beschädigte Kleidung oder andere Schäden übernimmt.

PFLEGEHINWEIS



Auf links gedreht bei maximal 30° waschen.
Nicht in den Trockner geben.

Sollten sich die Bügelbilder nach dem Waschen leicht von der Kleidung lösen oder leichte Falten bekommen, kann es sein, dass sie nicht mit ausreichend Druck oder Temperatur gebügelt wurden. Du kannst sie jedoch einfach erneut festbügeln, dann halten sie wieder.

Achtung: Wenn du auf bereits aufgebügelte Bilder bügelst, lege unbedingt eine Schicht Backpapier zwischen Bild und Bügeleisen!

byClou

www.by-clou.de