

catzyfied.

Kabelloser Katzenbrunnen

Bedienungsanleitung



Kundenservice

info@catzyfied.ch




<https://www.catzyfied.ch>

Das Verbrauchsmaterial (z. B. Filter), das ausgetauscht werden muss, ist nicht in der Garantie enthalten.



MADE IN CHINA

Produkt Beschreibung Bedienungsanleitung



Sensor Modus

Kontrollleuchte
Blaues Licht leuchtet, wenn der Sensormodus aktiviert ist. Blaues Licht ist aus, wenn der Sensormodus in Standby ist.


Funktion
Der Trinkbrunnen gibt automatisch Wasser ab, wenn der Sensor das Haustier erkennt

Niedriger Akkustand

Wenn das Blaue Licht auf Rot wechselt, zeigt dies einen niedrigen Akkustand an, was bedeutet, dass es noch etwa 3 Tage lang in Betrieb sein wird. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf

Hinweise

- Das Filterelement ist ein Verbrauchsprodukt, es wird empfohlen, es einmal im Monat auszutauschen. In unserem Store finden Sie die Ersatzfilter. Offizielle Website: <https://www.catzfyied.ch>.
- Bitte verwenden Sie ein sauberes Tuch, um das externe Pumpengehäuse abzuwischen. Bitte unterbrechen Sie die Stromversorgung und schalten Sie den Katzenbrunnen aus, bevor Sie den Wassertank reinigen.
- Wenn Sie den Filter austauschen, lassen Sie den neuen Filter für 5-10min im Wassertank damit er Wasser aufnehmen kann und Einsatzbereit ist.
- Bitte reinigen Sie den Wassertank, Trinkschale, Filter und Filterkopf regelmäßig, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Wenn der Katzenbrunnen aufgeladen oder an eine Stromquelle angeschlossen wird, halten Sie Ihr Haustier bitte vom Kabel fern, um zu vermeiden, dass Ihr Haustier in das Kabel beißen kann.
- Wenn Kinder das Produkt bedienen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie dies unter Aufsicht eines Erwachsenen geschieht.
- Es wird empfohlen den kabellosen Katzenbrunnen nur für den Innengebrauch zu nutzen



Einschalten
Halten Sie die Taste "☺" 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen kurzen "Piepton" hören, um den Katzenbrunnen einzuschalten.

Ausschalten
Wenn der Katzenbrunnen eingeschaltet ist, halten Sie die Taste „☺“ 3 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen langen „Piepton“ hören, um den Katzenbrunnen auszuschalten.

Modi wechseln
Wenn der Katzenbrunnen eingeschaltet ist, tippen Sie auf die Taste, um zwischen den Modi zu wechseln. Die entsprechende Anzeige leuchtet auf und Sie hören einen kurzen „Piepton“.

Timer-Modus

Kontrollleuchte
Blaues Licht leuchtet, wenn der Timer-Modus aktiviert ist. Blaues Licht ist aus, wenn der Timer-Modus in Standby ist.

Funktion
Der Katzenbrunnen spendet automatisch alle 15 Minuten Wasser