

US/UK: The top of this paper roughly corresponds to the top of your console. Meaning when you place the paper against the wall to mark the holes, you can see roughly how high it is going to hang.

SE: Ovansidan av det här pappret motsvarar ungefär ovansidan av din konsol. Så när du håller pappret mot väggen för att markera hålen kan du se ungefär hur högt den kommer hänga.

NO: Oversiden av dette papiret tilsvarer omtrent oversiden av konsollen din. Når du holder papiret mot veggen for å merke av for hullene, kan du dermed se omtrent hvor høyt konsollen blir hengende.

DK: Toppen af dette papir svarer ca. til toppen på din konsol. Dvs. når du placerer papiret mod væggen til afmærkning af huller, kan du se, hvor højt den kommer til at hænge.

DE: Die Oberkante dieses Blatt Papiers entspricht ungefähr der Oberkante Ihrer Konsole. Wenn Sie das Blatt Papier also an die Wand halten, um die Löcher zu markieren, können Sie ungefähr sehen, wie hoch die Konsole hängen wird.

NL: De bovenkant van dit vel papier komt ruwweg overeen met de bovenkant van je console. Dus als je dit vel op de muur plaatst om de gaten te markeren, zie je ruwweg hoe hoog je spelcomputer komt te hangen.

FI: Tämän paperin yläosa vastaa suunnilleen konsolisi yläosaa. Näet siis suunnilleen, kuinka korkealle se asettuu, kun asetat paperin seinälle merkitäksesi reikien paikat.

ES: La parte superior de este folio se asemeja a la de tu consola a grandes rasgos. Esto quiere decir que, si lo colocas en la pared para realizar las marcas de los agujeros, podrás hacerte una idea de la altura a la que quedará.

IT: La parte superiore di questo foglio corrisponde approssimativamente alla parte superiore della tua console. Questo significa che, quando appoggi il foglio al muro per segnare i fori, puoi vedere all'incirca quanto in alto verrà fissata.

FR: Le haut de cette feuille est à peu près équivalent au haut de votre console. Cela signifie que lorsque vous mettez la feuille sur le mur pour marquer les trous, vous aurez une idée approximative de la hauteur à laquelle la console sera placée.

Content

Watch the **Tutorial Video** on the product page

1x

3x

1x

2x

1x


YouTube

Terms

Website

Play With Style - Mount With FLOATING GRIP®

For XBOX Series S



SKU: FG-XBSS-171



Hi, my name is Stephanie!
I would like to thank you for choosing FLOATING GRIP. I designed the very first FLOATING GRIP Wall Mount back in 2014 for my own console, today we are selling globally.
We would love to see how you use your FLOATING GRIP for the perfect setup. Share a picture with us using #FloatingGrip.



www.FloatingGrip.com

QUESTIONS OR SETUP ISSUES?

For any assistance you may need or if you want to share your excitement, please contact us!
Mail: Support@floatinggrip.com

Produced by FLOATING GRIP Trading ApS
Licence by FLOATING GRIP ApS since 2014

Finsensvej 81, 1. tv, 2000 Frederiksberg, Denmark

FLOATING GRIP is a registered Trademark © 2017
All Rights Reserved since 2014
Patent Pending - Proprietary Design - Danish Design

FLOATING GRIP® is a registered trademark of FLOATING GRIP ApS. XBOX One, XBOX 360 and XBOX Series X/S are registered trademarks of Microsoft inc. All of our products are not approved, sponsored, endorsed by or manufactured for Microsoft inc., respectively.