

 **MONSTER**® SMART  
ILLUMINESSENCE™

# PRISM

3D LED-KUNST-PANEELE  
Modulares 2-Panel-Zusatzpaket



**SCHNELLSTART-  
ANLEITUNG**

MLB7-1038-RGB  
v2.0 0820

DE

# ERSTE SCHRITTE

Vielen Dank, dass Sie sich für die Prism 3D LED-Kunst-Paneele von Monster Smart Illuminence entschieden haben. Diese **Kurzanleitung** wird Ihnen bei der Einrichtung und Installation Ihres Gerätes helfen.

## WAS IN DER SCHACHTEL IST

- 2 x Prisma-LED-Paneele
- 2 x Prismenhalterungen mit beschädigungsfreiem Klebstoff von 3M Command (auf jeder Platte vorinstalliert)
- 2 x Prismenverbinder
- 2 x Ersatz 3M Command beschädigungsfreie Klebestreifen
- 1 x Kurzanleitung
- 1 x Design-Anleitung

## WAS BRAUCHEN SIE?

Dieses Produkt ist ein ADD-ON PACK. Es ist eine Erweiterung zum Hinzufügen von Segmenten zu Ihrem vorhandenen Prism Starter Kit. Wenn Ihr Prism bereits eingerichtet ist, müssen Sie Ihren Controller nicht zurücksetzen oder reparieren.



nach Handbüchern scannen

### **RICHTEN SIE ZUERST IHR PRISMEN-STARTERKIT EIN.**

Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Starterkit benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website, um die Kurzanleitung Prism MLB7-1034 zu lesen.

[monsterilluminescence.com/manuals/](http://monsterilluminescence.com/manuals/)

## NOCH ETWAS ANDERES?

Wenn Sie bei der Installation wirklich genau sein wollen, können Sie einen Level verwenden, aber er ist nicht erforderlich.


**TIPP:** Speichern Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen.

# VORBEREITUNG

VOLLSTÄNDIGE VORBEREITUNG VOR DER INSTALLATION

## SCHRITT 1


Entfernen Sie die neuen Prism-Paneele und alle Komponenten aus dem Karton. Beachten Sie, dass die Halterung und das Klebeband auf jeder Platte vorinstalliert sind.



## SCHRITT 2 (fakultativ)

Dieses Kit enthält zwei Ersatzklebestreifen. Wenn Sie also Ihr Muster jetzt, da Sie ein Zusatzpaket hinzufügen, auf etwas Neues umstellen möchten, drehen Sie einige Felder auf ihren Halterungen und entfernen Sie bis zu zwei weitere Felder, die möglicherweise verschoben werden müssen.

- Halten Sie die Magnethalterung an ihrem Platz.
- Ziehen Sie **LANGSAM** an der Entnahmelasche, wobei Sie in die Richtung ziehen, in die sie zeigt.
- Ziehen Sie die Lasche gerade und dicht an die Wand, **NIEMALS** zu sich hin.
- Bringen Sie einen neuen roten Streifen mit der roten Etikettenseite zur Halterung hin an, wobei die Zuglasche über die Kante hinausreicht.
- Setzen Sie diese Klammer wieder in das entfernte Segment ein.




# DIE MONTAGE

## SCHRITT 1

Bevor Sie etwas installieren, probieren Sie verschiedene Formen und Muster mit Ihren Paneelen auf dem Boden oder einem großen Tisch aus, um zu entscheiden, was Sie gestalten möchten! Konsultieren Sie den **Design Guide** für Ideen.

Beispiele, Starterkit + 1 Zusatzpaket:




### WICHTIG:

- Um beste Ergebnisse zu erzielen, trennen Sie den Controller nicht von dem ersten Panel, das Sie bereits installiert haben.
- Um sicherzustellen, dass alle Paneele leuchten, stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse immer auf die GRÜNE Seite **WEG** vom Controller zeigen.
- Es sollte immer nur eine GRÜNE Seite auf einmal an ein einzelnes Panel angeschlossen werden.



## SCHRITT 2


Reinigen Sie zunächst die Montagefläche mit Reinigungsalkohol und lassen Sie sie trocknen. Wenn Sie bereit sind, ziehen Sie die Klebefolie von einer Prismenplatte ab, legen Sie die Platte über einen offenen GRÜNEN Anschluss an die Wand und drücken Sie leicht auf die Mitte der Platte.



## SCHRITT 3


Entfernen Sie die Platte und lassen Sie die Halterung an der Wand stehen. **Drücken** Sie 10 Sekunden lang fest auf die Halterung, um einen festen Halt zu gewährleisten.

**HINWEIS:** Nach dem Hinzufügen weiterer Paneele ist beim Entfernen benachbarter Paneele besonders sorgfältig darauf zu achten, dass diese festgehalten werden.



## SCHRITT 4

Bringen Sie weitere Verbinders mit der GRÜNEN Seite nach außen an, wie für das Design erforderlich. Achten Sie darauf, dass jeder Verbinder vollständig in den Schlitz eingeführt wird.




### DESIGN-TIPP:

Wenn Sie die Richtungsmarkierungen auf der Rückseite jedes Paneels aufeinander zu oder voneinander weg zeigen, erzeugen Sie unterschiedliche Lichteffekte, wenn die Paneele kombiniert werden. Prüfen Sie, ob es in die richtige Richtung für Ihren Entwurf weist.

## SCHRITT 5

Wenn die Steckverbinder installiert sind, bringen Sie Ihr Paneel wieder an die Wand zurück, indem Sie es über der Montagehalterung und über dem offenen **GRÜNEN** Steckverbinder zentrieren, so dass es einrastet.

**HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.




## SCHRITT 6

Bauen Sie Ihr Prismamuster auf, indem Sie diese Schritte mit weiteren Bedienfeldern und Anschlüssen wiederholen und sich dabei vom Controller entfernen.

**NOTE:** Bei der Herstellung eines Sechsecks gibt es ein Plattenpaar, das nicht durch einen Verbinder verbunden ist, dies stellt sicher, dass der Strom gleichmäßig durch das gesamte Design fließt.

Wenn Ihr Controller bereits gepaart ist, sind Sie fertig!



**GENUGEN!**

## HABEN SIE PROBLEME MIT DER EINRICHTUNG?

**Geben Sie dieses Produkt nicht an den Einzelhändler zurück, wir sind hier, um zu helfen. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, indem Sie eine E-Mail an [customerservice@monsterilluminescence.com](mailto:customerservice@monsterilluminescence.com)**

F: Warum stellt mein Gerät keine Verbindung zu meinem Wi-Fi-Netzwerk her?

- A1: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Telefon oder Tablet erfolgreich mit dem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, in dem Ihr Gerät platziert werden soll.
- A2: Möglicherweise müssen Sie zunächst die Ortungsdienste auf Ihrem Telefon oder Tablet aktivieren und zulassen, um Geräte in der Nähe zu finden.
- A3: Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk ein gemischtes 2,4 GHz/5 GHz-Netzwerk ist, versuchen Sie es mit AP-Paarungsmodus für bessere Ergebnisse.
- A4: Wenn Sie immer noch Probleme mit Ihrem gemischten Netzwerk haben, benötigen Sie um auf Ihre Router-Einstellungen zuzugreifen und/oder Ihren Internetdienst anzurufen Anbieter zur Schaffung eines separaten 2,4GHz-Netzwerks.

F: Keines meiner Panels leuchtet, was soll ich tun?

- A1: Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil sowohl am Controller als auch an einer Steckdose sicher angeschlossen ist. Die LED-Anzeige sollte aufleuchten, wenn er mit Strom versorgt und mit Wi-Fi gekoppelt ist.
- A2: Vergewissern Sie sich auf dem ersten Panel, dass sich der Controller auf der ROTEN Seite des Anschlusses und alle Panels auf den GRÜNEN Seiten befinden.

**F: Warum leuchten nur einige meiner Tafeln nicht auf?**

**A1: Um sicherzustellen, dass alle Panels aufleuchten, stellen Sie sicher, dass alle Anschlüsse immer auf die GRÜNE Seite AWAY vom Controller zeigen.**

- A2: Wenn Sie gerade eine Tafel hinzugefügt haben, versuchen Sie, Prism o und wieder einzuschalten

F: Was ist, wenn die LED-Farben sich nicht zwischen den Tafeln ausrichten?

- A1: Wenn die Richtungspfeile auf der Rückseite der einzelnen Paneele aufeinander zu oder voneinander weg zeigen, werden unterschiedliche Lichteffekte erzeugt, wenn die Paneele kombiniert werden. Versuchen Sie, einige Panels zu drehen.

**HINWEIS:** Achten Sie darauf, benachbarte Paneele festzuhalten, wenn Entfernen eines. Stellen Sie immer sicher, dass alle Verbindungen sicher sind.

F: Ich habe Add-on-Kits hinzugefügt, warum flackern die LEDs?

- A1: 1 Prism Power Kit kann bis zu 8 x Prism-Panels betreiben (1 x Starter Kit 2 x Add-on Packs). Das Hinzufügen von mehr als 8 x Panels erfordert Gruppierung in einem zusätzlichen Leistungskit zur Aufrechterhaltung des normalen Betriebs.

**Für andere häufig gestellte Fragen besuchen Sie bitte unsere Website unter [www.monsterilluminescence.com](http://www.monsterilluminescence.com)**

# ANMERKUNGEN

## GARANTIE

**1 Jahr beschränkte Garantie** - Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Wenn Schäden durch Nichtbeachtung der Anweisungen verursacht werden, ist diese Garantie ungültig.

## SICHERHEIT

- **Bewahren Sie diese Anweisungen auf**
- Lassen Sie dieses Produkt nicht fallen, durchstechen Sie es nicht und zerlegen Sie es nicht
- Installieren Sie dieses Produkt auf keine andere Weise als in diesem Leitfaden skizziert
- Bringen Sie dieses Produkt nicht an der Decke oder am Boden an.
- Installieren Sie dieses Produkt nicht auf unbemaltem Ziegelstein, unebenen/ holprigen Oberflächen oder Tapeten
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in nassen oder sehr feuchten Umgebungen. Oder tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten jeglicher Art aussetzen
- Nicht in Wasser eintauchen
- Vermeiden Sie lange Einwirkung von direktem Sonnenlicht, das Schäden verursachen kann
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht an kleinen, geschlossenen Orten, die könnte den Luftstrom begrenzen oder überschüssige Wärme einfangen
- Setzen Sie dieses Produkt nicht offenen Flammen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in einem starken Magnetfeld
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Notbeleuchtung und Notausgänge.
- Erlauben Sie kleinen Kindern nicht, das Gerät zu bedienen, zu modifizieren oder zu installieren dieses Gerät unbeaufsichtigt
- Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, weiches Tuch - verwenden Sie keine ätzenden
- Reiniger/zu reinigende Öle
- Nur zur Verwendung in Innenräumen

Angetrieben von  
**MONSTER** **XTREME** **PATENTANHÄNGIGKEIT**

Die abgebildeten Produkte und Spezifikationen können geringfügig von den gelieferten abweichen. Das M Monster-Logo und IlluminEssence sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Monster, Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern und werden unter Lizenz verwendet. Apple und das Apple-Logo sind in den USA und in anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc. Google und Google Play sind Marken von Google LLC. Vorab-Einrichtung erforderlich. Amazon, Alexa und alle damit verbundenen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder deren Alliates. Alle anderen Markennamen sind Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Weder Jem Accessories, Inc. noch Monster, Inc. ist mit den jeweiligen Inhabern ihrer Marken aliasiert. Lizenziert und hergestellt von Jem Accessories, Inc. Edison, NJ 08817, lizenziert und hergestellt. Hergestellt in China.

## FCC-Konformität

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlischt. Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Zwischenunterschiede in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt Nutzungen und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem des Empfängers an.
- Konsultieren Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

RF-Expositionserklärung: Um die HF-Expositionsanforderungen der FCC zu erfüllen, sollte zwischen der Antenne dieses Geräts und Personen während des Gerätebetriebs ein Abstand von 20 cm oder mehr eingehalten werden. Um die Einhaltung der Anforderungen zu gewährleisten, wird der Betrieb in einem geringeren Abstand nicht empfohlen.

## ISED-Warnung

Dieses Gerät entspricht der Lizenz von Innovation, Science, and Economic Development Canada - ausgenommen RSS-Standard(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können

Das Gerät entspricht den Richtlinien zur HF-Exposition, Anwender können kanadische Informationen zur HF-Exposition und deren Einhaltung erhalten. Der Mindestabstand vom Körper zur Verwendung des Geräts beträgt 20 cm.

## 1 JAHR BESCHRÄNKTE GARANTIE

Jem Zubehör, Inc. Zuletzt aktualisierte Richtlinie zur beschränkten Garantie für Monster Smart-Produkte: 27. März 2020. Diese beschränkte Garantie enthält wichtige Informationen zu Ihren Rechten und Pflichten sowie zu Einschränkungen und Ausschlüssen, die für Sie gelten können.

- 1. WAS DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE ENTHÄLT; DURCHSCHNITTSDAUER** Jem Accessories, Inc. ("Jem Accessories"), 32 Brunswick Ave, Edison, New Jersey, USA, garantiert dem Besitzer des beliegenden Monster Smart-Handelsmarkenprodukts, das in dieser Schachtel ("Produkt") enthalten ist, für einen Zeitraum von einem Jahr, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Ungeachtet des Vorstehenden beträgt die Gewährleistungsfrist für ein werksüberholtes Produkt ein (1) Jahr, selbst wenn es von einem Fachmann installiert wurde. Wenn das Produkt während der Garantiezeit nicht mit dieser beschränkten Garantie übereinstimmt, wird Jem Zubehör nach eigenem Ermessen entweder (a) defekte Produkte oder Komponenten reparieren oder ersetzen; mit einem Kaufnachweis unter Verwendung der Originaldokumentation. Die Reparatur oder der Ersatz kann nach alleinigem Ermessen von Jem Zubehör mit einem neuen oder überholten Produkt oder Komponenten erfolgen. Wenn das Produkt oder eine darin eingebaute Komponente nicht mehr erhältlich ist, kann Jem Zubehör nach eigenem Ermessen das Produkt durch ein ähnliches Produkt mit ähnlicher Funktion ersetzen. Dies ist Ihr einziger und ausschließlicher Rechtsbehelf bei Verletzung dieser beschränkten Garantie. Jedes Produkt, das im Rahmen dieser beschränkten Garantie entweder repariert oder ersetzt wurde, fällt für den längeren Zeitraum von (a) neunzig Jahren unter die Bedingungen dieser beschränkten Garantie. (90) Tage ab dem Datum der Lieferung des reparierten Produkts oder des Ersatzprodukts oder (b) die verbleibende Gewährleistungsfrist. Diese beschränkte Garantie ist nicht vom ursprünglichen Käufer auf nachfolgende Besitzer übertragbar.
- 2. RÜCKGABEREGELUNGSPOLITIK FÜR DIE GESAMTZUFRIEDENHEIT** Wenn Sie der ursprüngliche Käufer des Produkts sind und aus irgendeinem Grund nicht mit diesem Produkt zufrieden sind, können Sie es in seinem Originalzustand an den Einzelhändler gemäß den Rückgabebestimmungen des Einzelhändlers zurückgeben.
- 3. GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN; WIE ERHALTEN SIE SERVICE, WENN SIE IM RAHMEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE ANSPRÜCHEN WOLLEN** Bevor Sie einen Anspruch unter dieser beschränkten Garantie geltend machen, muss der Eigentümer des Produkts (a) während der Garantiezeit [monsterilluminescence.com/support](http://monsterilluminescence.com/support) besuchen, um Ihren Garantieanspruch

mitzuteilen und den angeleglichen Fehler zu beschreiben, und (b) die Rücksendeanweisungen von Jem Zubehör (oder seinem autorisierten Händler) befolgen. Jem Zubehör hat keine Garantieverpflichtungen in Bezug auf ein zurückgesendetes Produkt, wenn es nach Prüfung des zurückgesendeten Produkts nach billigem Ermessen feststellt, dass es sich bei dem Produkt um ein nicht berechtigtes Produkt (wie unten definiert) handelt. Jem Zubehör trägt alle Kosten für den Rückversand an den Eigentümer und erstattet die dem Eigentümer entstandenen Versandkosten, außer in Bezug auf ein nicht berechtigtes Produkt oder international versandte Produkte, für die der Eigentümer alle Versandkosten trägt.

**4. WAS DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT UMFASST** Diese beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf das Folgende (zusammenfassend "Nicht berechtigtes Produkte"): (i) Produkte, die als "Muster" oder "Unverkäuflich" gekennzeichnet sind oder "AS IS" verkauft werden; (ii) Produkte, die Gegenstand dieser Garantie waren: (a) Modifikationen, Änderungen, Manipulationen oder unsachgemäße Wartung oder Reparaturen; (b) Handhabung, Lagerung, Installation, Prüfung oder Verwendung, die nicht im Einklang mit einer Schnellstartanleitung, einem Handbuch oder anderen Anweisungen von Jem Zubehör stehen; (c) Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung des Produkts; (d) Ausfälle, Schwankungen oder Unterbrechungen der Stromversorgung oder des Telekommunikationsnetzes; oder (e) höhere Gewalt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Blitzschlag, Überschwemmung, Tornado, Erdbeben oder Hurrikan; oder (iii) Hardware-Produkte, die nicht von Jem Zubehör stammen, auch wenn sie zusammen mit Hardware von Jem Zubehör verpackt oder verkauft werden. Diese beschränkte Garantie deckt keine Verbrauchsteile, einschließlich Batterien, ab, es sei denn, der Schaden ist auf Material- oder Herstellungsfehler des Produkts oder der Software zurückzuführen (auch wenn diese zusammen mit dem Produkt verpackt oder verkauft wird). Jem Zubehör empfiehlt, dass Sie für Wartung oder Reparatur nur autorisierte Serviceanbieter beauftragen. Die unautorisierte Verwendung des Produkts oder der Software kann die Leistung des Produkts beeinträchtigen und diese beschränkte Garantie ungültig machen.

**5. AUSSCHLUSS VON GEWÄHRLEISTUNGEN** Mit Ausnahme der oben in dieser beschränkten Gewährleistung genannten Fälle und im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang lehnt Jem Zubehör alle ausdrücklichen, stillschweigenden und gesetzlichen Gewährleistungen und Bedingungen in Bezug auf das Produkt ab, einschließlich der stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang beschränkt Jem Accessories auch die Dauer aller anwendbaren impliziten Garantien oder Bedingungen auf die Dauer dieser beschränkten Garantie.

**6. BESCHRÄNKUNG VON SCHÄDEN** Zusätzlich zu den oben genannten Gewährleistungsausschlüssen ist Jem Zubehör in keinem Fall haftbar für Folgeschäden, beiläufig entstandene, exemplarische oder besondere Schäden, einschließlich aller Schäden für verlorene Daten oder entgangene Gewinne, die sich aus dieser beschränkten Gewährleistung oder dem Produkt ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, und die gesamte kumulative Haftung von Jem Zubehör, die sich aus dieser beschränkten Gewährleistung oder dem Produkt ergibt oder damit in Zusammenhang steht, übersteigt in keinem Fall den Betrag, den der ursprüngliche Käufer tatsächlich für das Produkt bezahlt hat.

**7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG** Die Online-Dienste von Jem Zubehör auf [monsterilluminescence.com](http://monsterilluminescence.com) ("Dienste") stellen Ihnen Informationen ("Produktinformationen") über Ihre Jem Zubehörprodukte oder andere mit Ihren Produkten verbundene Peripheriegeräte ("Produktperipheriegeräte") zur Verfügung. Die Art der Produktperipheriegeräte, die an Ihr Produkt angeschlossen werden können, kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Ohne die Allgemeingültigkeit der obigen Haftungsausschlüsse einzuschränken, werden alle Produktinformationen zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt, "wie sie sind" und "wie verfügbar". Jem Accessories gibt keine Zusicherungen, Garantien oder Gewährleistungen dafür ab, dass die Produktinformationen verfügbar, genau oder zuverlässig sind oder dass die Produktinformationen oder die Nutzung der Dienstleistungen oder des Produkts die Sicherheit in Ihrem Haus gewährleisten. Sie verwenden alle Produktinformationen, die Dienstleistungen und das Produkt nach eigenem Ermessen und auf eigenes Risiko. Sie tragen die alleinige Verantwortung für (und Jem Accessories lehnt jegliche Verluste, Haftungsansprüche oder Schäden ab), einschließlich aller Verluste, Haftungen oder Schäden an Ihrer Verkabelung, Ihrem Inventar, Ihrer Elektrizität, Ihrem Zuhause, Ihrem Produkt, Ihren Produktperipheriegeräten, Ihrem Computer, Ihrem Mobilgerät und allen anderen Gegenständen und Haustieren in Ihrem Zuhause, die sich aus Ihrer Nutzung der Produktinformationen, Dienstleistungen oder des Produkts ergeben. Die von den Diensten zur Verfügung gestellten Produktinformationen sind nicht als Ersatz für direkte Wege zur Erlangung der Informationen gedacht. Beispielsweise ist eine durch den Dienst bereitgestellte Benachrichtigung weder als Ersatz für hörbare und sichtbare Anzeigen in der Wohnung und auf dem Produkt noch für einen Überwachungsdienst eines Dritten gedacht, der den Alarmzustand überwacht.

**8. IHRE RECHTE UND DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE** Diese beschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte gesetzliche Rechte. Je nach Bundesstaat, Provinz oder Gerichtsbarkeit haben Sie möglicherweise auch andere gesetzliche Rechte. Ebenso können einige der Einschränkungen in dieser eingeschränkten Garantie in bestimmten Staaten, Provinzen oder Gerichtsbarkeiten nicht gelten. Die Bedingungen dieser eingeschränkten Garantie gelten im gesetzlich zulässigen Umfang. Für eine vollständige Beschreibung Ihrer gesetzlichen Rechte sollten Sie sich auf die in Ihrer Gerichtsbarkeit anwendbaren Gesetze beziehen, und Sie können sich an einen entsprechenden Verbraucherberatungsdienst wenden. Wenn Sie einen Garantieanspruch für Ihr Monster Smart Gerät geltend machen müssen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, indem Sie eine E-Mail an [customerservice@monsterilluminescence.com](mailto:customerservice@monsterilluminescence.com) senden oder unseren Kundendienst unter der Nummer 866-246-2008 anrufen. Bitte rechnen Sie mit 7-10 Werktagen für die Bearbeitung von Garantieansprüchen. Kunden außerhalb der USA sind für alle Versandkosten verantwortlich.