




取扱説明書



このたびはEastForce製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
品質に万全を期しておりますが、万が一、製品に不備がございましたら、下記までご連絡ください。
速やかに交換・返品・返金の対応をさせていただきます。

EastForceサポート

(営業時間: 平日9:00～17:00)

メールアドレス: **support@eastforce.jp**

電話番号: **0480-77-5280**

※ご注意:

レビューからお問い合わせされますと、サポート窓口につながり届かない為、対応が遅れる可能性がございます。何か不具合があった場合は上記連絡先までお願い致します。

安全上の注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ず一読しお守りください。

 警告	取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。
 注意	取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

警告

- ガスシリンダーの分解、注油はしないでください。爆発してけがをする恐れがあります。
 - ガスシリンダーに異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社サポート窓口へすぐにご連絡ください。
 - 焼却処分はおやめください。ガスシリンダーの高圧ガスが爆発したり、有毒ガスが発生する恐れがあります。
 - 可動部の隙間に手をいれないでください。けがをする恐れがあります。
- 特にリクライニングレバー及び周辺、座面、背もたれ接続部には絶対に手を入れないでください。

注意

- 組立方法の“ 注意”マークが表示されている箇所は必ず一読し記載通りに組み立てを行ってください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- 製品を第三者に貸与、譲渡する場合には、この説明書を必ず添付し、取扱方法を十分に説明してください。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意、不当な修理、改造による破損、故障などにつきまして、弊社は責任を負いかねます。

組立時の注意

- 組立方法の“ 注意”マークが表示されている箇所は必ず一読し記載通りに組み立てを行ってください。
- 組立前に、部品やボルト、ネジ等に変形やひび割れ等がないか、必要な個数が揃っているかをご確認ください。ひび割れや変形などがありましたら、すぐにサポート窓口までご連絡ください。
- 組立式ですのでネジ類はしっかり締め付けて組み立ててください。また、使用中にボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は必ず早めに締め直してください。ボルトやネジが緩んだまま使用すると本体が壊れてけがをすることがあります。
- 組立時は厚手の布や段ボールなどを敷いてください。床や壁などに傷をつける恐れがあります。
- 製品及び梱包材を破棄する際は、お住いの自治体の取り決めに従ってください。


使用上の注意

- 滑りやすい床面、傾斜、段差のある床では使用しないでください。転倒してけがをすることがあります。
- 幼児を一人で座らせないでください。転倒してけがをする恐れがあります。
- 異常を発見したまま使わないでください。本体が壊れてけがをすることがあります。
- 改造をしないでください。故障や安全上の問題となることがあります。
- 屋内でのみ使用してください。屋外や水のかかる場所等では、反り・カビの発生など故障の原因となりますので、使用しないでください。
- 高温や湿気、乾燥の著しい場所は避けてください。変形や変色、カビの原因になります。
- ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は避けてください。変形や変色の原因になります。
- 直射日光の当たる場所は避けてください。変形や日焼けによる変色の原因になります。
- 窓際などへ設置する際は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- 荷物をのせて台車がわりにしないでください。事故やけが、荷物の落下による危険性があります。
- イスの上で立ち上がった時、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- 床を傷つけないようにチェアマットを敷いてください。

お手入れ・点検についての注意

- うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布を固く絞り汚れを落としてください。洗剤が残らないように水拭きし、乾いた柔らかい布で乾拭きし、よく水分を拭き取ってください。
※アルコールやベンジン、クレンザー、その他の溶剤やみがき粉などでのお手入れは、キズ、変色、ひび割れの原因となりますので使用しないでください。
- ボルトやネジは定期的に点検し、ゆるみがある場合はしっかり締め直してください。


部品一覧




A×1



B×1




C×1




D×5




E×1




F×1




G×2



H×1




I×1




J×1




K×1




L×1



M×2
厚み3mm



N×2
厚み5mm




O×16
(うち12本仮止めされています)



S×2




T×2





U×1

組立方法

動画でも組み立て方法をご確認いただけます。




キャスター(D)は垂直方向に強く差し込んでください。



ガスシリンダー(E)は潤滑油が塗ってあります。
手や衣服、床などを汚さないようお気を付けてください。



ゲーミングチェアが入っていた段ボールの側面を下にして立て、組立テーブルとして下さい。
座面(B)が汚れないように同梱されている緩衝材をその上に敷いてください。



⚠ 注意


レバーや背もたれ取り付け部及び周辺は
絶対に触らないでください。
背もたれ取り付け部が跳ね上がり、ケガ
をする恐れがあります。

先が細くなっている方が前です。




⚠ 注意


座面(B)の前方2つの穴にM、後方2つの穴にNを置きます。





座面(B)を床に置き、ガスシリンダーを挿してください。





矢印の方向から起こしてください。






レバー側を先に取り付けてください。






操作方法

座面の昇降




- ・座面から腰を浮かした状態でレバーを上にはげると座面が上がります。
- ・座面に腰をかけた状態でレバーを上にはげると座面下がります。

リクライニング




- ・リクライニング角度：最大160度
- ・背もたれの倒し方：背もたれに体重をかけながらレバーを引いてください。
- ・背もたれの戻し方：背もたれに体重をかけない状態でレバーを引いてください。
- ※勢いよく背もたれが戻りますので、背もたれに背中をつけた状態でレバーを引いてください。

ロッキング




- ・レバーを外側に引っ張るとロッキング機能が有効になり、背もたれに体重をかけるとチェアを後方にゆらゆら動かせます。
- ・背もたれをいくらか倒した状態にすると揺らしやすくなります。




ロッキング硬さ調節可能。
右に回すことで硬くなり、
左に回すことでやわらかくなります。

アームレスト



外側のレバーを引きながら
アームレストの昇降が可能。



内側のボタンを押しながら
アームレストを左右にスライド可能。

前方のボタンを押しながら、アームレストの
角度調整及び前後のスライドが可能。

製品仕様

品番		EFPMFRBK
外形寸法 (mm)		幅(脚部除く) 685～735×奥行690×高さ1230～1335
座面の高さ (mm)		440～525
材 質	ベース	金属
	キャスター	ナイロン
	張り材	PULゼー
	クッション	ウレタンフォーム
	肘	ナイロン、金属

保証書

品番	EFPMFBRBK
注文番号	
ご購入日	
保証期間	発送日から1年間
お名前	
ご住所	
電話番号	

- 1) 保証期間内に取扱説明書に従った使用状態で、故障や不具合が生じた場合は、無料で対応させていただきます。
- 2) 故障や不具合が生じたパーツの良品をご発送させていただきます。
- 3) 次のような場合は、保証期間内でも有償で対応となります。
 - 購入履歴(購入年月日・購入者名・お届け先)を提示頂けない場合や、当社で確認が出来ない場合
 - ご購入後の輸送・移動・落下等による損傷
 - 取扱説明書に記載の内容をお守りいただけなかった原因による損傷
また、使用の限度を超えた使用方法による損傷
 - 保証書の提示がない場合
 - 地震・火災・台風・風水害・落電などの天災による故障や損傷
 - 当社以外での修理・改造などによる損傷
 - 一般家庭用以外でのご使用による故障や損傷
 - 使用で生じる消耗や経年劣化による故障や損傷
 - 転売品、譲渡品、中古品をご購入された場合は保証対象外とさせていただきます。
 - 日本国以外で使用する場合
 - その他お客様の過失、故意による故障や損傷
- 4) 交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。
- 5) 万一保証対象外と判断された場合、往復の送料を請求させていただきます。
- 6) ご不明点等がありましたら、弊社サポート窓口までお問合せください。



〒345-0804 埼玉県南埼玉郡宮代町川端3-7-8

©K&I Inc. All rights reserved.